Sei in forma

Sei in forma

Per l'estat

per l'estat

Basic

Il test in Basic

te lo dice

Spectrum:

una missione impossibile

Olivetti M IO: dodici mesi di previsioni

Apple //: le curve di Lissajous

Commodore 64:

Simon Basic senza segreti



Un provatransistor digitale

Quante Qsl col miniricevitore super reazione

Le guide: tutte le risposte per il circuito che non va

10 programmi 11 progetti

1000 pagine, 200 programmi per il tu 200 progetti da realizzare con le DODICI NUMERI DA NON P



o computer, lue mani... ERDERE


Abbonarsi a Radioelettronica&Computer conviene sempre! Nessun'altra rivista ti offre la formula del dono-sconto che ti consente di:



risparmiare sui montaggi elettronici: se scegli in omaggio L'Ideabase grande entri in possesso gratuitamente di un circuito stampato universale che viene venduto a 6 mila lire, più 2.500 lire di spese di spedizione (un regalo quindi del valore di 8.500 lire)



risparmiare sui videogiochi: se scegli in regalo la cassetta o il floppy disk avrai uno splendido videogioco ideato appositamente per il tuo home computer che viene venduto a oltre 9 mila lire (un regalo quindi del valore di 9 mila lire)



risparmiare sul prezzo di copertina: se scegli **l'offerta senza dono** l'abbonamento ti costa solo 30 mila lire invece di 36 mila (un regalo quindi di 6 mila lire)

Non perdere tempo. L'abbonamento a **Radioelettronica&Computer** per un anno (12 numeri) costa solo 30 mila lire (senza dono, estero 50 mila lire) e 36 mila lire (con dono a scelta di una Ideabase grande o di un videogioco in cassetta o floppy disk) e ti mette al sicuro contro aumenti di prezzo di copertina.

NON RISCHIARE ABBONATI SUBITO!

ci	i I	10	CI	0	ADDON	ADAAL	A D-	Barrier.			
2	l: \	$^{\prime}$	GL		ARRON	AKMI	A Ka	dioele	ettron	ca&(Computer

Cognome e nome	Pago fin d'ora con:				
via	assegno non trasferibile intestato a				
città	Editronica srl versamento sul conto corrente postale n. 19740208, inte-				
□ nuovo abbonamento □ rinnovo □ rinnovo anticipato Scelgo la formula	stato a Editronica srl, corso Monforte 39, 20122 Milano (allego ricevuta) con la mia carta di credito BankAmericard numero				
□ 30 mila lire (abbonamento senza dono)					
□ 36 mila lire (abbonamento con dono)					
□ 50 mila lire (abbonamento estero senza dono)	l'importo sul mio conto BankAmericard				
Scelgo come dono:					
□ il circuito universale Ideabase grande	Data				
□ il videogioco per il mio personal					
□ ZX81 □ VIC 20 □ SPECTRUM □ COMMODORE 64	Firma				
☐ APPLE II o IIe ☐ floppy disk ☐ cassetta					

DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRAZIONE

इंतीराचार्यस्य :

20122 Milano - Corso Monforte. 39 Telefono (02) 702429

<u>इन्ध्रियले प्रमा</u>ही

DIRETTORE RESPONSABILE Stefano Benvenuti

> CAPO REDATTORE Paolo Artemi

COLLABORATORI
Giorgio Caironi
Sebastiano Cecchini
Rossana Galliani
Carlo Garberi
Sergio Lancellotti
Mario Magnani
Giuseppe Meglioranzi
Dolma Poli
Domenico Semprini
Carlo Tagliabue
Fabio Veronese

REALIZZAZIONE EDITORIALE Editing Studio

SERVIZIO ABBONAMENTI

Editronica sri - C. so Monforte 39 - Milano
Conto Corrente Postale n. 19740208
Una copia L. 3.000 - Arretrati:
il doppio del prezzo di copertina
Abbonamernto 12 numeri L. 36.000 con dono, L.
30.000 senza dono (estero L. 50.000 senza dono)
Periodico mensile
Stampa: Officine Grafiche
"LA COMMERCIALE"
Via F. Filzi, 16 - Treviglio (BG)
Distribuzione e diffusione: A & C.
Marco sas - Via Fortezza, 27 - Milano
Agente esclusivo per la distribuzione
all'estero A.I.E. S.p.A.
Agenzia Italiana di Esportazione
Via Gadames, 89
20151 Milano - Telefono 30.12.200 (5 linee)
Telex 315367 AIEMI-I
Fotocomposizione News
Via Nino Bixio, 6 - Milano
© Copyright 1984 by Editronica srl
Registrazione Tribunale di Milano
N. 112/72 del 17.3.72
Pubblicità interiore al 70%


Tutti i diritti di riproduzione e traduzione di testi, articoli, progetti, illustrazioni, disegni, circuiti stampati, listati dei programmi, fotografie ecc. sono riservati a termini di legge. Progetti, circuiti e programmi pubblicati su RadioElettronica possono essere realizzati per scopi privati, scientifici e dilettantistici, ma ne sono vietati sfruttamenti e utilizzazioni commerciali.

La realizzazione degli schemi, dei progetti e dei programmi proposti da RadioElettronica non comporta responsabilità alcuna da parte della direzione della rivista e della casa editrice, che declinano ogni responsabilità arrche nei confronti dei contenuti delle inserzioni a pagamento. I manoscritti, i disegni, le foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

RadioElettronica è titolare in esclusiva per l'Italia dei testi e dei progetti di Radio Plans e Electronique Pratique, perodici del gruppo Societé Parisienne d'Edition.

SUPER ESPANSIONE PER VIC 20

Otto, 16, addirittura 24 K di memoria in più per il piccolo home computer della Commodore. In questo modo il Vic 20 potrà dare soddisfazioni incredibili: programmare meglio e più velocemente, usare applicazioni più sofisticate, caricare tanti dati e con la maxibasetta... (pagina 40)






SE IL CIRCUITO FA I CAPRICCI

Cosa fare se il progettino non funziona? E se l'errore dipendesse da una veniale distrazione? Con questa guida completa non ci saranno più incertezze e... (pagina 67)

RICEVITORE MINIMO

Una radioricevente molto semplice e da costruire con una spesa davvero irrisoria che ti consentirà di ricevere moltissime Qsl, le cartoline di avvenuto incontro tra radioamatori. La birra, poi, arriva dalla superreazione che... (pagina 47)





OLIVETTI M10

Fa il suo esordio in Radio Elettronica & Computer il portatile della più importante casa italiana di computer, l'M10 Olivetti: il programma è una applicazione che consente di tenere d'occhio mese per mese gli affari. E se si sgarra solo un poco... (pagina 14)




SPECTRUM

Gli sbirulini dispettosi del gioco clown e palloncini (pagina 21), la possibilità di imparare una volta per tutte e rapidamente l'alfabeto Morse con l'aiuto dello Spectrum (pagina 23) ma soprattutto: sarete capaci di superare le insidie della terribile missione nella base nucleare? (pagina 26)

COMMODORE 64

Sono più di 114 i nuovi comandi che puoi aggiungere al tuo C64 con il cartridge Simon Basic. Quindi la possibilità di scatenarsi in programmi di grafica, musicali, programmazione strutturata, utility. E se vuoi provare con gli istogrammi colorati... (pagine 32 e 34)





SOMMARIO

LUGLIO 1984 - ANNO XIII - N. 6

10 Per tutti i personal. Verifica con questo test la tua efficienza fisica. Esegui le sei prove a cui il computer ti sottopone e...

14 Olivetti M10. I grafici delle vendite al computer: un programma che tiene d'occhio mese per mese l'andamento degli affari.

18 Zx81. Il fido personal si trasforma in un mortale nemico: un aereo bombardiere pronto a farti a pezzi se non fai in tempo a scappare.

19 Apple II e //e. Le figure del Lissajous permettono di misurare le frequenze di due tensioni alternate applicate a un oscilloscopio.

21 Spectrum. Sei complice di un manipolo di Sbirulini dispettosi che vogliono far scoppiare dei palloncini posti molto in alto.

23 Spectrum. Imparare il codice basato sul punto e sulla linea è facile se si dispone di uno Spectrum. Basta copiare il listato e avere buona volontà.

26 Spectrum. Vi sentite in grado di superare le insidie che si nascondono in una base nucleare? Provate a cimentarvi con questo gioco.

32 Commodore 64. Per sfruttare completamente le possibilità del tuo computer puoi aggiungergli 114 nuovi comandi. Potrai scatenarti in programmi a piacere.

34 Simon. Un'applicazione pratica. Ora che sai tutte le possibilità che offre la cartridge Simon, ecco come puoi creare istogrammi a piacere.

40 Super espansione di memoria per Vic 20. Otto, sedici o addirittura ventiquattro Kilobyte di memoria possono essere aggiunti a piacere al Vic 20.

47 Miniricevitore. Con una manciata di componenti sarai in grado di costruire questo ricevitore a superreazione.

54 Energizzatore LC. Vuoi mettere finalmente d'accordo bobine e condensatori? Con qualche transistor puoi tirar fuori...

58 Provatransistor digitale. Capita spesso di dovere verificare lo stato di salute di un transistor, magari per poterlo riciclare in un nuovo apparecchio.

67 Circuiti: come farli funzionare subito. Che fare se il circuito appena ultimato non scatta quando colleghi l'alimentazione? Con qualche trucchetto...

Rubriche

Novità, pagina 6 - Servizio circuiti stampati, kit e cassette, pagina 35 Arretrati, pagina 78 - La Posta, pagina 76 - Gli annunci dei lettori, pagina 80

Per la pubblicità

STUDIOSFERA

I^a Strada, 24 Milano San Felice (Segrate) Tel. (02) 75 32 151 (02) 75 33 939

Chi, Cosa, Come, Quando...

Portatile è giallo

Si chiama Px-8, è giapponese e ha tutte le carte in regola per diventare un best seller nel settore dei personal computer portatili, sempre più diffusi tra manager, professionisti e imprenditori, ma anche tra i semplici hobbisti. Il punto di partenza dei tecnici della casa produttrice del Px-8, la Epson, sono state le dimensioni, contenute in 217 x 290 x 35 milli-



Il personal computer portatile Px-8 della Epson

metri, e il peso (circa 2,3 chilogrammi): ma per chi usa apparecchi di questo tipo è importante anche il design che, in questo caso, risulta moderno (ma non inquietante come in altre realizzazioni simili) ed elegante.

La tastiera (italiana) è di dimensioni standard ed è completa di tasti-cursore e tasti-funzione, mentre la memoria Ram ha 64 Kbyte. I K di Rom sono 32 e il display a cristalli liquidi, ripiegabile e orientabile, da 480 x 64 punti è in grado di visualizzare grafici ad alta risoluzione od otto righe di testo da 80 caratteri ciascuna (divisibili in due sezioni indipendenti da 40 caratteri). La registrazione permanente dei dati (fino a 100 Kbyte) o il trasferimento del software sono assicurati da un'unità a nastro. Naturalmente è possibile interfacciare l'ultimo nato di casa Epson con stampante, disk drive, lettore di codici a barre e modem.

Tutti i circuiti integrati sono

alimentati da batterie al nichel cadmio (ricaricabili), mentre una batteria particolare si incarica di preservare permanentemente i dati permettendo, per esempio, di spegnere il computer mentre viene programmato per poi ripartire, dopo ore o giorni, dallo stesso punto in cui erano state interrotte le istruzioni. Il Px-8 è corredato da diversi programmi applicativi (word processing, foglio elettronico Calc, agenda elettronica ecc.) e costa (con Ram da 64 Kbyte, Cp/m e Basic) 1,970 milioni di lire Iva esclusa. È però disponibile anche una versione che comprende i tre programmi sopra citati su Rom a 2,250 milioni di lire, sempre Iva esclusa.

OM è ancora bello

Nonostante che la FM imperversi con le radio locali, le OM offrono ancora programmi di tutto rispetto. E oltre alla Rai si possono ascoltare varie emittenti regionali e internazionali come la Radio Vaticana, Monte Ceneri, Monte Carlo, Capodistria, più la possibilità di qualche bell'ascolto serale o notturno a lunga distanza. Se poi si riesce a metter su un ricevitore ultraminiaturizzato non è più possibile resistere alla tentazione. L'occasione viene dalla Ferranti, la casa inglese produttrice di dispositivi a semiconduttore, nota per aver dato alla luce il famoso integrato custom dello ZX81, che, rispolverato il vecchio ZN414, ha aggiunto due transistor amplificati audio, un case plastico DIL a otto piedini e, zac, ne è scaturito lo ZN415E. Da solo, il 415 offre la possibilità di realizzare un completo ricevitore sintonizzabile tra 150 kHz e 3 MHz con un semplicissimo circuito accordato esterno (L₁/C₁ dello schema in Figura 1), in amplificazione diretta ma con caratteristiche ottime, tanto da superare di slancio molte radioline in commercio. La selettività, a -6dB, è di 8 kHz, e questo basta a toglierlo definitivamente dalla categoria delle radiogalene. Merito anche dei 4 Mohm d'impedenza d'ingresso e dell'AGC incorporato. L'ascolto è possibile con una cuffia magnetica di impedenza non troppo bassa anche senza ricorrere ad altri amplificatori. La Ferranti suggerisce però, a completamento del microrx, un amplificatorino praticamente identico a quello pubblicato su RE&C di marzo 1983.

Componenti

C₁: 300 ÷ 500 pF max, variabile

C2: 10 nF, ceramico miniaturiz-

C. C4: 100 nF, ceramico miniaturizzato


U1: ZN415E Ferranti

W₁: bobina preavvolta oppure:

gamma Onde Medie (520 ÷ 1605 kHz): 50 spire

gamma Onde Lunghe (150 ÷ 300 kHz): 300 spire


filo rame smaltato da 0,2 ÷ 0,3



Calcolatrice sì calcolatrice. no

Ma è davvero tabù studiare la matematica con un calcolatore tascabile? Si è discusso parecchio su questo problema, tanto da dedicargli il tema centrale dell'ottavo congresso dell'Umi (Unione matematica italiana) nell'ottobre 1982, dove è stata nominata una commissione per studiare il ruolo del calcolatore nella didattica della matematica. Ogni professore ha però continuato a seguire il proprio metodo di insegnamento, adottando o meno una calcolatrice.

Una traccia per cercare di capire e risolvere l'enigma è data dal libro Intelligenza e metodo del calcolatore, pub-



Il generatore d'impulsi Bri 8530 dellà Bremi

Sull'onda dell'impulso

Anche se il vostro personal lab è dei più attrezzati, con ogni probabilità c'è uno strumento che ancora non possedete: il generatore d'impulsi. Eppure, un apparecchio di questo tipo risulta utilissimo, se non insostituibile, per moltissime operazioni della quotidiana pratica di laboratorio, e in particolare per quelle inerenti alla verifica dei sistemi di riproduzione audio e per certi circuiti digitali.

Il generatore d'impulsi BRI 8530, questo il nome del nuovo nato, genera impulsi la cui frequenza e durata sono regolabili indipendentemente e con continuità, in 6 gamme, sino a un massimo di 5 MHz e 100 nsec rispettivamente. Tra le principali caratteristiche sono da sottolineare:

- overshoot inferiore a 5%.
- jitter inferiore a 0,1%,

 tempi di salita e discesa inferiori a 15 nsec (10 nsec tipici).

In uscita sono disponibili segnali TTL (fan-out 20) con ampiezza regolabile sino a un massico di 10 Wolt, con impedenza di 50Ω .

Radiocomputer da cruscotto

Elegantissima e ultra automatizzata l'ultima proposta Jensen per il car-stereo: cinque superautoradio completamente controllate a microprocessore, tutte dotate di un look modernissimo e di prestazioni fuori serie quali:

 sintonizzatore elettronico, sintetizzato digitalmente e compatibile con tutte le frequenze mondiali; • funzioni di ricerca e di scorrimento; • controllo di programma automatico (APC) per la migliore resa in FM; • sintonizzatore di riserva per il funzio-

piano educativo, non è quello di fare apprendere l'uso dei calcolatori, bensì quello di formare menti sofisticate utilizzando anche il calcolatore.

Il libro comprende la fascia di calcolatrici che va dalle macchinette più semplici, quelle con quattro operazioni o poco più, ai TI 57 - Lcd della Texas Instruments, utilizzabili anche per programmare ma senza ricorrere a linguaggi speciali. Tratta inoltre di argomenti presenti nelle bozze già da tempo consegnate al ministro della pubblica istruzione, e dei primi passi per la programmazione con i flowcharts (diagrammi a blocchi). Intelligenza e metodo del calcolatore di Alberto Brunelli e Rosa Rinaldi Carini (332 pagine) è in vendita a 18 mila lire.

namento della radio mentre il nastro è in fase di riavvolgimento o di avanzamento veloce;

I cinque apparecchi della serie ATZ si differenziano per la potenza resa in uscita (dai 10 watt dell'ATZ100 ai 40 dell'ATZ500) e per alcune prestazioni accessorie specifiche di ciascun apparecchio: l'ATZ200 offre un sofisticato sistema di controllo di toni più l'autoreverse; l'ATZ300 ha il Dolby; il 400 emette un suono di conferma quando viene azionato un tasto, salta un massimo di sei selezioni in ciascuna delle due direzioni possibili, e può persino suonare per cinque secondi le prime note di ciascuno dei primi sei brani del nastro. L'ATZ500 elimina automaticamente le stazioni che si ricevono male, passando




a quella preselezionata successivamente e avvertendo del cambio con un segnale acustico. Unico problema: non saranno in vendita in Italia prima di Natale.

L'autoradio ATZ500 Jensen


Pioneer fa poker

Un quadro comando che accende subito l'entusiasmo dell'audiofilo, perché unisce alla luminosa estetica digitale il pregio di una effettiva utilità, e un design ormai diffusamente apprezzato: linee semplici e colore argento satinato. Così si presenta sul mercato la nuova generazione X - A della Pioneer, quattro impianti già accoppiati caratterizzati da alta tecnologia e ottimale rapporto prezzo/qualità.

X - A 50. Giradischi PL - 450 semiautomatico, con trazione a cinghia e testina a innesto; amplificatore SA - 301 (32 watt DIN); registratore CT - 301, con Dolby B e soft touch; sintonizzatore TX - 540 L analogico, a tre gamme d'onda; diffusori CS - 100 Z a due vie (40 watt). £ 1.025.000 • X - A 55. 1.184.000 lire. • X - A 77.



blicato in questi giorni dall'editore Zanichelli per la «Serie per un laboratorio di matematica». È una traccia che tiene presente che il problema, sul



SANDY via Monterosa 22, Senago (MI), telefono 02/9989407

Sistema operativo in ROM, chiave di accesso protetta, occupazione RAM di solo 1 Kbytes, utilizzabile a 40 ed 80 tracce, possibilità di memorizzazione da 100 a 400 Kbytes.

Interfaccia con connettore passante atto a permettere il collegamento di altre interfacce. I comandi d'uso sono semplicissimi: SAVE; LOAD; ERA; DIR; REN; A., B.; BAS; LOCK; INIT; PASS; GET; PUT; COPY.

La velocità di caricamento tipica è di 250 Kbytes al secondo ed usa il floppy disk da 5 pollici. Il floppy disk è garantito per 6 mesi ed è corredato di manuale d'uso. La versione con capacità di memoria da 100 Kbytes

costa L. 610.000 più IVA. In omaggio una confezione di 5 dischi.

Il floppy disk driver è compatibile anche con il nuovo Sinclair QL. Ascoltando Radio Capo Nord di Milano (103,5 e 108 MHz) il sabato alle 16,15 e il mercoledi alle 21,30 potrete ricevere direttamente a casa vostra programmi Spectrum e vincere i magnifici premi che la Sandy offre agli ascoltatori.

Punti di vendita consigliati: Syelco srl, via S. Francesco d'Assisi 20, 28100 Novara, tel. 0321/27786; Mar Computer, hardware e software per Sinclair ed Apple, via Fra Mauro, 30126 Lido di Venezia, tel. 041/760544.

Prossima apertura del: Sandy Computer Center in via Ornato 14, Milano

Chi, Cosa, Come, Quando...


1.340.000 lire. • X - A 88. 1.510.000 lire. Tra gli optional, gli equalizzatori SG - 550 (£ 245.000) e SG - 750 con analizzatore di spettro (£ 395.000) e il timer DT - 550 (£145.000). Infine una perla: il sound composer SC - 55, un hi-fi dalle mille prestazioni per veri tecnici del suono (2.320.000 lire).

Il sistema Sc 55 della Pioneer



Per quadrare il cerchio

Praticare fori non è mai agevole. E lo è ancor meno se debbono risultare triangolari, rettangolari



I nuovi supporti per montaggio dei Led della Telefunken

o quadrati, come quelli indispensabili per montare i LED simbolici che assumono tali forme. Proprio per evitare questo ingrato lavoro, la Telefunken ha immesso sul mercato dei nuovi supporti di montaggio per LED che, indipendentemente dalla loro conformazione geometrica, ne permettono il montaggio meccanico mediante un semplice foro circo-

lare da 8 mm. Infatti, una volta praticatolo, basterà inserire il LED nel sùpporto, premerlo nel foro e bloccarlo con l'apposito anello dal retro. Il tutto senza dover utilizzare alcun attrezzo. I supporti, di colore grigio, offrono la possibilità di inserire anche film con diciture e di posizionare con precisione il LED prima del bloccaggio.



Per tutti i personal

Verifica con questo test la tua efficienza fisica. Esegui le sei prove a cui il computer

ti sottopone, inserisci i tempi e i risultati ottenuti e poi controlla il responso. Se hai problemi di ossigeno...



gran forma per l'estate?

state: è il momento di spogliarsi del grigiore accumula-to durante l'inverno e di respirare aria di vacanze. Ed è il momento in cui le magliette e, soprattutto, i pantaloni attillati dell'anno precedente mettono in triste evidenza i chili superflui. Cominciano allora le diete a base di mozzarella, pomodoro e spremute di pompelmo e nei parchi, signori e signore più o meno attempati, si sorpassano a ritmo di jogging. L'indolenza e la sedentarietà dopo un anno passato dietro la scrivania o il banco di scuola si fanno sentire, soprattutto in previsione di vacanze, dove tutti, bene o male, si impongono qualche attività agonistica. D'altronde gli sport estivi si praticano di buon grado perché si svolgono in un periodo dell'anno che coincide con il sole e con le ferie. Ma siete sicuri di essere in grado di affrontare una settimana di windsurf, o di sci estivo, oppure anche solo di nuotare fino alla prima boa? Non basta andare a correre la domenica mattina, o bere un paio di bustine energetiche a sostituzione di un pasto per dichiararsi in piena forma: occorre rimuovere tutta la ruggine accumulata.

Il programma pubblicato in queste pagine propone un test per misurare il livello di efficienza fisica con cui si va ad affrontare l'estate. Consiste in sei prove e può essere usato più volte, magari a distanza di qualche settimana, per verificare un eventuale miglioramento.

Le sei prove

Il test dei 12 minuti. Un primo

elemento di valutazione viene dato dal test dei 12 minuti. Non influisce sul risultato finale, serve solamente a indicare il consumo di ossigeno. È stato tratto dal libro In forma a tutte le età, edito dalla Sei di Torino e scritto dal professore Kenneth H. Cooper, medico fondatore e direttore della clinica Cooper di Dallas e presidente dell'Istituto per le ricerche sull'Aerobica. È un esercizio che al 90% coincide con i risultati che si ottengono con l'apparecchio di laboratorio chiamato treadmill, una specie di tapis roulant. Su treadmill una persona non ha scelta: deve camminare e correre a una pendenza e a una velocità stabilita dal tecnico; chi non riesce a mantenere il ritmo cade all'indietro.

Il test dei 12 minuti riporta in pratica queste analisi di laboratorio. Si tratta di correre per 12 minuti cercando di coprire il maggior numero di metri possibile. La distanza percorsa verrà poi rapportata a degli indici di valutazione per indicare il cosiddetto buon fiato di un atleta. Se i tuoi polmoni non ce la fanno è meglio cominciare a muoversi per ridurre i problemi di respirazione sotto sforzo e, se sei un vizioso, è meglio limitare le sigarette e l'alcool.

Dopo questa prima valutazione comincia il test vero e proprio, cioè le prove che servono ai fini del punteggio finale.

Jogging. Come inizio il computer valuta la tua capacità di corsa. Devi correre per 10 minuti a una velocità che ti permetta di mantenere le pulsazioni del cuore inferiori alle 190 unità al minuto. Anche in questo caso viene valutata la distanza percorsa: con meno di 1000 metri percorsi viene assegnato 1 punto, da 1000 a 1199 metri 2 punti, da 1200 a 1299 3 punti, da 1300 a 1399 4 punti, da 1400 a 15995 punti, da 1600 a 16996 punti, da 1700 a 1799 7 punti, da 1800 a 1899 8 punti, da 1900 a 1999 9 punti, 10 punti infine per una distanza superiore a 2 chilometri.


Salto della rana. La seconda prova consiste nel saltare a piedi uniti la distanza più lunga possibile. È consigliabile coordinare il movimento delle braccia e delle gambe: semplifica le cose. In questa manche il risultato viene misurato in centimetri. Il punteggio massimo, 10 punti, viene assegnato a un salto che superi 40 centimetri, quello minimo, 1 punto, a un salto inferiore a 1 metro. I punteggi intermedi vengono attribuiti alle misure di centimetri 120, 140, 170, 190, 200, 220, 240.

Flessioni. Dal salto in lungo alle flessioni. Si tratta di fare di seguito il maggior numero possibile di flessioni sulle braccia. Non è una cosa facile, perlomeno non è facile farla bene. Troppa gente si riduce ad alzare e abbassare il deretano senza far minimamente lavorare i muscoli delle braccia. Bisogna invece allineare corpo e gambe: solo così i piegamenti servono come elemento di valutazione. I punteggi che si ottengono nelle quarte prove vanno sempre da 1 a 10 in queste misure: meno di 5, 5, maggiore di 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30.

Test delle pareti. La quinta prova è forse la più divertente.

Consiste nel porsi in un locale che abbia le pareti alla distanza di cin-

```
RE"
        ************
2
   REM
       * IN PIENA FORMA *
3
   REM
       * COPYRIGHT 1984 *
   REM
             BY RE&C
   REM ***********
   HOME
10
20 GOSUB 1000
30
   PRINT -
                      TEST DEI 12 MINUTI
40 VTAB B
   PRINT "QUESTA PRIMA PROVA SERVE A DETERMINARE": PRINT : PRINT "IL
      CONSUMO DI OSSIGENO RAPPORTATO ALLA": PRINT : PRINT "DISTANZA P
     ERCORSA IN 12 MINUTI.
   PRINT : PRINT *(IL CONSUMO E' RELATIVO AI MILLIMETRI*: PRINT *PER
      KG DI PESO CORPOREO E PER MINUTO)*
70 VTAB 20: INPUT "METRI PERCORSI ?" ;M
80 HOME : PRINT "
                             TEST DEL 12 MINUTI
90 VTAB 8: PRINT "LA QUANTITA" DI OSSIGENO CONSUMATA": PRINT : PRINT
     "SERVE A DETERMINARE UN PRIMO INDICE DI": PRINT : PRINT "EFFICIE
     MZA FISICA."
100 PRINT : PRINT "PERCORRENDO ";M;" METRI IN 12 MINUTI...": PRINT
110 IF M < 1800 THEN PRINT "...HAI CONSUMATO MENO DI 25,0 MILLIMETR
     I": PRINT "E" UN RISULTATO MOLTO SCADENTE."
120 IF M > = 1600 AND M < 2000 THEN PRINT "HA! CONSUMATO DA 25.0 A
      33,7 MILLIMETRI": PRINT : PRINT "NON E' UNA SITUAZIONE TRAGICA
    MA SEI": PRINT : PRINT "ANCORA SCADENTE"
130 IF M > = 2000 AND M < 2400 THEN PRINT "HAI CONSUMATO DA 33,8 A
      42.5 MILLIMETRI": PRINT : PRINT "SEI A UN LIVELLO DISCRETO MA P
     UOI": PRINT : PRINT "ANCORA MIGLIORARE."
140 IF M > = 2400 AND M < 2800 THEN PRINT "HAI CONSUMATO DA 42,6 A
      51,5 MILLIMETRI": PRINT : PRINT "COMPLIMENT! SEI A UN BUON LIVE
    LLO.*
150 IF M > 2800 THEN PRINT "HAI CONSUMATO OLTRE 51,6 MILLIMETRI": PRINT
     : PRINT "NON POTEVI ESSERE IN CONDIZIONI MIGLIORI"
160 VTAB 23: INPUT "BATT! RETURN QUANDO VUO! CONTINUARE"; A$
170 HOME : PRINT "
                               PROVA DI CORSA
180 VTAB 8: PRINT "ANCORA UN PO' DI JOGGING!": PRINT : PRINT "CORRI
    PER 10 MINUTI SU UN TERRENO PIANO": PRINT : PRINT "AD UNA VELOCI
     TA' CHE TI PERMETTA DI": PRINT : PRINT "MANTENERE LE PULSAZIONI
     DEL CUORE": PRINT : PRINT "INFERIORI ALLE 190 UNITA" AL MINUTO."
190 VTAB 23: INPUT "METRI PERCORSI 2";M
200 IF M < 1000 THEN T = 1
210 IF M \rangle = 1000 AND M ( 1200 THEN T = 2
220
     IF M > = 1200 AND M ( 1300 THEN T = 3
230
    IF M \rangle = 1300 AND M \langle 1400 THEN T = 4
240
    IF M > = 1400 AND M < 1600 THEN T = 5
     IF M \rangle = 1600 AND M \langle 1700 THEN T = 6
260 IF M ) = 1700 AND M < 1800 THEN T = 7
270 IF M > = 1800 AND M < 1900 THEN T = 8
280 IF M > = 1900 AND M < 2000 THEN T = 9
290 IF M > = 2000 THEN T = 10
300 HOME : PRINT "
                               SALTO DELLA RANA
310 VTAB 8: PRINT "SU UN TERRENO PIANO DEVI SALTARE A PIE": PRINT :
      PRINT "PARI CERCANDO DI ALUTARTI COORDINANDO": PRINT "I
     L MOVIMENTO DELLE BRACCIA CON QUELLO": PRINT : PRINT "DELLE GAMB
```



que metri l'uno dall'altra. Lo scopo è quello di toccarle alternativamente il maggior numero di volte possibile nel tempo di 30 secondi. Nato come esercizio di ginnastica presciistica, può servire come allenamento per agguantare sfuggenti fanciulle o fanciulli sulla riviera adriatica.

Se il risultato è inferiore a 15 è meglio rinunciare a questo tipo di caccia estiva. Anche con 15, 17, 19 e 20 si guadagnano pochi punti, rispettivamente 2, 3, 4 e 5. Con 21, 22, 23, 24, e 25 vengono invece assegnati 6, 7, 8, 9 e 10 punti.

Capacità cardiaca. L'ultima prova, la sesta, non dipende dalla tua abilità. E infatti relativa alla capacità del cuore di reggere un'attività fisica pesante. Serve in pratica a stabilire se il tuo è un cuore da atleta, in grado di sopportare il ritmo dei 10 mila metri che si tiene alle olimpiadi di Los Angeles, oppure se è un cuore tranquillo, col quale fare senza pericolo una bella nuotata, una breve immersione in appena, una partita a tennis, magari non proprio durante le ore più calde di una giornata d'agosto. Secondo la formula di Martinet, un esperto cardiologo di fama internazionale, devi misurare quante sono le pulsazioni in 15 secondi a riposo. Di seguito effettuare 20 flessioni sulle gambe. A questo punto attendi due minuti, poi misura di nuovo le pulsazioni. Se sono superiori di 5 battiti a quelle precedentemente controllate, significa che il recupero non è proprio prontissimo e, di conseguenza, che è bene non gettarsi nella mischia di impegnative giornate sportive senza prima aver fatto un po' di allenamento. E magari proprio per supergaranzia, essere passati a farsi fare una controllatina dal medico di famiglia. E ora i punteggi

```
320 VTAB 23: INPUT "LUNGHEZZA IN CENTIMETRI ?";E
330 E = INT (E)
340
   IF E ( 100 THEN U = 1
    IF E = 100 THEN U = 2
350
    IF E > = 120 AND E < 140 THEN U = 3
     IF E > = 140 AND E < 170 THEN U = 4
370
    IF E > = 170 AND E < 190 THEN U = 5
380
    IF E ) = 190 AND E ( 200 THEN U = 6
390
400
    IF E > = 200 AND E < 220 THEN U = 7
    1F E > = 220 AND E < 240 THEN U = 8
410
420
     IF E = 240 THEN U = 9
430
    IF E ) 240 THEN U = 10
                          FLESSIONI SULLE BRACCIA
440
    HOME : PRINT "
                                                        *: PRINT : PRINT
     UTAB 8: PRINT "COME ROCKY TOCCA A TE EFFETTUARE DI
450
     *SEGUITO PIU' FLESSIONI POSSIBILI SULLE*: PRINT : PRINT "BRACCIA
     PRINT "ATTENZIONE, NON E' VALIDO ALZARE": PRINT "SOLO IL DERETAN
460
     O'DEVI ALLINEARE IL CORPO": PRINT "CON LE GAMBE."
470 VTAB 23: INPUT "QUANTE NE HAI FATTE ?":F
480
   IF F < 5 THEN G = 1
490 IF F = 5 THEN G = 2
   IF F \rangle 5 AND F \langle 8 THEN G = 3
500
510 IF F > = 8 AND F < 16 THEN 6 = 4
520 IF F > = 10 AND F < 12 THEN G = 5
    IF F ) = 12 AND F ( 15 THEN G = 6
    IF F > = 15 AND F ( 20 THEN G = 7
    IF F > = 20 AND F ( 25 THEN G = 8
550
560 IF F > = 25 AND F ( 30 THEN G = 9
570 IF F > 30 THEN G = 10
580 HOME : PRINT "
                           PROVA DELLE 2 PARETI
590 UTAB 8: PRINT "PONI DUE PALI ALLA DISTANZA DI 5 METRI.": PRINT :
      PRINT "POI ARMATO DELLA TUA AGILITA' CERCA DI": PRINT : PRINT "
     TOCCARLI ALTERNATIVAMENTE IL MAGGIOR": PRINT : PRINT "NUMERO DI
     VOLTE POSSIBILE NEL TEMPO DI": PRINT : PRINT "30 SECONDI. QUI NO
     N CI SONO REGOLE"
     PRINT : PRINT "OGNI SISTEMA E' VALIDO PER RAGGIUNGERE": PRINT : PRINT
     "LO SCOPO."
    VTAB 23: INPUT "QUANTE VOLTE SEI RIUSCITO ?";P
610
620 IF P < 15 THEN Q = 1
     IF P > = 15 AND P < 17 THEN Q = 2
640 IF P > = 17 AND P < 19 THEN Q = 3
650
     IF P = 19 THEN Q = 4
     IF P = 20 THEN Q = 5
660
     IF P = 21 THEN Q = 6
     IF P = 22 THEN Q = 7
     IF P = 23 THEN Q = 8
690
700 IF P = 24 THEN G = 9
710 IF P = 25 THEN Q = 10
720
     HOME : PRINT "
                                CAPACITA' CARDIACA
     UTAB 5: PRINT "PREPARATI ORA A MISURARE LE PULSAZIONI": PRINT : PRINT
730
      "DEL TUO CUORE A RIPOSO."
     PRINT : INPUT "QUANTE SONO IN 15 SECONDI ?";C
     PRINT : PRINT "FAI ORA 20 FLESSIONI SULLE GAMBE ATTENDI": PRINT
      "DUE MIINUTI E CONTROLLA NUOVAMENTE": PRINT : PRINT "LE TUE PULS
     AZIONI."
 760 PRINT : INPUT "QUANTE SONO IN 15 SECONDI ?";CD
```

770 C = (CD - C)

780 IF C > 5 THEN D = 0: PRINT : PRINT *ATTENZIONE ! E' MEGLIO FARE SUBITO UN": PRINT : PRINT "ACCURATO CONTROLLO"

790 IF C = 5 THEN 0 = 2: PRINT : PRINT "E' MEGLIO FARE UN ELETTROCAR
DIOGRAMMA": PRINT : PRINT "DI CONTROLLO"

800 IF C = 4 THEN D = 4: PRINT : PRINT "LE TUE PULSAZIONI SONO UN PO "ECCESSIVE": PRINT : PRINT "MA NON E" NIENTE DI PREDCCUPANTE."

810 IF C = 3 THEN D = 6: PRINT : PRINT *UN BUON CUORE, NON DA PERFET
TO ATLETA*: PRINT : PRINT *PERO* UN PO* DI GINNASTICA DGNI TANTO
*: PRINT : PRINT *NON CREA PROBLEMI*

820 IF C = 2 THEN D = 8: PRINT : PRINT "NESSUN PROBLEMA."

830 IF C = < 1 THEN D = 10: PRINT : PRINT 'UN CUORE DA VERO ATLETA.

840 VTAB 23: INPUT "RETURN PER CONTINUIARE";A\$

850 HOME : PRINT "

RISULTATI

860 R = T + U + G + C

870 IF R > = 31 THEN GOTO 910

880 IF R > = 19 AND R < 31 THEN GOTO 920

890 IF R > = 8 AND R < 19 THEN GOTO 930

900 IF R (8 THEN GOTO 940

910 VTAB 8: PRINT "COMPLIMENTI! NON MI SENTO DI PORTI ": PRINT : PRINT "LIMITAZIONI A ATTIVITA' AGONISTICHE.": PRINT : PRINT "SEI PREPA RATO PER AFFRONTARE QUALSIASI": PRINT : PRINT "SPORT SENZA SFIGU RARE... ALMENO NELLA": PRINT : PRINT "PREPARAZIONE ATLETICA.": GOTO 950

920 VTAB 8: PRINT "SI, PUOI RITENERTI SODDISFATTO. SEI A": PRINT : PRINT "UN LIVELLO DI EFFICIENZA FISICA NOTEVOLE": PRINT "PUOI ANCORA M IGLIORARE, MA ANCHE COSI/": PRINT : PRINT "...TI DIFENDI BENE!!" : GOTO 950

930 VTAB 8: PRINT "DEVO CONFESSARE CHE ESISTE UN CERTO": PRINT : PRINT "RISCHIO PER IL TUO ORGANISMO NELLO": PRINT : PRINT "SVOLGERE IN TENSE ATTIVITA' AGONISTICHE.": PRINT : PRINT "E' MEGLIO PROCEDER E CON PRUDENZA.": GOTO 950

940 VTAB 8: PRINT "PROPRIO NON CI SIAMO! NON HAI UN MINIMO": PRINT :
PRINT "DI PREPARAZIONE ATLETICA PER FARE": PRINT : PRINT "UN QU
ALSIASI SPORT. CHE SIA FORSE IL": PRINT : PRINT "CASO DI LIMITAR
SI AD ANDARE ALLO STADIO?"

950 VTAB 21: PRINT "A PROPOSITO, HAI REALIZZATO ";R;" PUNTI": PRINT : PRINT "SU UN TOTALE DI 50 POSSIBILI."

960 UTAB 24: INPUT *VUOI FARE UN ALTRO TEST (S/N) ?*:Y\$

970 IF Y\$ = "S" THEN 10

980 HOME

990 END

1000 INVERSE : PRINT *

RADIO

ELETTRONICA

&COMPUTER


": NORMAL : PRINT

1010 VTAB 8: PRINT "PRONT! PER L'ESTATE ?": PRINT : PRINT "ECCO UN T EST PER VER!F!CARE SE SE! IN": PRINT : PRINT "IN FORMA PER UN PO ' DI SC! ESTIVO, O": PRINT : PRINT "PER UN PO' DI WINDSURF, OPPU RE ANCORA"

1020 PRINT : PRINT "PER VOLARE IN DELTAPLANO, O... PER": PRINT : PRINT "CACCIARE QUALCHE DOLCE FANCIULLA ": PRINT : PRINT "O FANCIULLO.

1030 UTAB 23: INPUT "BATTI RETURN PER INIZIARE"; A\$.

1040 HOME : RETURN



della sesta prova: con 5 battiti in più delle pulsazioni a riposo 2 punti, con 4 4 punti, con 3 6 punti, con 2 8 punti, con 1 10 punti.

Qualche nota sul programma

Il listato è scritto in un basic semplicissimo per permetterne l'adattamento su qualsiasi home o personal computer. Le uniche variazioni da apportare sono relative ai comandi HO-ME, INVERSE, HTAB e VTAB, che non tutti i dialetti basic accettano.

La linea 20 rimanda alla linea 1000 per la videata di presentazione.

In linea 30 la prima prova: il test dei 12 minuti. Dalla linea 110 inizia la serie di IF relativa alla valutazione del relativo risultato.

La prima prova che conta ai fini del risultato finale è alla linea 180 e la variabile che verrà sommata al punteggio totale è la «T».

Il salto della rana, la terza prova, si sviluppa dalla linea 300 alla linea 430 assumendo come variabile la «U».

In linea 440 la prova delle flessioni. L'input viene raccolto dalla variabile «F» mentre «G» è la variabile che si sommerà al totale.

Dalla linea 580 alla 710 il test dei due pali. La variabile è la «Q».

L'ultima prova, la capacità cardiaca, va dalla linea 720 alla 840. La formula di calcolo dell'efficienza dei battiti è alla linea 770 dove c assume il valore da aggiungere al totale.

La routine dei risultati inizia alla linea 850 dove tutte le variabili vengono sommate per dare in «R» il punteggio finale.


Nella subroutine che parte dalla linea 1010 i commenti ai risultati.

Mario Magnani

Olivetti M10

I grafici delle vendite al computer: un programma che tiene d'occhio mese per mese l'andamento degli affari, per scoprire se un cliente fa i capricci in primavera e se è meglio mettersi in ferie in autunno.

Agosto, soldi miei vi riconosco



sa che il «suo» mese è settembre, e chi si occupa di gioielli aspetta il Natale per tirare i bilanci; ogni buon rappresentante di commercio, però, che venda spille da balia o motoscafi, cerca di avere una visione più precisamente articolata dell'andamento dei suoi affari: e ciò mese per mese, cliente per cliente.

Questo programma, il primo pub-

blicato su RE&C per il piccolo Olivetti M10, permette di visualizzare rapidamente sullo schermo il trend delle vendite, tracciando istogrammi specifici per cliente e per periodo e permettendo di confrontarli tra loro. Si possono avere costantemente sotto controllo, così, la «fedeltà» dei clienti e la redditività dei diversi mesi, sia in cifre sia in termini relativi. Nato per i rappresentanti di com-

mercio, il programma è di grande utilità per chiunque abbia bisogno di calcolare medie e andamenti annuali con due variabili incrociate: gli studenti, per esempio, potranno utilizzarlo per ottenere un grafico dell'andamento scolastico, mese per mese e materia per materia; nella gestione del bilancio familiare permetterà di confrontare per periodo l'incidenza delle voci di spesa.

```
Clivetti esperiore de la compansa de
```

```
310 INPUT'DAMMI I DATI DI GENNAIO: GE
315 H=GE
320 INPUT"DAMMI I DATI DI FEBBRAIO"; FE
325 IF FESH THEN HEFE
330 INPUT"DAMMI I DATI DI MARZO": MA
335 IF MA>H THEN H=MA
340 INPUT"DAMMI I DATI DI APRILE"; AP
345 IF AP>H THEN H=AP
350 INPUT"DAMMI I DATI DI MAGGIO"; MG
355 IF MG>H THEN H=MG
360 INPUT"DAMMI I DATI DI GIUGNO"; GI
365 IF GI>H THEN H=GI
370 INPUT"DAMMI I DATI DI LUGLIO"; LU
375 IF LU>H THEN H=LU
380 INPUT"DAMMI I DATI DI AGOSTO"; AG
385 IF AG>H THEN AG=H
390 INPUT"DAMMI I DATI DI SETTEMBRE"; SE
395 IF SE>H THEN H=SE
400 INPUT"DAMMI I DATI DI OTTOBRE"; OT
405 IF OT>H THEN H=OT
410 INPUT"DAMMI I DATI DI NOVEMBRE"; NO
415 IF NO>H THEN H=NO
420 INPUT"DAMMI I DATI D'I DICEMBRE"; DI
425 IF DI>H THEN H=DI
430 ME=(GE+FE+MA+AP+MG+GI+LU+AG+SE+OT+NO+DI)/12
433 IF ME>MM THEN, D$=C$
435 IF ME>MM THEN MM=ME
```

```
9990 PSET(51,60)
440 M1=ME
                                        9994 REM
500 GE=(GE/H)*57
                                        9995 REM A
510 FE=(FE/H)*57
                                        10000 LINE(57,59)-(57,63)
520 MA=(MA/H)*57
                                        10010 LINE(60,59)-(60,63)
530 AP=(AP/H)*57
                                        10020 LINE(58,59)-(59,59)
540 MG=(MG/H)*57
                                        10030 LINE(58,61)-(59,61)
550 GI=(GI/H)*57
                                        10035 REM P
560 LU=(LU/H)*57
                                        10040 LINE(62,59)-(62,63)
570 AG=(AG/H)*57
                                        10050 LINE(63,59)-(65,59)
580 SE=(SE/H)*57
                                        10060 LINE(63,61)-(65,61)
590 OT=(OT/H)*57
                                        10070 PSET(65,60)
600 NO=(NO/H)*57
                                        10075 REM R
610 DI=(DI/H)*57
                                        10080 LINE(67,59)-(67,63)
620 ME=(ME/H)*57
                                        10090 LINE(69,62)-(70,63)
950 GE=57-GE:FE=57-FE:MA=57-MA
                                        10100 LINE(68,59)-(70,59)
960 AP=57-AP:MG=57-MG:GI=57-GI
                                        10110 LINE(68,61)-(70,61)
970 LU=57-LU:AG=57-AG:SE=57-SE
                                        10120 PSET(70,60)
980 OT=57-OT:NO=57-NO:DI=57-DI
                                        10124 REM
990 MF=57-MF
                                        10125 REM M
1000 A=0
                                        10130 LINE(76,59)-(76,63)
10140 LINE(79,59)-(79,63)
1010 B=0
1020 C=0
                                        10150 LINE(77,60)-(78,60)
1030 D=0
                                        10155 REM A
1040 Q=19
                                        10160 LINE(81,59)-(81,63)
1050 W=0
                                        10170 LINE(84,59)-(84,63)
9397 CLS
                                        10180 LINE(82,59)-(83,59)
9398 REM -
                                        10190 LINE(82,61)-(83,61)
9399 REM ASSI CARTESIANI
                                        10195 REM G
9400 LINE(0,57)-(0,0)
                                        10200 LINE(86,59)-(86,63)
9500 LINE(0,57)-(239,57)
                                        10210 LINE(87,59)-(89,59)
10220 LINE(87,63)-(89,63)
9504 REM --
9505 REM G
                                        10230 LINE(89,61)-(89,62)
9510 LINE (0,59)-(0,63)
                                        10240 PSET(88,61)
9520 LINE(1,59)-(3,59)
                                        10244 REM
9530 LINE(1,63)-(3,63)
                                        10245 REM G
9540 LINE(3,62)-(3,61)
                                        10250 LINE(95,59)-(95,63)
9550 PSET (2,61)
                                        10260 LINE(96,59)-(98,59)
9555 REM E
                                        10270 LINE(96,63)-(98,63)
9560 LINE(5,59)-(8,59)
                                        10280 LINE(98,61)-(98,62)
9570 LINE(5,63)-(8,63)
                                        10290 PSET(97.61)
9580 LINE(6,61)-(7,61)
                                        10295 REM I
9590 LINE(5,60)-(5,62)
                                        10300 LINE(100,59)-(100,63)
 9595 REM N
                                        10305 REM U
9600 LINE(10,60)-(10,63)
9610 LINE(13,59)-(13,63)
                                        10310 LINE(102,59)-(102,63)
                                        10320 LINE(105,59)-(105,63)
 9620 LINE(10,59)-(12,61)
                                        10330 LINE(103,63)-(104,63)
 9624 REM
                                        10334 REM ---
 9625 REM PUNTI SULL'ASSE X
                                        10335 REM L
 9630 PRESET(19,57)
                                        10340 LINE(114,59)-(114,63)
10350 LINE(115,63)-(117,63)
 9640 PRESET(38,57)
 9650 PRESET(57.57)
                                        10355 REM U
 9660 PRESET (76.57)
                                         10360 LINE(119,59)-(119,63)
 9670 PRESET (95,57)
                                        10370 LINE(122,59)-(122,63)
 9680 PRESET(114,57)
                                        10380 LINE(120,63)-(121,63)
 9690 PRESET (133,57)
                                        10385 REM G
 9700 PRESET (152,57)
                                        10390 LINE(124,59)-(124,63)
10400 LINE(125,59)-(127,59)
 9710 PRESET(171,57)
 9720 PRESET (190,57)
                                        10410 LINE(125,63)-(127,63)
 9730 PRESET(209.57)
                                              LINE(127,61)-(127,62)
                                        10420
 9740 PRESET (228.57)
                                        10430 PSET (126,61)
 9744 REM
                                         10434 REM --
 9745 REM F
                                        10435 REM A
 9750 LINE(19,59)-(22,59)
                                        10440 LINE(133,59)-(133,63)
 9760 LINE(20,61)-(21,61)
                                        10450 LINE(136,59)-(136,63)
 9770 LINE(19,60)-(19,63)
 9775 REM E
                                        10460 LINE(134,59)-(135,59)
 9780 LINE(24,59)-(27,59)
                                        10470 LINE(134,61)-(135,61)
 9790 LINE(24,60)-(24,62)
                                         10475 REM G
 9800 LINE(24,63)-(27,63)
                                         10480 LINE(138,59)-(138,63)
 9810 LINE(25,61)-(26,61)
                                         10490 LINE(139,59)-(141,59)
                                         10500 LINE(139,63)-(140,63)
 9820 LINE(29,59)-(29,63)
                                         10510 LINE(141,61)-(141,63)
 9830 LINE(30,63)_(32,63)
9840 LINE(30,61)-(32,61)
                                         10520 PSET(140.61)
                                         10525 REM 0
 9850 LINE(30,59)-(31,59)
                                         10530 LINE(143,59)-(143,63)
 9860 PSET(31.60)
                                         10540 LINE(146,59)-(146,63)
 9870 PSET (32,62)
                                         10550 LINE(144,59)-(145,59)
 9874 REM -
                                         10560 LINE(144,63)-(145,63)
 9875 REM M
                                         10564 REM -----
 9880 LINE(38,59)-(38,63)
 9890 LINE(41,59)-(41,63)
9900 LINE(39,60)-(40,60)
                                         10565 REM S
                                         10570 LINE(152.59)-(155.59)
                                         10580 LINE(152,63)-(155,63)
 9905 REM A
                                         10590 LINE(152,61)-(155,61)
 9910 LINE(43,59)-(43,63)
                                         10600 PSET (152,60)
 9920 LINE(46,59)-(46,63)
9930 LINE(44,59)-(45,59)
                                         10610 PSET(155,62)
                                         10615 REM E
 9940 LINE(44,61)-(45,61)
                                         10620 LINE(157,59)-(157,63)
 9945 REM R
                                         10630 LINE(158,59)-(160,59)
 9950 LINE(48,59)-(48,63)
                                         10640 LINE(158,63)-(160,63)
 9960 LINE(50,62)-(51,63)
                                         10650 LIN3E(158,61)-(159,61)
 9970 LINE(49,59)-(51,59)
                                         10655 REM T
 9980 LINE(49,61)-(51,61)
```

Come si ottengono gli istogrammi

La sezione grafica contenuta nel programma è stata curata per un ottimale adattamento alle limitate dimensioni del video di un portatile come l'M 10, poiché spesso chi si occupa di commercio ha bisogno di un agile strumento, da poter utilizzare anche in viaggio come supporto al proprio lavoro; i caratteri delle lettere che indicano i nomi dei dodici mesi, per esempio, sono stati ricomposti nelle dimensioni più ridotte per lasciare il massimo spazio al grafico.

Inserito il testo del programma nel computer, si digita "RUN", e sullo schermo viene visualizzata la scritta "GRAFICO DELLE VEN-DITE ANNUALI", che scomparirà dopo alcuni secondi, dopo di che il computer richiederà una serie di dati necessari all'esecuzione del programma:

"DAMMI IL NOME DEL

CLIENTE"
"DAMMI I DATI DI GENNAIO"
"DAMMI I DATI DI FEBBRAIO"

"DAMMI I DATI DI DI-CEMBRE"

Dopo l'inserimento di ciascun gruppo di dati si preme il tasto ENTER per passare alla richiesta successiva, finché, inseriti tutti i dati, battendo ancora una volta ENTER si otterrà rapidamente l'istogramma relativo al cliente scelto.


Comparirà inoltre sullo schermo una linea tratteggiata, che evidenzia la media delle vendite mensili durante l'anno, grazie alla quale si potranno agevolmente comparare tra loro i risultati ottenuti nei diversi periodi.

Le classifiche

A questo punto, premendo un tasto qualsiasi (tranne il comando ENTER), comparirà sul video la media-vendite in cifre. Premendo ancora un tasto qualsiasi il computer darà il via a una nuova serie di richieste, dal nome del cliente al volume di vendite mese per mese: si ha



```
10950 LINE(231,59)-(231,63)
10960 LINE(229,60)-(230,60)
11000 Z=GE:GOSUB 51000
11100 Z=FE:GOSUB 51000
11200 Z=MA:GOSUB 51000
11300 Z=AP:G05UB 51000
11400 Z=MG:GOSUB 51000
11500 Z=GI:GOSUB 51000
11600 Z=LU:GOSUB 51000
11700 Z=AG:GOSUB 51000
11800 Z=SE:GOSUB
                  51000
11900 Z=OT:GOSUB 51000
12000 Z=N0:G0SUB 51000
12050 Z=DI:GOSUB.51000
12100 LINE(228,56)-(228,ME)
12200 FOR J=0 TO 228 STEP 3
12300 PSET(J,ME)
12400 NEXT
30000 A$=INKEY$
30020 IF A$="" THEN 30000
30030 CLS
30400 PRINT
30200 PRINT
30300 PRINT
30400 PRINT"LA MEDIA E':";M1
30450 A$=INKEY$
30451 IF A$="" THEN 30450
30500 GOTO 300
31000 END
40000 PRINT
40001 PRINT
40005 PRINT"IL CLIENTE CHE HA
      COMPERATO DI PIU' E': ":
40007 PRINT"
40010 PRINT
40050 PRINT"LA SUA MEDIA E'
40100 END
51000 W=Q-19
51010 LINE(Q,Z)-(W,56),1,B
51020 0=0+19
51030 RETURN
```



così la possibilità di studiare in rapida successione gli istogrammi relativi ai diversi clienti.

Per uscire da questo ciclo è sufficiente, alla richiesta "DAMMI IL NOME DEL CLIENTE", digitare "STOP"; a questo punto, premendo per l'ultima volta il tasto ENTER, il computer individuerà qual è il cliente più affezionato, e visualizzerà il suo nome e il volume medio dei suoi acquisti.

Îl tutto è dunque molto semplice e veloce; vendete, studiate e comprate a volontà e, per pianificare i vostri successi senza le sorprese dell'ultima ora, fatevi fare qualche disegnino dal vostro computer: vi dirà come va senza pietà.

> Fabio Medici e Cristiano Cecchi



Un'offerta speciale in edicola dal 5 luglio



Il fido personal si trasforma in un mortale nemico: un aereo bombardiere pronto a farti a pezzi se non fai in tempo a scappare. Ma anche tu puoi difenderti sparando. E se lo prendi...

Gli aerei acrobatici di Rete 4 pronti per il decollo.

Aereo

Riuscirai a sfuggire al bieco ZX deciso a eliminarti bombardandoti dal cielo? Provaci con questo divertente programmino: il giocatore è rappresentato in basso da una X in campo inverso. Ad altezza variabile vola minaccioso un

aereo che il giocatore può eliminare muovendosi a destra (tasto 8) o a sinistra (tasto 5) e sparando premendo lo 0. Anche l'aereo, dicevamo, spara: a ogni giro sgancia infatti una bomba che precipita al suolo con un'inclinazione di 45°. E se colpisce la X, il gioco ha termine con la sconfitta del giocatore. Se invece si riesce a farla franca, e nel contempo a colpire per 5 volte l'aereo, lo ZX decreta la vittoria del giocatore e chiede se si vuol ricominciare.

Pietro Trentin

```
AT 7,0; "PREMI N/L"
"DEVI FARE 5 CENTRI"
"5=SIN,8=DE5,0=SPARO"
         PRINT
PRINT
PRINT
INPUT
  10011215
                      び虫
         LET
                  K = Ø
  19
         PRINT
  20
                               21,0
         PRINT
                               20,0
                        AT
                               3.0:..
  26 PRINT
                       AT
                  NT AT 2.10
D=1+PEEK
                                    10; "PUNTI ";K
K 16397*256*PEEK
         PRINT
30 L
16396
        LET
        LET
                   P=D+644
  40
                                   (RND *10+6) *33
                   B=INT
  60
70
75
                   V=B+D
         LET
                   0=0
         LET
                   E=39
5=P
Z=0
  80
  9000
                                   (P-33*((D+626)-U)
                   W=INT
32)
97
98
         LET L=G+28
LET I=3+V
FOR G=I TO L
POKE G,18
IF G=W THEN LET Z=1
IF G=W 10EN 20.

POKE P.189

IF Z THEN GOTO 420

IF INKEY$ <>"" THEN GOTO 510

IF INKEY$ <>"" THEN LET Q=1

IF NOT Z THEN LET E=G+35

IF Q THEN GOTO 605

IF S<G THEN GOTO 610

IF S=G THEN GOTO 708

IF E=P THEN GOTO 1000

POKE G.0
250
250
         POKE
300
350
360
         POKE
                     P.189
45
```

```
42253500
44253500
44510
               POKE E,27
IF E>=0+632 THEN POKE E,23
LET E=E+34
IF E>=0+657 THEN LET Z=Ø
POKE E-34,0
GOTO 160
                             160
P.0
               FUKE P.0
IF INKEY $= "5"
LET P=P-2
IF INKE
520
THEN
                                                                        P>=D+636
                                                           AND
              LET P=P-2

IF .INKEY$="8" AND P =D+652

LET P=P+2

IF NOT 0 THEN LET $=P

GOTO 161

POKE 5,0

LET S=P

LET 0=0

GOTO 211

POKE G,146

PRINT AT 10,10; "COLPITO"

LET K=K+1

IF K=5 THEN PRINT AT 11,10;

VINTO"

FOR F=1 TO 50

NEXT F
THEN
  5570
5570
5510
5530
5530
  67010015000150001500005
              VINTO"
FOR F=1 TO 50
NEXT F
IF K=5 THEN GOTO 19
POKE 5,0
LET S=5-33
POKE 5,27
ROTO 195
            POKE 5,27
GOTO 195
POKE P,151
PRINT AT 9,6; "SEI STATO COL
";TAB 10; "HAI PERSO"
FOR F=1 TO 50
NEXT F
CLS
PRINT
                                     THEN GOTO 1040
   805
   810
820
840
1005
1006
PITO
1020
1030
1040
             PRINT AT 10,0; "VUOI RIPROVA
1050
RE?
                         INKEY $= "N" THEN GOTO 202
1060
               IF INKEY#="5"
GOTO 1050
CLS
PRINT AT 10.0
                                                           THEN RUN 15
1070
1090
2020
               PRÎNT AT 10.0;"ARRIVEDERCI
PROSSIMA SFÎDA"
```


Apple II e //e

Ovviamente non si tratta di gaffe. Sono le figure di Lissajous che permettono di misurare le frequenze di due tensioni alternate applicate a un oscilloscopio. Copiando il breve listato si potrà studiarle attentamente senza bisogno di apparecchiature...



frequenzimetri digitali, affidabili, utilizzati in una vasta gamma di frequenze, e ormai disponibili a prezzi relativamente contenuti, hanno reso superati i metodi di misura di frequenze utilizzati in passato, che comunque rivestono ancora un importante ruolo didattico. Uno dei più interessanti è il metodo delle curve di Lissajous, chiamate così dal nome del loro inventore, un fisico francese vissuto il secolo scorso, che le utilizzava per visualizzare delle frequenze acustiche (ed è proprio a questo signor Lissajous che si deve il diapason così com'è adesso). Queste curve derivano dalla composizione di due moti armonici proiettati su una coppia di assi ortogonali.

In elettronica le curve si formano sullo schermo di un oscilloscopio, applicando ai suoi ingressi orizzontale e verticale due tensioni alternate le cui frequenze mantengono un certo rapporto. Le figure che si ottengono possono essere delle spire chiuse o aperte. Le spire chiuse si formano quando entrambi i segnali sono sinusoidali, e sono quelle che si vedranno sullo schermo dell'Apple; le spire aperte, invece, derivano dalla composizione di un segnale sinusoidale e di un dente di sega (che, se opportunamente tarato, può essere usato il clock dell'oscilloscopio stesso).




In sostanza, il metodo di misurazione consiste nell'applicare a uno dei due assi dell'oscilloscopio, quello orizzontale per esempio, il segnale sinusoidale di frequenza che si conosce come valore. Il valore che assume la x è dato dall'equazione

x = Ax * COS(wx * t)

All'altro asse si applica invece il segnale di frequenza incognita, con

y=Ay*COS(wy*t+f)

La figura sullo schermo assume così forme caratteristiche che dipendono dal rapporto wy/wx e dalla differenza di fase tra i due segnali. Si risale alla frequenza incognita variando opportunamente quella del generatore campione, fino a ottenere una figura facilmente riconoscibile. In particolare, quando le frequenze dei due segnali sono identi-



che la curva è un'ellisse, che può ridursi a un cerchio (quando f=90°) o a una retta (f=0° o f=180°). Per altri valori del rapporto fra le due frequenze le figure divengono man mano più complesse, conservando tuttavia delle regolarità facilmente riconoscibili.

Un altro metodo per risalire alla

frequenza incognita consiste nell'inscrivere la curva in un rettangolo e contare su due dei quattro lati, uno orizzontale e uno verticale, i punti di tangenza. La frequenza incognita è infatti data dall'equazione

wy=wx*No/Nv,

dove No e Nv sono i punti contati.

Il programma proposto in queste pagine permette di studiare le caratteristiche delle curve di Lissajous, variando opportunamente le frequenze dei due moti componenti e la differenza di fase tra i due segnali.

Per semplicità viene assunto che le ampiezze dei due moti siano identiche. I dati in ingresso necessari, che vengono chiesti alle righe dalla 50 alla 53, sono le due frequenze, wx e wy, la differenza di fase DP tra i due segnali (in gradi), l'intervallo di tempo TM entro il quale dev'essere calcolata la figura, e il passo DT, cioè di quanto devono essere distanziati due istanti di tempo successivi.

La figura risultante viene visualizzata sullo schermo dell'Apple, facendo uso della pagina grafica ad alta risoluzione chiamata alla riga 55, per mezzo di una successione di punti. Le coordinate dei punti sono calcolate alle righe 90, 95 e 100, applicando le equazioni che sono state precedentemente fornite, all'istante di tempo T, che parte da T=0 e viene incrementato alla riga 120 della quantità DT finché non viene raggiunto il tempo massimo TM.

Quanto minore è il passo, tanto minore sarà la figura, e proporzionalmente maggiore il tempo di calcolo. La scelta del passo è comunque legata anche alla complessità della figura. In generale, una figura più complessa richiede passi più piccoli per essere risolta. Il dimensionamento dell'intervallo di tempo dev'essere tale da permettere il completamento della figura, tenendo presente però che un valore esagerato porterebbe a una ripetizione della figura stessa.

Bastano comunque alcune prove per familiarizzarsi con i valori da dare a questi parametri. Come esempio sono interessanti le figure che risultano da frequenze il cui rapporto wy/wx è 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 2/7, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, con differenze di fase di 0°, 30°, 45° e 90°.

Enrica d'Auria e Francesco Riggi

```
HOME
   GOSUB 190
7
   PRINT : PRINT
10 PRINT "QUESTO PROGRAMMA VISUALIZZA LA"
15
   PRINT
20
    PRINT "FIGURA DI LISSAJOUS RISULTANTE"
    PRINT
    PRINT "DALLA COMPOSIZIONE DI DUE MOTI"
35
    PRINT
40 PRINT "ARMONICI SU ASSI ORTOGONALI"
45 VTAB 23: INPUT "BATTI (RETURN) QUANDO VUOI COMINCIARE
   TEXT : HOME : GOSUB 190
47
    VTAB 12
50
    INPUT "INSERISCI WX,WY,DPHI ":WX,WY,DP
    PRINT : PRINT : PRINT "IL MOTO E' VISUALIZZATO DA T=0
52 INPUT *
                                    A T = ";TM
53
   INPUT *
                              CON PASSO = ":DT
54
   TEXT
55 HGR : HCOLOR= 3
   HCOLOR= 3
   HPLOT 70,10 TO 70,150 TO 210,150 TO 210,10 TO 70,10
71 HPLOT 70,150 TO 210,150
80 T = 0.:RD = 0.017453293
90 TX = WX * T:TY = WY * T + DP * RD
95 X = COS (TX):Y = COS (TY)
100 IX = X * 70 + 140:IY = Y * 70 + 80
110 HPLOT IX, IY
120 T = T + DT
130 IF T < = TMAX THEN GOTO 90
140 HOME : VTAB 21
145 PRINT TAB( 8); "WX = "; WX;"
     DP
150
     VTAB (1)
160 VTAB 23: INPUT "VUOI VEDERE UN'ALTRA FIGURA (S/N) ?"
     :A$
    IF A$ = "S" THEN 46
170
180 TEXT : HOME : END
190 INVERSE : PRINT *
                        RADIO
           ELETTRONICA
     COMPUTER
              ": NORMAL : PRINT
195 RETURN
```

Spectrum

Sei complice di un manipolo di Sbirulini dispettosi che vogliono far scoppiare dei palloncini posti molto in alto. Puoi aiutarli finché vuoi, ma attenzione: non devi farli cadere dopo la marachella, altrimenti...



Clown e palloncini

uesto programma, concepito per lo Spectrum, permette la realizzazione di un gioco consiste nell'aiutare alcuni pagliacci che devono saltare per far scoppiare una serie di palloncini.

I palloni sono molto in alto e i pagliacci per raggiungerli devono usare un'altalena che voi comandate.

All'inizio sul video appaiono le istruzioni dalle quali è possibile apprendere che i comandi per spostare l'altalena a destra e a sinistra sono i tasti 8 e 5.

A questo punto, premendo un tasto, si può cominciare a giocare; sullo schermo appariranno in basso l'altalena con sopra un pagliaccio, in alto tutti i palloni, e a sinistra cinque pagliacci; uno di questi prenderà la rincorsa e, muovendo i tasti 5 e 8, si deve fare in modo che cada sulla parte libera dell'altalena.

Se ci si riuscirà, l'altro pagliaccio andrà in alto a far scoppiare i palloncini; si dovrà poi fare attenzione affinché non cada a terra quando torna verso il basso.

Se un pagliaccio cade, ne parte subito uno di quelli posti a sinistra: ma attenzione, cinque cadute segnano la fine del gioco.

A questo punto sul video ritornano le istruzioni; battendo un tasto si può giocare ancora, battendo lo zero invece appariranno sullo schermo alcune scritte di chiusura.

Scritte di elogio compariranno invece nel caso in cui nel corso del gioco qualcuno riuscisse a far scoppiare tutti i palloni. Il programma viene salvato con l'istruzione GOTO 1170. Inizialmente è necessario caricare le righe comprese fra la 1020 e la 1090 per la definizione dei caratteri grafici ed in seguito è possibile inserire la parte rimanente del listato.

Quando il computer è in stato G, il pagliaccio si ottiene premendo il tasto B, un pallone con il C, e la base dell'altalena con il tasto A.

Sempre in relazione alla grafica, vale la pena di menzionare le righe comprese fra la 902 e la 940 che consentono la visualizzazione dei pagliacci, dei palloni e dell'altalena, le linee fra la 2000 e la 2020 per le scritte di chiusura. È da notare che alla riga 100 vengono definiti i tasti di comando dell'altalena che possono anche essere cambiati.

```
10 REM FIRCUS

11 REM

15 REM A B C

17 REM A # *

18 REM

20 RANDOMIZE

40 GO TO 80

50 PRINT AT 21,55; "A"; AT 21,55

+OD; "#"

60 PLOT 55*8-16,7*(AN=1): DRAU

38,7*-AN: RETURN

80 OVER 1: INK 0: PAPER 7: BOR

DER 2: CL5

85 GO SUB 900: GO SUB 50

90 GO SUB 50

95 IF CA THEN LET AN=-AN: LET
```

```
CA=0

100 LET SS=SS+(INKEY$="8")-(INK
EY$="5")

105 LET SS=SS+(SS=4)-(SS=27)

107 IF INKEY$="1" THEN LET AN=-
AN

110 GO SUB 50

130 PRINT AT Y,X;"\(\frac{1}{2}\)''

140 LET X=X+A: LET Y=Y+D

150 IF X=3 OR X=28 THEN LET A=-
A: BEEP .01,1

160 IF Y(HL THEN LET D=-D

165 LET NO=ATTR (Y,X)

167 PRINT AT Y,X;"\(\frac{1}{2}\)''

170 IF NO=56 THEN GO TO 210

180 LET SC=SC+61-NO: BEEP .01,1
```

```
290 GO TO 90
310 LET M=M+1
320 BEEP .2,-10: BEEP .7,-20
330 IF M <5 THEN PRINT AT 21,3;
OVER 0;B$: GO SUB 950: GO SUB 50
: GO TO 90
335 BEEP 1,-40: RUN
340 PRINT AT 9,4; FLASH 1; "BRAV
ISSIMO !!! HAI VINTO"
345 BEEP 1,20: BEEP 2,30
350 PRUSE 1: PAUSE 100
         350
360
     360 RUN
900 GO SUB 1100: GO SUB 1020
902 PLOT 23,0: DRAW 0,167
905 PLOT 232,0: DRAW 0,167
910 FOR I=1 TO 4
920 PRINT AT I,3; INK I; " 9 9 9
925 PRINT AT 15+I,1; " 1"
930 NEXT I
940 PRINT AT 0,0; "CIRCUS
SCORE: 0 CIRCUS"
945 LET SC=0: LET SS=16: LET
                             RUN
                                                                                                            INK I; "999999
 940 PRINT H; 5,005"

SCORE: 0 CIRCUS"

945 LET SC=0: LET SS=16: LET M=

0: DIM B$(26)

950 LET OD=-2: LET CA=0: LET HL

=0: LET X=3: LET Y=5+INT (RND*4)

: LET A=1: LET D=1: LET AN=-1*

955 PRINT AT 15+M,1; OVER 0;"

957 FOR I=15+M TO Y STEP -1

960 PRINT AT I,1;"1"

970 BEEP .05,21-I
```

PRINT AT I,1;"#"
NEXT I
PRINT AT Y,X;"#" 990 1000 RETURN RESTORE FOR I=0 1010 1929 1070 FOR I=0 TO 23 READ N: POKE USR "A"+I,N NEXT I RETURN DATA 0,0,0,16,56,124,254 DATA 56,56,16,254,16,40,40, 1030 1040 1050 1060 1070 1080 108 108
1090 DATA 0,60,110,126,62,28,8,4
1100 PRINT AT 1,13; "CIRCUS": PRI
NT: PRINT "ISTRUZIONI:"
1120 PRINT: PRINT "IL GIOCO CO
NSISTE NELLO SCOPPIARE I
PALLONCINI COLORATI FACENDO SALT
ARE L'OMINO SULLA SLTALENA."
1125 PRINT: PRINT "I COMANDI PE
R CONTROLLARE L'OMINO SONO
:": PRINT: PRINT " 5 PER ANDA
RE A SINISTRA 8 PER ANDA 8 PER ANDA RE A DESTRA"
1128 PRINT #1;" BATTI Ø PER
TERMINARE"
1130 IF INKEY\$="" THEN GO TO 113 1140 IF INKEY \$="0" THEN GO TO 20 1150 1160 1170 1180 RETURN SAVE "CIRCUS" LINE 1 STOP 1180 STOP
2000 BORDER 7: CLS: BRIGHT 1: F
OR N=0 TO 21: FOR C=7 TO 0 STEP
-1: PAPER C: PRINT " ";: NEXT
C: NEXT N: PRPER 7: INK 0: BRIG
HT 0: PAUSE 10
2010 PRINT AT 8,10; "© COPYRIGHT
": PRINT AT 10,6; "GIUSEPPE MEGLI
ORANZI": PRINT AT 12,14; "VERONA"
: PAUSE 0



DIVISIONE VENDITE ALL'INGROSSO PER CORRISPONDENZA

Via Lorenzo Bonincontri 105/107 - 00147 Roma - Tel. 06/5140792

SCONTI DAL 20% IN SU

Prezzi all'ingrosso per tutti i computers e accessori della:

(*commodore

apple computer Olivet

Tutto il Software a prezzi incredibili

TELEFONATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI. VI CONFERMEREMO PREZZI E DISPONIBILITÀ



Dai un Morsealtuoalfabeto

opo l'avvento delle trasmissioni in fonia, che permettono le comunicazioni via radio a viva voce, l'alfabeto Morse è caduto un po' in disuso. Ma chi, ascoltando in onde corte le lunghe sequenze di segnali trasmessi a velocità incredibili dalle mani esperte di un telegrafista, non ha mai desiderato capire il significato di quella serie di suoni lunghi e brevi che attraversano l'etere? E quanti hanno sudato, e suderanno, per imparare questo codice, che è oggi ancora indispensabile per trasmettere attraverso le lunghe distanze e per ottenere la patente di radioamatore o di telegrafista?

Grazie allo Spectrum, e a questo programma di traduzione alfabeto Morse e viceversa, impararlo diventa un'impresa molto meno faticosa.

All'inizio viene offerta la possibilità di scegliere fra la traduzione dall'alfabeto al codice Morse e la decodificazione di un messaggio in Morse. Poi non resta che inserire il messaggio, avendo però cura di seguire alcune regole. Per prima cosa, quando si inserisce un messaggio da tradurre in Morse, l'apostrofo va separato con uno spazio dalla parola che lo precede, affinché lo Spec-

```
0)REM *****************
                                            Traduttore Morse #
   #By Roberto Fogliardi #
                                        M&F SOFTWARE
   # ANCONA, Aprile 1984 #
                                   ***************
 10 PAPER 7: BORDER 7: INK 0: CLS : POKE 23609,40
 20 RESTORE : LET punto=.1: LET linea=.3: LET pausa=30
 30 DATA " .- . - . ": REM +
 40 DATA ". -. - . ": REM .
50 DATA "-...": REM -
 70 DATA "-..-. ": REM /
80 DATA "----": REM 0
90 DATA ".---": REM 1
100 DATA "..--": REM 2
110 DATA "...-": REM 3
120 DATA "....-": REM 4
130 DATA "....": REM 5
140 DATA "-....": REM 6
150 DATA "--...": REM 7
160 DATA "---..": REM 8
170 DATA "---. ": REM 9
180 DATA "---...": REM :
190 DATA "-.-.": REM ;
200 DATA ".-": REM a
210 DATA "-...": REM b
220 DATA "-.-.": REM C
230 DATA "-..": REM d
240 DATA ".": REM e
250 DATA " .. - . ": REM f
260 DATA "--.": REM a
270 DATA "....": REM h
280 DATA "..": REM i
290 DATA ". --- ": REM j
300 DATA "-.-": REM k
310 DATA " .- . . ": REM 1
320 DATA "--": REM m
```

trum possa distinguerlo dalla virgola. Ogni parola va scissa da quella successiva con uno spazio. Se si vuole decodificare un messaggio in Morse, si deve tenere presente che il simbolo della linea è rappresentato dal segno meno, e che i codici di due lettere successive vanno separati con uno spazio, mentre tra due parole consecutive bisogna inserire il simbolo /. Quando si traduce in Morse, lo Spectrum, oltre a stampare sullo schermo il codice corrispondente al messaggio, emette dei suoni di lunghezza adeguata utilizzando il piccolo altoparlante incorporato nella macchina. Quando invece vengono decodificate delle frasi in Morse c'è la possibilità di inviare il testo in lettere alla stampante.

Come funziona il programma

Dalla riga 30 alla 530 si trovano tutti i DATA dell'alfabeto Morse, che verranno inseriti in tre matrici (c\$(), n\$(), a\$()) e in quattro variabili per mezzo dei READ situati alle righe dalla 570 alla 610. Controllate di aver ricopiato molto accuratamente i punti e le linee contenuti nei DATA. Saltando anche un solo punto, infatti, imparereste un codice errato, e le vostre trasmissioni in Morse risulterebbero incomprensibili a chi cercasse di decifrarle. I REM posti accanto a ogni riga di dati indicano il simbolo codificato in Morse, e possono essere omessi. I codici Morse sono immagazzinati nelle matrici secondo l'ordine dei codici ASCII delle lettere corrispondenti.

La lettura e la traduzione del messaggio alfabetico in codice Morse si svolgono nelle righe dalla 700 alla 810 con un ciclo FOR-NEXT che viene effettuato tante volte quante sono le lettere che compongono il messaggio, durante il quale il testo viene analizzato lettera per lettera. Alla riga 710 si dimensionano altre due matrici, j() e h\$(). La prima è una variabile che, quando si incontra uno spazio durante la lettura del testo, assume nella posizione corrispondente il valore della costante 'pausa', posta uguale a 30 nella riga 20. In questo modo i() segnala la fine di una parola, mentre h\$() immagazzina i codici Morse ottenuti dalla traduzione del testo inserito.

La stampa su video del messaggio

```
330 DATA "-.": REM n
340 DATA "---": REM o
350 DATA ".--.": REM p
360 DATA "--.-": REM q
370 DATA ".-.": REM r
380 DATA "...": REM s
390 DATA "-": REM t
400 DATA "..-": REM u
410 DATA "...-": REM v
420 DATA ". -- ": REM w
430 DATA "-..-": REM x
440 DATA "-. -- ": REM v
450 DATA "--..": REM z
460 DATA " .. -- .. ": REM ?
470 DATA "-...-": REM =
480 DATA ".---.": REM '
490 DATA "--..-": REM !
500 DATA ".-.-": REM a'
510 DATA "..-..": REM e'
520 DATA "---.": REM o'
530 DATA "..-": REM u'
540 REM
550 REM LETTURA DATI
570 DIM c$(4,5): DIM n$(17,6): DIM a$(26,4)
580 FOR k=1 TO 17: READ n$(k): NEXT k
590 FOR k=1 TO 26; READ a$(k): NEXT k
600 READ d$, u$, o$, e$
610 FOR k=1 TO 4: READ c$(k): NEXT k:
630 REM INPUT OPZIONE+MESSAGGIO
640 REM
                                                       alfabeto-morse(1)
650 CLS : INPUT * conversione
                                                morse-alfa
    beto(2)
                              fine(3)
    ":k$: IF k$<>"1" AND k$<>"2" AND k$<>"3" TH
EN 60 TO 650
655 IF k$="3" THEN CLS : STOP
660 IF k$="2" THEN GO TO 1000
670 INPUT "MESSAGGIO..?" LINE #$
680 REM LETTURA MESSAGGIO E
                                    TRADUZIONE IN SEGNALI
                                                                      MORSE
690 REM
700 DIM j(LEN m$): DIM h$(LEN m$,6): LET x=0: FOR k=1 TO LEN m$
710 LET k$=m$(k)
 720 IF ks=" " THEN LET j(x)=pausa
 730 IF x>0 AND k$="h" THEN IF h$(x)="-,-. " THEN LET h$(x)="---": 60 TO 810
 740 IF k$="'" THEN IF m$(k-1) <>" " THEN GO SUB 1260
 750 IF k$="'" AND k)1 THEN IF m$(k-1)=" " THEN LET x=x+1: LET h$(x)=o$
 760 IF CODE k$>=43 AND CODE k$(=59 THEN LET x=x+1: LET h$(x)=n$(CODE k$-42)
 770 IF CODE k$>=97 AND CODE k$<=122 THEN LET x=x+1: LET h$(x)=a$(CODE k$-96)
 780 IF k$="?" THEN LET x=x+1: LET h$(x)=d$
 790 IF k$="=" THEN LET x=x+1: LET h$(x)=u$
 800 IF k$="!" THEN LET x=x+1: LET h$(x)=e$
 810 NEXT k
 820 REM
 830 REM STAMPA E SUONO SEGNALI
                                       MORSE
 840 RFM
                                                          :.-..."'"segnale
 850 PRINT "compreso
                        :...-."'"attesa
    separazione :.-..-"'"non compreso :-...-."'"er
            1...-.-
 860 PRINT "fine segnale
                           :-,-,-***
 870 PRINT "inizio segnale
 880 FOR k=1 TO x
 890 PRINT h$(k);" ";
 900 FOR z=1 TO 6
 910 IF h$(k,z)="." THEN BEEP punto.0
 920 IF h$(k,z)="-" THEN BEEP linea,0
 930 NEXT Z
```

```
940 PAUSE 6+j(k)
 950 NEXT k
 960 PRINT #0: "Vuoi risentire ?": PAUSE 0: IF INKEY$="s" THEN CLS: 60 TO 850
 970 GO TO 650
 980 REM
 990 REM TRADUZIONE DI SEGNALE
                                         MORSE+STAMPA SU VIDEO
1000 INPUT "MESSAGGID..?"' LINE m$
1010 LET x1=1
1020 LET k$=""
1030 FOR k=x1 TO LEN m$
1040 IF m$(k)=" " THEN LET x1=k+1: 60 TO 1070
1050 LET k$=k$+m$(k)
1060 LET x1=k: NEXT k
1070 IF k$="/" THEN PRINT " ":: 60 TO 1220
1080 IF k$="---" THEN PRINT "ch";: 60 TO 1220
1090 FOR h=LEN k$ TO 5: LET k$=k$+" ": NEXT h
1100 FOR k=1 TO 17: IF k$=n$(k) THEN PRINT CHR$ (42+k);
1120 FOR k=1 TO 26: IF k$=(a$(k)+" ") THEN PRINT CHR$ (96+k);
1130 NEXT k
1140 IF ks=ds THEN PRINT "?";
1150 IF k$=u$+" " THEN PRINT "=";
1160 IF k$=o$ THEN PRINT "";
1170 IF k$=e$ THEN PRINT "!":
1180 IF k$=c$(1)+" " THEN PRINT "a'";
1190 IF k$=c$(2)+" " THEN PRINT "e'";
1200 IF k$=c$(3)+" " THEN PRINT "o'";
1210 IF k$=c$(4)+" " THEN PRINT "u'";
1220 IF x1 (LEN m$ THEN 60 TO 1020
1230 INPUT "Vuoi la copia su stampante ?"; LINE f$: IF f$="s" THEN COPY
1240 PRINT #0; "Premi un tasto per continuare": PAUSE 0: CLS
1250 GD TO 650
1260 IF m$(k-1)="a" THEN LET h$(x)=c$(1)
1270 IF m$(k-1)="e" THEN LET h$(x)=c$(2)
1280 IF m$(k-1)="o" THEN LET h$(x)=c$(3)
```

tradotto e l'emissione dei segnali sonori avvengono alle righe dalla 830 alla 970. In particolare, alle linee 910 e 920 si trovano i comandi BEEP per ottenere i suoni, la cui lunghezza può essere modificata a piacere cambiando il valore assegnato alle costanti 'punto' e 'linea' alla riga 20. Alla riga 1000 parte invece la decodificazione dei messaggi Morse, che finisce alla riga 1250, mentre alla 1260 inizia la subroutine per interpretare le lettere accentate, che viene richiamata dalla riga 740 ogni volta che, durante la lettura di un testo, si incontra un apostrofo non preceduto da uno spazio. La subroutine controlla la lettera che si trova nella posizione precedente all'apostrofo, e se questa risulta essere una a, una e, una o oppure u, inserisce in h\$() il codice della lettera accentata corrispondente. Alla i accentata non corrisponde alcun codice.

Dopo aver ricopiato il listato, salvatelo su nastro prima di dare il RUN per evitare che eventuali errori di battitura provochino il blocco del programma, costringendovi così a spegnere la macchina, perdendo il programma in memoria, e a ripetere tutto daccapo.

Enrica D'Auria e Roberto Fogliardi



corso Italia 149 34170 GORIZIA TEL 0481-309 09

apple e compatibili

Language card 16 K: L: 90.000 Z-80 per CP/M: L. 99.000

80 colonne con soft switch: L. 130.000

Super Serial Card : L. 160.000

Clock Card (indipensabile con il PRO-DOS): L. 95.000

IEE-488 (con cavo): L. 220.000

Programmatore di EPROM (2716-2732-2764): L. 110.000

Convertitore AD/DA 12 bit 16 canali: L. 360.000

Doppio controller: L. 68.000

Scheda Pal Color con suono: 90.000

128 K RAM: L. 380.000

Wild Card (per copiare tutti i programmi): L. 90.000

RS-232: L. 120.000

Interfaccia Musicale: L. 120.000 Joystick autocentranti: L. 42.000

ell elqqe req elee

espansione 64K + 80 colonne: L. 198.000

Disponibili tutte le parti di ricambio (ULA - ROM ZTX 213/313 quarzi - parti della tastiera - ecc.) richiedeteci lista con prezzi

Registratore per dati: L. 74.000 Interfaccia per Joystick: L. 35.000

Joystick: L. 15.000

Tastiera Kempston: L. 165.000

Vastissima scelta di programmi con istruzioni in Italiano

Espansione a 48 K per versione 2 e 3: L. 78.000

Spectrum 16K e 48 K - interfaccia

l e microdrive a pronta consegna - richiedete prezzi

Planty disk (scatola da 10) tutti con anello di rinforzo

tipo	nashua	memorex
sf-sd	40.000	
sf-dd	47.000	50.000
df-dd	58.000	68.000

VENDITA PER CORRISPONDENZA

Tutti prezzi indicati comprendono IVA e spese di spedizione. Non si accettano ordini per importi inferiori a L. 30.000

Spectrum

cco un gioco di estrema attualità. Mai come oggi, infatti, il
termine «nucleare» ricorre
tanto spesso. La missione che vi
aspetta è ambientata proprio in una
base nucleare e, poiché presenta un
livello di difficoltà molto elevato,
non è adatta a chi tende ad arrendersi di fronte ai primi ostacoli: nonostante una notevole dose di buona volontà, attenzione e prontezza
di riflessi è pressoché impossibile
portarla a termine.

All'inizio del gioco il computer segnala la vostra posizione; vi comunica che siete in una base nucleare completamente automatizzata, e che dovete raggiungerne l'interno:



Vi sentite in grado di superare le insidie che si nascondono in una base nucleare? Se la risposta è affermativa, provate prima a cimentarvi con questo gioco, e se riuscirete a portarlo a termine...



per portare a termine la vostra missione dovete però fare i conti sia con un pericolosissimo guardiano robot, sia con un sistema di micidiali raggi laser che colpiscono gli intrusi.

Come se non bastasse, un altro pericolo incombe: a causa di un guasto tutti i pezzi di uranio radioattivo sono danneggiati e quindi esiste il pericolo di diffusione di radiazioni.

La vostra missione consiste nel trasportare l'uranio nei contenitori protettivi, evitando sia i raggi laser che gli attacchi del guardiano robot.

110 LET (=-1: LET m=0
500 GO SUB 9500
510 GO TO 9820
1000 GO SUB j
1010 IF INT (RND*rc)=1 THEN LET
(=|+1: IF (>1 THEN LET (=-1
1020 GO SUB 3100+(100*)
1030 GO SUB 3500
1500 GO TO 1000
2000 IF INKEY\$="5" THEN GO TO 25 2010 IF INKEY\$="6" THEN GO TO 26 2020 IF INKEY\$="7" THEN GO TO 27 2030 IF INKEY\$="8" THEN GO TO 20 2040 RETURN 2050 IF IN 31=2 THEN GO TO 2500 2050 IF IN 31=4 THEN GO TO 2500 2070 IF IN 31=6 THEN GO TO 2700 2080 IF IN 31=1 THEN GO TO 2600 2090 RETURN 2500 LET DX=DX-1 N 3030 LET m=m+1: IF m(3 THEN GO T 0 4700: GO TO 3225 3100 FOR x=1 TO 10: NEXT x 3110 RETURN 3200 LET hy=2*INT (RND*7)+3 3210 PRINT INK 4; AT hy,2;;" BEEP .0 7,20: PRINT INK 7; AT hy,2; 7,20: PRINT INK 7; AT hy,2; 3220 IF hy () ny THEN RETURN
3221 LET m=m+1: IF m (3 THEN GO T
C 4700
3225 FOR x=1 TO 6: BEEP .05,7*x:
PRINT INK x; AT ny,nx; ":,7 ny,nx; "D"
: NEXT x
3230 PRINT AT ny,nx; "
3230 PRINT AT ny,nx; "
3230 PRINT INK 7; AT 2,gx; "
3510 READ g: PRINT INK 2; AT 2,g; 3515 LET gx = g
3520 IF nx = g AND ny = 2 THEN GO TO
3550
3530 IF g = 2 THEN RESTORE 9990
3540 RETURN
3560 LET m = m + 1: IF m < 3 THEN GO T
0 4700
3600 FOR x = 1 TO 6: INK x: PRINT
AT ny,nx; "" : BEEP .03,8*x: PRINT
AT ny,nx; "" : BEEP .03,(8*x)-1
0: PRINT AT ny,nx; "D": BEEP .03,
(8*x)-20: PRINT AT ny,nx; "D": BE

EP .03,(8*x)-30: GO TO 3225 4000 PAUSE 100: INK 7: PAPER 0: BRIGHT 1: CLS 4020 PRINT "OPERATORE DECEDUTO:" 5 BEEP 11 0: PRINT 4030 PRINT "Nessuna funzione vit ale" 4050 PRINT : PRINT "RAPPORTO:":
8EEP .1,0: PRINT
4050 PRINT "Pezzi di Uranio recu
20071:": 4050 PRINT "Pezzi di uranio recu perati:";rs 4060 PRINT "Missione riuscita al' 4060 PRINT (rs/14*100);"%": BE EP .1,0: PRINT : PRINT : PRINT : PRINT 4070 PRINT "PREMI:": PRINT : PRI NT "1: Per vedere le istruzioni ": PRINT "2: Per riprovare": BEE 9 .1,0 4080 IF INKEY\$="1" THEN GO TO 92 00 4090 IF INKEY\$="2" THEN GO TO 90 1000 IF INKEY\$="2" THEN GO TO \$2000
1000 GO TO 4080
1700 FOR q=1 TO 10: PRINT AT NY, NX; INK 6;"\$"; INK 2; AT NY, NX;"\$ 1000 EEP 02, q: NEXT q: 4705 PRINT INK 7; PRPER 8; AT 8, 2; "OPERATORE FERITO. PREMI XX"; AT 21,2; "PER SOCCORSO E CONTINUAZ IONE": BEEP .1,0
1701 IF INKEY\$="X" OR INKEY\$="X" THEN GO TO 4740
1720 GO TO 4710
1730 CLS: GO TO 9010
1740 PRINT INK 1; AT 0,0;" 1745 PRINT INK 1; AT 21,0; "

4750 BOADER 0: PRINT AT MY, MX; I
NK c; "#": GC TO 1000

5010 LET c = 0: THEN GC TO 5:00

5020 FOR x = -40 TO 40 STEP 10

5030 PRINT INK 2; AT MY, MX; "\$"

5040 LET MY = MY = MY, MX; "\$"

5040 PRINT INK C; AT MY, MX; "\$"

5060 PRINT INK C; AT MY, M 4745 PRINT INK 1; AT 21,0; CONGRATULAZIONI!!!":

BEEP 1,10

S040 PRINT : PRINT : PRINT : PRI


TO 4070

9000 PAPER 7: BRIGHT 0: CL5 : LE

T C=0: LET ny=19: LET nx=15: LET

rs=0: LET gx=4: LET m=0: LET rc

=17 9020 PRINT INK 1; "
9020 PRINT INK 1; "
10 28 STEP 2: PRINT HT 1; X; INK 3; FLASH 1; "0"; INK 1; FLASH 0; "0"; INK 1; FLASH 0; "0"; INK 1; FLASH 0; "0"; INK 1; INK 9030 PRINT INK 1;" "; INK 7;" 1;" 9035 FOR y=3 TO 15 STEP 2: PRINT AT y,0; INK 1;" 1,0; AT 9,0; INK 1, "; INK 1;"
": PRINT AT 9+1,0; INK 1;"
": FOR X=3 TO 25 STEP 2: PRINT AT 9+1,x; INK 7;" "; INK 1;"
": NEXT X: PRINT INK 7;" "; INK 1;
": NEXT 9
9040 PRINT INK 1;"
"; INK 7;"
"; INK 7;"
"; INK 7;" 1;" 2"
9055 PRINT INK 1;" ": FOR X=2 T
0 28 STEP 2: PRINT AT 20,X; INK
0;" 4"; INK 1;" ": NEXT X: PRINT
AT 20,30; INK 1;" ""
9060 PRINT INK 1;" 9070 PRINT INK C;AT ny,nx;"#" 9075 PRINT #1; INK 7; FLASH 1;" © GIUSEPPE MEGLIORANZI



9280 GO TO 1000
9200 CLS: INK 6: PAPER 0: BORDE
9210 PRINT "POSIZIONE:": BEEP .5
,10: PRINT : PRINT "UNA BASE NUC
LEARE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZAT
A SORVEGLIATA DA UN GUARDIANO DO
I DIFESA A LASER.": BEEP .5,10
9240 PAUSE 600: CLS: PRINT "PRO
9240 PAUSE 600: CLS: PRINT : PRI
NT "I PEZZI DI URANIO RADIOATTI
O SONO STATI MANEGGIATI MALE.
TUTTI I PEZZI SONO ESPOSTI.
TUTTI I PEZZI SONO ESPOSTI.
9210NI: SCONOSCIUTO.": BEEP .5,10 TEMPO DI DISPERSIONE DI RADI

2 IONI: SCONOSCIUTO.": BEEP

5.10

9.250 PAUSE 600: CLS: PRINT "PRIE

NT "ENTRARE NELLA BASE E PORTACO

SIONE:": BEEP NELLA BASE E PORTACO

NT "INFORMAZIONI:": BEEP

NT "INFORMAZIONI:": BEEP

PRINT : PRINT PRINT PRINT

I pezzi di uranio radioaattita dello schermo e possono essere acilmente riconosciuti per il sono collocati nella parte alta dello schermo e possono essere acilmente riconosciuti per il sono collocati nella parte alta dello schermo e possono essere acilmente riconosciuti per il sono collocati nella parte alta dello schermo e possono essere acilmente riconosciuti per il sono collocati nella parte alta dello schermo e possono essere acilmente riconosciuti per il sono cono collocati nella parte alta dello schermo e possono essere acilmente riconosciuti per il sono cono collocati nella parte alta per il pezzi il conteni tori protettivi sono collocati in peggiante." BEEP NT "2: I conteni tori protettivi sono collocati in cori protettivi sono collocati in cori protettivi sono collocati in peggiante." BEEP RINT "2: I conteni tori protettivi sono collocati in cori protettivi sono collocati in peggiante." BEEP RINT "2: I conteni tori protettivi sono collocati in cori protettivi sono collocati in peggiante." BEEP RINT "2: I conteni tori peggiante." I NEXT TO 7: NEXT NEXT TO XT NEXT NEXT TO XT USR "["+n,a: 9560 FOR n=0 USR "m"+n,a: 9565 FOR n=0 USR "n"+n,a: 9570 FOR n=0 READ a: POKE NEXT D READ a: POKE NEXT D USR "n"+n,a: 9570 FOR n=0 USR "o"+n,a: 9575 FOR n=0 USR "p"+n,a: 9580 FOR n=0 USR "q"+n,a: READ a: POKE NEXT D TO 7: NEXT D TO 7: NEXT D READ a: POKE READ a: POKE

TO 7: NEXT D TO 7: NEXT D TO 7: NEXT D TO 7: NEXT D 9585 FOR n=0 USR "f"+n.a: READ a: POKE USR ":"+n,a: 9590 FOR n=0 USR "s"+n,a: 9595 FOR n=0 USR "t"+n,a: READ a: POKE READ a: POKE BIN 06010100,BIN 06010100,BIN 00 10100 9705 DATA 0,0,0,0,0,0,0,BIN 0000 1000 9710 DATA BIN 00011100,BIN 00101 9710 DATA BIN 00011100,BIN 00101 100,BIN 00001000,BIN 00010100,BI N 00010100,BIN 00010000,0,0 9715 DATA 0,0,0,8IN 000101000,BI IN 00011100,BIN 00011010,BIN 000 IN 00011100,BIN 00010100,BIN 00010 9720 DATA BIN 00010100,BIN 00010 100,BIN 00000100,0,0,0,0 9725 DATA 0,BIN 0000010,BIN 000 00010,BIN 00000110,BIN 00000011, BIN 0000010,BIN 00000101,BIN 00 9993 9993 9995 9995 9996 REM DO P P T T SAUE "MISSIONE" LINE 1 9998

Lo Zx a questo punto dà una serie di informazioni: vi dice che nella parte alta dello schermo sono collocati i pezzi di materiale radiattivo e che sono facilmente identificabili grazie a un simbolo lampeggiante; segnala anche la posizione dei contenitori protettivi: questi sono collocati lungo un corridoio nella parte bassa del video.

Lo Zx vi ricorda che dovete prendere, uno per volta, i pezzi di uranio e trasportarli nei contenitori evitando i sistemi di difesa presenti nella base.

A questo punto, premendo X potrete selezionare i tasti; in seguito inserite J se disponete del J/STICK, C invece se vi servite della tastiera; in quest'ultimo caso, per il movimento sono usati i tasti 5, 6, 7 e 8.

Da questo momento comincia il gioco vero e proprio che vi vede impegnati nel disperato tentativo di recuperare il materiale radioattivo. Se nel corso della missione venite colpiti dal guardiano o dal laser, premendo X avrete la possibilità di riprendervi e di proseguire nella realizzazione del vostro delicato incarico. Purtroppo il terzo colpo che ri-

ceverete segnerà la vostra fine e l'unica consolazione che potrà rimanervi sarà quella di esservi sacrificati per una nobile impresa.

Se invece qualche eroe riuscirà a non farsi sopraffare dai laser e dal guardiano, recuperando così tutto il materiale radioattivo, riceverà le congratulazioni da parte dello Spec-

In ogni caso al termine del gioco il computer vi invita a premere il tasto 1 se volete accedere alle istruzioni, oppure il tasto 2 per riprendere direttamente il gioco.

Quando caricate il listato, è necessario dapprima inserire i data contenuti nelle righe comprese fra la 9700 e la 9800 per poter battere i caratteri grafici.

Nella parte finale del listato è indicata la corrispondenza fra lettere e caratteri grafici; questi ultimi possono essere inseriti quando il computer si trova nello stato G.

Ed ora qualche osservazione sulle altre righe: quelle iniziali servono per cominciare il gioco:

 le righe fra la 2000 e la 2030 consentono la definizione dei tasti per gli spostamenti dell'operatore;

• con la linea 3221 è possibile invece controllare il numero di colpi subiti dal giocatore;

 fra la 4020 e la 4060 si rende possibile la comparsa sullo schermo del rapporto finale, mentre la 6030 fa in modo che il computer si congratuli con chi riesce a portare a termine la difficilissima missione;

 dalla 9200 alla 9340 è possibile la visualizzazione delle istruzioni, mentre quelle comprese fra la 9350 e la 9420 danno la possibilità di scegliere fra l'utilizzazione del J/STICK o della tastiera;

• le linee dalla 9500 alla 9650 richiamano i caratteri grafici e quelle fra la 9820 e la 9875 sono relative alla grafica;

• la riga 9990 viene utilizzata per il controllo dei movimenti del guardiano robot.

È infine da ricordare che grazie alla riga 9998 il programma viene salvato e quindi, caricato in un momento successivo dalla cassetta, va in AUTOSTART.

> Giuseppe Meglioranzi Maria Luisa Cappellari

di Gianni Prignano • Via Portuense 1450 • 00050 Ponte Galeria • Roma • Tel. (06) • 6471026

Programmi per computers: ZX Spectrum • Vic 20 • CBM 64 • Texas TI 99/4A • Apple • Vari • Prezzi eccezionali!

COMPUTERS • ACCESSORI • DISCHETTI • NASTRI **♦ MATERIALE VARIO • RADIO • TVC • AUTORADIO • CB** HI-FI • VIDEOREGISTRAZIONE • ANTENNE PREZZI ECCEZIONALI!!

RITAGLIATE INDICANDO SULLA BUSTA: RIF. CSI

NOME	COGNOME
CONFIGURAZIONE	MEMORIA:
SISTEMA	PERIFERICHE:
DATA ACQUISTO_	ETÀ
PROFESSIONE O	
TITOLO DI STUDIO	
ORE SETTIMANALI	DÉDICATE
CAMPO DI UTILIZZ	AZIONE
INDIRIZZO	CAP
CITTÀ	TEL
	CONFIGURAZIONE SISTEMA DATA ACQUISTO PROFESSIONE O TITOLO DI STUDIO ORE SETTIMANALI CAMPO DI UTILIZZ INDIRIZZO

LA STEREOFLASH è una ditta giovane, piena di iniziative e sta preparando sorprese per tutti gli utenti spectrum. Abbiamo perciò bisogno di sapere quanti siete e dove siete.

Riempite la scheda con i dati, invitate Vs amici, conoscenti, utenti di spectrum

In mancanza di schede inviate i dati su cartolina postale, illustrata, insomma con tutti i mezzi vogliamo sapere quanti e da chi sono gestiti gli "spectrum" italiani.

A tutti coloro che avranno inviato la scheda sarà spedito un simpaticissimo ed utilissimo "OMAGGIO" per lo spectrum!

Spedire a: STEREOFLASH di Gianni Prignano Ponte Galeria - Via Portuense 1450/A 00050 Roma

CREIAMO PROGRAMMI PERSONALIZZATI PER ogni esigenza e per OGNI TIPO DI COMPUTER A PREZZI VANTAGGIOSI

È POSSIBILE L'ACQUISTO A RATE SENZA CAMBIALI E SENZA ACCONTO CON LA FINANZIARIA "COMPASS'

PHILIPS • TOSHIBA COMMODORE SINCLAIR • IRRADIO KODAK • MAGNEX






Un passo più avanti, un gradino più su. Per guidare un'automobile non serve sapere se i cilindri sono a V: basta azionare cambio, volante e frizione.

Per guardare la televisione non occorre ricordare le lunghezze d'onda delle stazioni: basta schiacciare un tasto del telecomando. Per usare un personal computer non è necessario diventare specialisti: basta leggere Personal Time.

Personal Time. Un gradino più su ogni mese per inventare, disegnare, scrivere, calcolare, organizzare, imparare, investire, suonare, collezionare, analizzare, giocare, catalogare, ricordare, gestire, comprare, risparmiare, vendere e perfino cucinare.

Personal Time. Un passo avanti ogni mese per vivere l'avventura delle idee più nuove, per applicare le soluzioni più creative, per scoprire il piacere di usare un personal computer. Un passo più avanti, un gradino più su.








Commodore 64

Per sfruttare completamente le possibilità del tuo computer puoi aggiungergli 114 nuovi comandi. Con Simon, la potente cartridge, potrai scatenarti in programmi di grafica ad alta risoluzione, di gestione suoni e video e...



Metti un simon nel motore

estensione Simon's basic per il Cbm 64 è una potente cartridge che consente di aggiungere al basic v2 standard di base altri 114 nuovi comandi, che permettono di sfruttare maggiormente le potenzialità della macchina soprattutto in settori come, per esempio, la grafica ad alta risoluzione e gli sprites per i quali l'utente sarebbe costretto, per motivi di funzionalità, a ricorrere a routine scritte in linguaggio macchina. Comunque il Simon offre comandi utili non soltanto per quanto riguarda la grafica, ma anche per il lavoro di debugging (cioè per le correzioni dei programmi), per la programmazione strutturata e, per le gestioni dei suoni e del video. Come tutte le espansioni, il Simon viene caricato nella zona di memoria che inizia dalla locazione 32768 (esadecimale 8000) e termina alla locazione 40959 (9FFF) che corrisponde all'ultima parte di Ram normalmente riservata ai programmi basic. Occupa circa 8K di memoria e, una volta caricato, lascia esattamente 30719 bytes liberi per programmi e dati.

Ecco, dettagliatamente i vantaggi offerti da Simon relativamente alla grafica ad alta risoluzione.

La grafica

Prima di descrivere le funzioni di Simon in questo settore, ecco un breve ripasso della grafica del Commodore 64.

Per consentire l'indirizzamento del singolo punto (Pixel) sul video, lo schermo del Cbm 64 è diviso in una matrice o griglia. Ogni punto di questa griglia è accessibile attraverso le sue coordinate x e y. Per esempio, il punto 0,0 identifica l'angolo in alto a sinistra. Le dimensioni di questa griglia sono per l'alta risoluzione (high-resolution) di 320 in orizzontale per 200 verticale, mentre per il multicolor sono di 160 per 200. Ciò significa, che quando si lavora in multicolor la dimensione orizzontale del punto è doppia rispetto all'alta risoluzione. In alta risoluzione sono possibili soltanto 2 colori (uno per il fondo e l'altro per le linee) mentre per il multicolor possono essere usati tre diverse to-

nalità per ogni area di otto per otto Pixel. In entrambi i casi i colori vengono selezionati dai sedici disponibili che sono:

0 nero, 1 bianco, 2 rosso, 3 cyan, 4 porpora, 5 verde, 6 blu, 7 giallo, 8 arancione, 9 arancione chiaro, 10 rosa, 11 cyan chiaro, 12 porpora chiaro, 13 verde chiaro, 14 azzurro, 15 giallo chiaro.

Nei comandi del Simon occorre spesso specificare il tipo di linea che si vuole tracciare. Ecco tutte le possibilità:

Alta risoluzione. tipo di significato linea

cancella un punto scrive un punto

inverte un punto (se scritto lo cancella e viceversa).

Multicolor tipo di significato linea

cancella un punto scrive un punto nel colore 1 del comando multi/low scrive un punto nel colore

2 del comando multi/low

3 scrive un punto nel colore 3 del comando multi/low

4 inverte il colore del punto nel modo seguente:

se il colore è 0 lo cambia in 3

se il colore è 1 lo cambia in 2

se il colore è 2 lo cambia in 1

se il colore è 3 lo cambia in 0

Dettaglio comandi

COLOUR a,b: cambia il colore del fondo dello schermo.

HIRES a,b: entra in alta risoluzione settando il colore nero per le linee e quello bianco per il fondo.

MULTI a,b,c: inizializza il modo grafico multicolore e setta i tre colori delle linee.

REC x,y,a,b,t: disegna un rettangolo con l'angolo in alto a sinistra nella posizione di coordinate x,y, con base a, altezza b e tipo di linea t. Ad esempio:

10 hires 0,1: multi 0,2,3

20 rec 0,0,40,20,1

30 rec 20,20,40,20,2

40 rec 40,40,40,20,3

50 goto 50

Questo programma disegna tre rettangoli di colori nero, rosso e blu su fondo bianco.

NRM: esce dalla pagina grafica e torna alla pagina normale.

LOW COL: permette di selezionare altri 3 colori.

HI COL: riporta i colori selezionati prima dell'istruzione LOW COL.

Il listato 1 chiarirà la situazione.

Verranno visualizzati i primi 3 rettangoli nei colori 0,2,3, poi altri 3 nei colori assegnati nell'operazione di LOW COL 4,5,7 e infine gli ultimi 3 ancora nei colori originali 0,2,3. Dopo 5 secondi lo schermo tornerà nel modo normale (vedi Figura 1)

PLOT x,y,t: indirizza un singolo punto nelle coordinate x,y nel tipo di linea t.

TEST x,y: verifica se in x,y è presente o meno un punto. Il comando ritorna O se il punto non è presente.


LINE x0, y0, x1, y1, t: traccia una linea continua dal punto (x0,y0) al punto (x1, y1) nel tipo di linea t.

CIRCLE x,y,xr,yr,t: traccia una ellisse con centro in (x,y) e semiassi xr e yr.

ARC x,y,a,b,i,xr,yr,t: traccia un arco di ellisse di centro x,y con semiassi xr e yr, partendo da a fino a b, 10 hires 0,1:multi 0,2,3:z=10
20 for y=10 to 50 step 40
30 for x=1 to 3
40 rec y,z,30,30,x
50 z=z+40:nextx:z=10:low col 4,5,7
55 next y
60 hi col:for x=1 to 3
70 rec y,z,30,30,x
90 z=z+40:next x
100 Pause 5:nrm

ready.

Listato 1. Esempio di grafica ad alta risoluzione in multicolor.



con un incremento di i e tipo di linea t.

ANGL x,y,angle,xr, yr,t: permette di disegnare i raggi di una ellisse centrata in x,y con un angolo (angle), tenendo presente che 45 corrisponde alla posizione ore 3 del quadrante dell'orologio. Yr e xr sono i semiassi dell'ellisse, mentre t come al solito è il tipo di linea.

PAINT x,y,t: se x,y sono le coordinate di un punto interno ad un'area chiusa, questa viene riempita con il colore specificato in t.

BLOCK x0,y0, x1, y2, t: disegna un rettangolo colorato con t e di vertici (x0,y0), (x0, y1), (x1,y0), (x1,y1).

Come si vede, anche con solo questi comandi è possibile disegnare figure molto elaborate senza troppa fatica.

Sprites

Un'altra caratteristica del Simon è di offrire una gestione semplice degli sprite, cioè di figure predefinite in movimento sullo schermo, e di individuarne le eventuali collisioni.

DESIGN a,b: riserva lo spazio necessario per disegnare la figura dello sprite. Ogni sprite viene definito con 64 bytes, che vengono memorizzati nel blocco specificato da b con il seguente significato:

> numero Locazioni di di blocco memoria 32-63 2048-4095 128-255 8192-16383

Il primo parametro che può essere 0 o 1 indica rispettivamente un disegno monocolore o tricolore. Nel primo caso la figura sarà definita da una matrice 21*24, nel secondo da una matrice 21*12. Quindi con l'istruzione design 0,128 vengono predisposte le locazioni da 8192 a 8256 per contenere il disegno ad alta risoluzione 21*24.

@:indica che la linea corrente definisce lo sprite predisposto con il comando di design. Per definire uno sprite sono quindi necessarie 21 di queste linee sia per il monocolore che per il tricolore, con la differenza che nel primo caso la linea sarà di 24 punti dove il carattere "." avrà il significato di spento e "b" acceso, mentre nel secondo occorrerà specificare anche il colore con le lettere "a", "b", "c".

MOB SET a,b,c,d,e,: inizializza lo sprite dandogli un numero di riconoscimento a, il blocco di appartenenza b (nel caso precedente 128), il




Figura 2 Videata prodotta dal listato 2. Mostra lo sprite 0 che definisce un missile in alta risoluzione (21x 24 pixels).

colore fondamentale c (che, per il monocolore è "b", mentre per il multicolore corrisponde alla "c") la priorità, cioè in caso di sovrapposizione di due sprite, quale di esse dovrà passare sopra (0 oppure 1) e infine la risoluzione.

Nel listato 2, un esempio di definizione di uno sprite. Il risultato del programma è rappresentato in figura 2.

CMOB a,b: setta i due colori non principali per lo sprite.

MMOB n,x1,y1,x2,y2,e,v: muove lo sprite n dal punto x1, y1 al punto x2, v2 con la velocità v (0 massima, 255 minima). Il numero e indica l'espansione dello sprite cioè le dimensioni, con il seguente signifi-

100	design0,128*64
110	@
120	@
130	@bb
140	@bbbb
150	@bbbb
160	@bbbbbb
170	@bbbbbb
180	@bbbb
190	@bbbbbb
200	@bbbbbb
210	@bbbbbb
220	@bbbbbb
230	@bbbbbb
240	@bbbbbb
250	@bbbbbb
260	@bbbbbb
270	@bbbbbbbb
280	@bbbbbbbbbbb
290	@bbbbbbbbbbb
300	@bbbbbb
310	@
320	mob set 0,128,5,1,0
325	rlocmob0,100,150,3,10

ready.

Listato 2. Esempio di definizione di uno sprite 21 x 24.

		0.715.725.50
espansione	risu	tato

0	dimensione normale
1	dimensione doppia sul-
	l'asse X

2 dimensione doppia sul-

l'asse y

contemporaneo effetto di 1 e

RLOCMOB n,x,y,e,v: posiziona lo sprite n nel punto x,y con espansione e e velocità v.

CHECK n,m: verifica se la collisione tra lo sprite n e m oppure se usato con un solo parametro tra lo

sprite e i dati disegnati sullo schermo, ad esempio i contorni dello sfondo di un videogame.


Es: 10 for P=70 to 200 20 detect: if check (0,1)=0 then 50 30 rlocmob 0,x-15,p,3,10: next p

Quando i due sprites si toccano viene eseguito con un opportuno richiamo il salto alla linea 50.

MOB OFF n: poiché anche eseguendo lo scrolling sul video lo sprite non viene cancellato, questo comando elimina lo sprite n dallo schermo.

Un'applicazione pratica

Ora che sai tutte le possibilità che offre la cartridge Simon, ecco in pratica come puoi creare istogrammi a piacere.



Che spessore di istogramma

l programma del listato 3 è un esempio di applicazione della grafica ad alta risoluzione del SI-MON'S BASIC e consente di costruire degli istogrammi con effetto tridimensionale. Poiché l'istogramma si presta molto bene per visualizzare le distribuzioni di innumerevoli fenomeni, questo listato può essere inserito come subroutine di un programma gestionale molto più complesso che necessita di mettere a fuoco in modo visivo una serie di dati numerici per evidenziarne il rapporto. Una serie di fenomeni che si prestano a questa trattazione sono per esempio le rilevazioni statistiche di ogni tipo: l'indice di inflazione in funzione del tempo, l'indice di natalità in funzione della collocazione

geografica, la distribuzione della tassazione tra le categorie sociali e così via. In particolare nella figura 3 si è voluto rappresentare il risultato delle recenti elezioni per il Parlamento europeo rapportate ai voti guadagnati dai 7 maggiori partiti (per questione di spazio) agli stessi seggi dell'anno 1979. In figura 4 viene invece mostrato come il PCI sia giunto al sorpasso nelle ultime elezioni europee. La colonna più chiara rappresenta i voti del partito democristiano, quella più scura i voti del partito comunista. I risultati rappresentati sono relativi per la prima videata, da sinistra verso destra, alle elezioni politiche degli anni '46, '48, '53, '58, '63 e del '68. Il secondo schermo è invece relativo ai risultati



Per facilitare il lavoro di montaggio dei progetti proposti, RadioELETTRONICA & Computer offre la possibilità di acquistare i circuiti stampati già realizzati e, per alcuni oggetti, i kit completi di tutti i componenti. Ottenerli è semplicissimo: basta compilare i tagliandi pubblicati in queste due pagine e spedirle a: EDITRONICA, Corso Monforte 39, 20122 Milano, scegliendo la formula di pagamento preferita.

Sì! per mia maggiore comodità, inviatemi a casa i seguenti kit:

•					
CASSETTE PROGRAMMI					
Codice	Prezzo unitario	Quantità lire			
REP 07/02 Cinque programmi ZX81 e SPECTRUM • Tieni d'occhio la ranocchia • Per non star senza equivalenza • Caccia al numero • Per programmar stringato • Software al galoppo	20.000				
REP 06/01 Sei programmi ZX81 e SPECTRUM • Formule • Marilyn • Bioritmi per 1K • Salto del muro • A domanda risponde	20.000				
REP 05/12 Tre programmi ZX81 e SPECTRUM • Filtri senza segreti • La grande sfida • Bersaglio	20.000				
REP 03/07 Cinque programmi ZX81 • Bowling • Tutti i numeri della partita • Simon • Riflesso a doppio laser • Fantasmi	20.000				
RÉP 02/06 Sette programmi ZX81 • Bombardiere • Formula uno • Meteore • Il numero nascosto • Segnatempo • L'ispira spire • Esplosione	20.000				
REP 01/05 Tre programmi ZX81 • Bioritmi • Codice fiscale • Salvadanaio	20.000				

GLI STRUMENTI		
REK 39/11 Frequenzimetro completo	120.000	
REK 38/11 Scheda di visualizzazione (RE&C novembre)	41.000	
REK 37/11 Piastra base (RE&C ottobre)	50.000	
REK 36/11 Piastra d'ingresso (RE&C settembre)	37.500	
REK 17/02 Voltmetro digitale per alimentatore regolabile	24.000	
REK 16/01 Alimentatore regolabile in tensione e corrente	37.000	
REK 12/11 Generatore di BF a onda sinusoidale e quadra	72.000	
REK 11/10 Alimentatore duale	44.000	
REK 10/09 Millivoltmetro	38.000	
RACK Contenitore per gli strumenti	85.000	
I KIT: LE NOVITÀ		
REK 41/07 Espansione Vic 20 da 8 Kb, pagina 42	32.500	

REK 42/07 Espansione Vic 20 da 17 Kb,	37.500		REK 31/09 Trasmettitore AM per Clitizen Band	18.000	
pagina 42 REK 43/07	42.500		REK 30/09 Micropreampliaudio universale a FET	9.500	
Espansione Vic 20 da 24 Kb, pagina 42	42.300		REK 27/06 Amplificatore stereo 3W per canale	10.500	
REK 44/07 Miniricevitore a supereazione, pagina 48	49.500		REK 26/05 Tester universale a Led	8.000	
I CIRCUITI STAMPATI			REK 25/05 Regolatore per accensione elettronica	5.000	
RE 188/07 Miniricevitore a superazione, pagina 48	13.000		REK 24/05 Antifurto professionale per abitazioni	48.000	
RE 186/05 Tester per nastri	45.000		REK 23/04 Amplificatore per superbassi	15.000	
RE 187/06 Superscheda Vic 20	49.500		REK 22/04 Microtrasmettitore telegrafico per onde corte	6.000	
KIT: LE DISPONIBILITÀ		200 March	REK 21/04 Wattmetro per RF	30.000	
REK 40/06 Superscheda Vic 20	112.000		REK 20/03 Luci psichedeliche 3 canali	23.000	
REK 39/01 Baby rx, ricevitore OM	12.000		RACK	16.000	
REK 38/01 Ampliantenna auto AM/FM	10.000		Contenitore per luci psichedeliche LE BASETTE I DEA BASE		
REK 37/01 Interfaccia Morse per ZX81	16.000		Mini singolo (6,6x6,1)	4.500	
REK 36/12	26.000		Mini 5 pezzi	15.000	
Ricevitore CB	20.000		Maxi singolo (6,6x10,7)	6.000	
REK 35/11 Ampliaudio 5W	12.000		Maxi 5 pezzi	25.000	
REK 34/11 Ricevitore CB	26.000				
REK 33/11 Doppio comando per Apple	16.000				
REK 32/09 Super-oscillofono Morse	13.000		Più contributo fisso per spese TOTALE LIRE	postali	L. 2.500
Cognome			Nome		

Cognome		Nome
Via		Cap Città
Prov	Data	Firma
□ allego assegn □ allego ricevut N	a versamento di L	non trasferibile intestato a Editronica srl

delle politiche del '72, '76, '79, '83, e delle europee del '79 e dell'84.

Funzionamento del programma

Una volta dato il "run" il programma chiede i dati da rappresentare nell'istogramma cioè nel nostro esempio la distribuzione di presenze della funzione discreta che si vuole



Figura 3. Differenza dei risultati ottenuti dai 7 maggiori partiti italiani alle elezioni europee di quest'anno (colonna più scura) rapportati a quelli delle stesse elezioni del 1979 (colonna più chiara). In ordine da sinistra a destra le sigle dei partiti rappresentati: PCI, DC, PSI, PSDI, PLI-PRI, MSI, PR.

descrivere graficamente: nel caso della figura 3 la percentuale di voti. Ad ogni partito viene associata

```
720 9oto 650
1 ren ***********************
2 rem *"
          ISTOGRAMMA TRIDIMENSIONALE "
                                                          730 Print "S9999999999999999999
                                                                                                    top ";:tp$="":input tp$
3 rem *********************
                                                           734 t(4)=val(tP$)
                                                          737 if ct>0 them 1300
4 Poke 56334, Peek (56334) and 254
5 colour 6,6:Print"%"chr$(9)chr$(14)chr$(8)
                                                           738 Print"#"chr$(9):nrm:end
                                                                     Poke 56334, Peek (56334) and 254
10 9oto 600:rem ingresso dati
                                                           739 rem
90 rem ******************
                                                          740 n=ct
                                                          742 if n<=8 then u=12:90to 780
744 if n<=11 then u=10:90to 780
747 u=8
100 for k=0 to n-1
                                                          780 t(1)=t(4)/4:t(2)=t(1)+t(1)
110 xk=34+u*k:c=u/2
                                                          790 t(3)=t(2)+t(1)
120 9k=180-int(164*9(k)/t(4)+.5)
                                                          795 9osub 350
130 x1=xk+c:91=9k-c
                                                          800 for j=4 to 1 steP -1
810 y=12+41*(4-j):x=1
140 x2=x1+u:x3=xk+u:93=180-c
145 if x2>160 then x2=159
152 rr=1:ifint((k+1)/2)*2=kthenrr=2
                                                          820 9osub 2000
                                                          830 next
155 nec xk,9k,x3-xk,180-9k,2
160 block xk+1,9k+1,x3-1,179,rr
165 9osub 2100
                                                          840 90to 90
900 k$="":inPut k$:if k$="/" then clr:90to 610
901 if k$="" then 730
170 line xk,9k-1,×1,91,2
180 line x1,91,x2,91,2
                                                          902 k=asc(k$)
                                                          903 if k=13 then stop
904 if k<48 or k>57 then 960/
190 line x2,91,x2,93,2
195 line x2,93,x3,180,2
200 line x2,y1,x3,yk,2
                                                          910 9(ct)=val(k$)
                                                          925 ct=ct+1
205 for t=1 to u/2-1
                                                          930 if int(ct/2)*2=ct them 715
206 line xk+t,9k-t,x3+t,9k-t,2
                                                          940 9oto 690
960 bk$="
208 line x3+t,yk-t,x3+t,179-t,3
210 next t
                                                          962 if int(ct/2)*2=ct then 970
964 Print"M"tab(30)bk$ cl$:9oto 690
970 Print"M"tab(9)bk$"M":9oto 650
225 rem lettere a sotto il 9rafico
230 z=(2*xk+u)/2-4:c=k+1
240 char z,184,c,2,1
                                                          1200 Print"層":nrm
                                                          1220 Print chr$(9)chr$(14)chr$(8)
1230 9osub 1500
255 rem scelta tra nuovi dati o fine
260 Poke 56334,Peek(56334) or 1
                                                          1240 for j=0 to ct-1 step 2
1250 Printtab(5)chr$(97+j)"
265 9et a$
270 if a$="" then 260
                                                                                                "q(j);
280 if as="a" then Print"a"chrs(9):end
284 if as="a" then 1200
                                                         1255 if 9(j+1)=0 then 1270
1260 Printtab(25)chr$(98+j)"
                                                                                                 "4(j+1)
290 if asc(a$)()13 then 260
295 Poke 56334,Peek(56334) and 254
                                                          1270 next j:9oto 730
1300 mx=0:pp=t(4):for j=0 to ct-1
                                                          1310 if q(j))mx then mx=q(j)
300 nrm:clr
                                                      1320 next J
310 9oto 10
                                                          1330 if mx>t(4) then t(4)=mx
350 rem disegno dello sfondo
360 hires 3,6:multi 3,1,14
                                                        1350 mn=999: for j=0 to ct-1
370 line 30,0,30,200,1
                                                          1360 if 9(j) (mn then mn=9(j)
380 line 0,180,160,180,1
390 line 17,200,148,16,1
                                                          1370 next j
1380 if t(4)/mm(=50 then 739
                                                          1390 if PP(t(4) then clr:9oto 600
1400 Print at(1,20)"
1500 Print"$$\text{SEN}\chr$(14)
1510 centre"**** DATI ****"+chr$(13)
400 line 148,16,160,16,1
                                                                                                                 ":9oto 730
410 block 148,16,160,180,1
420 9=10:P=118/9
430 for t=9-1 to 1 step -1
                                                          1520 centre" 1"+chr$(13. 1530 Printtab(3)"nome"tab(9)"valore
                                                                                        1"+chr$(13)
435 V=30+P*t:W=186-1.4*P*t
442 s=test(v,w)
                                                          1540 Printtab(23)"nome"tab(29)"valore#"
445 if s=0 then w=w-1:9oto 442
                                                          1550 return
450 block v.w.v+p.180.1
                                                           2000 rem numerazione a lato 9rafico
460 Paint v+2,w-1,1
                                                           2003 q$=mid$(str$(t(j)),4,1)
470 next t
480 Paint 33,179,1
                                                           2004 1=3
                                                           2005 if 9$="." then 1=4
500 return
                                                           2010 bs=mids(strs(t(j)),2,1)
600 rem *******************
                                                           2015 text x,9,"¶"+b$,2,1,
601 rem **
                ingresso dati
602 rem *********************
                                                           2020 line 29,9+4,31,9+4,2
610 dim 9(15):ct=0:9osub 1500
645 Poke 56334,Peek(56334) or 1
650 printtab(4)chr$(97+ct)tab(9);:9oto900
                                                           2030 return
                                                           2100 for j=9k+2 to 179 step 2
                                                           2105 r=mod(k,2)
690 Print"M"tab(24)chr$(97+ct)tab(9);:90to900
715 if ct=14 then 730
                                                          2110 line xk+1,j,x3-1,j,0
2120 next j:return
```

Listato 3. Programma per generare istogrammi tridimensionali sviluppato con i comandi grafici della cartridge Simon.






Figura 4. Parallelamente i voti conquistati nelle elzioni politiche ed europee dal 1946 ad oggi dal partito democristiano (colonna più chiara) e dal partito comunista (colonna più scura).

una lettera progressiva (dalla A alla K) per identificarlo all'interno del grafico: queste sono le lettere che compaiono sull'asse delle ascisse. Il numero massimo di queste quantità è 14; ciò vuol dire che 14 è il numero massimo di parallelepipedi che potranno essere rappresentati ad ogni quadro.

Quando si batte un "return" senza aver messo nessun dato il programma chiede il top, cioè il valore che deve avere il punto più alto sull'asse delle ordinate, in pratica equivale a definire la scala. Tanto maggiore sarà questo valore tanto più schiacciate risulteranno naturalmente le figure rappresentate.

Se un valore della funzione è maggiore del top viene assunto esso stesso come top del grafico. Una volta terminato il grafico il programma si mette in attesa di uno dei seguenti comandi:

F1 = Fine del programma.

F2 = Ripetizione dello stesso grafico con un top diverso.

RETURN = Inizio assunzione dati per un nuovo grafico.

Cosa succede riga per riga

Ogni linea inclinata, dei solidi come dell'ombra presenta un angolo di 45 gradi, questo per facilitare il riempimento delle aree delle facce superiore e laterale con delle "line" anziché con delle "paint".

1-10 fissaggio del tipo di caratteri, dei colori sfondo, contorno e linea e richiamo della routine di assunzione dati

90-140 vengono calcolate le coordinate dei vertici del k-esimo parallelepipedo con il significato della **figura 5.**

145-165 disegno della faccia frontale del grafico e richiamo della routine per il disegno delle righe orizzontali.

170-200 disegno di tutti gli spigoli visibili.

205-210 colorazione della faccia

superiore e laterale del grafico.

225-250 stampa le lettere di identificazione sotto l'asse delle ascisse.

255-310 attesa del comando successivo e selezione delle corrispondenti routine.

350-500 entrata in alta risoluzione multicolore e disegno degli assi cartesiani e dell'ombra dietro le figure.

600-730 input dei dati e della scala.

734-747 assunzione delle dimensioni dello spigolo orizzontale in funzione del numero di figure da rappresentare.

780-795 calcolo delle ordinate di riferimento e richiamo della routine di disegno dello sfondo.

800-840 calcolo della quota delle ordinate di riferimento, richiamo della routine che le disegna e salto alla linea 90 di disegno del grafico.

900-970 routine che esegue l'input dei dati e controlla se sono corretti.

1200-1230 inizia la parte di programma che consente di ridisegnare lo stesso grafico con diversa scala.

1240-1270 ripropone i dati del grafico precedente e salta alla routine per l'inserimento del top.

1300-1400 controlla se c'è qualche valore maggiore del top e se lo trova lo sostituisce.

1500-1550 disegna l'intestazione. 2000-2030 disegna le ordinate di riferimento.

2100-2120 disegna le linee orizzontali sulla faccia frontale dei solidi.

Marco Gussoni




Figura 5. Sistema di calcolo di un parallelepipedo per la costruzione di istogrammi con la cartridge Simon.

GP500A

stampante grafica per applicazioni universali



Caratteristiche:

- Stampante ad impatto a matrice di punti da 80 colonne
- Matrice di stampa 5x7
- Percorso di stampa monodirezionale (da sinistra a destra)
- Capacità grafiche con indirizzamento del singolo dot
- Possibilità di ripetizione automatica di un carattere grafico
- Velocità: 50 caratteri/secondo
- Caratterizzazione: 10 cpi e relativo espanso

- Interfacce: parallela centronics (optionals: Apple II, Spectrum, Sinclair ZX81)
- Alimentazione carta a trattori (larghezza modulo continuo variabile da 4,5 a 10")
- Stampa 1 originale e 1 copia
- Set di 96 caratteri ASCII e 44 caratteri e simboli
- 8 generatori di caratteri europei a bordo
- Consumo 10W (standby) o 25W (stampa)
- Peso 4.8 KG
- Dimensioni:
 - 315 (prof.) x 447 (largh.) x 114 (alt.) mm.
- Nastro: singolo colore su cartuccia dedicata



Otto, sedici o addirittura ventiquattro kilobyte di memoria possono essere aggiunti a piacere al piccolo Vic 20. Potrai così ottenere prestazioni molto al di sopra della sua categoria, lavorare meglio e con programmi più impegnativi.

ra che ce l'hai...». Hai provato a giocare col tuo Vic 20. Poi hai usato qualche applicazione per far vedere ai tuoi amici e parenti che l'investimento nel piccolo Commodore è stata una scelta quanto mai assennata. Hai risolto i problemi di matematica di tuo figlio, l'hai usato per raccogliere i dati di una tua ricerca importante. Copiando i listati di Radio Elettronica & Computer sei riuscito a imparare qualche parola di una lingua straniera, a fare della sta-

tistica, a gestire un modesto magazzino ad archiviare i dischi o i libri della biblioteca.

Insomma, hai scoperto il piacere di possedere un computer. Ma ne hai messo a nudo i limiti. Come fare per ottenere prestazioni più complesse dal Vic 20? Come poter disporre di più bit per raccogliere dati? La risposta è semplice. Occorre più memoria. RE&C, come aveva promesso, propone in queste pagine un progetto in grado di risolvere una volta per tutte il problema dell'e-

spansione di memoria. La Super expansion memory ha tre caratteristiche fondamentali:

1) è una espansione estremamente versatile e può essere incrementata da 8 a 16 fino a 24K;

2) fa ricorso ai componenti più collaudati;

3) viene venduta, cosa che non guasta, a un prezzo davvero interessante.

Le memorie Ram

E ora ecco come è fatta la Super espansione di memoria per il Vic 20. Per prima cosa si analizzano le memorie Ram. Per realizzare una espansione di memoria di lettura /scrittura bisogna utilizzare delle Ram (Random access memory), cioè memorie ad accesso casuale. Le Ram si possono dividere in due gruppi, con caratteristiche funzionali e costi molto diversi tra loro: le S Ram o Ram statiche e le D Ram o Ram dinamiche.

I vantaggi delle Ram dinamiche sono essenzialmente le dimensioni, hanno normalmente 16-18 pin, un prezzo unitario conveniente e la facile reperibilità sul mercato. Però, presentano non pochi svantaggi. Tra i più negativi, la necessità di più tensioni di alimentazione (+5v, −5v, +12v) e l'impossibilità di essere utilizzate direttamente perché necessitano di un particolare circuito che, tramite i segnali Ras (Row address strobe, cioè Strobe di indirizzo di linea) e il Cas (Column address strobe, cioè Strobe di indirizzo di colonna), che generi il ciclo di Refresh.

La realizzazione di questo circuito può creare non pochi problemi, in quanto è composto, oltre che da diverse porte logiche, da un oscillatore che deve garantire circa 120 cicli di Refresh ogni 2 ms. Se si usa poi per il Vic 20, poiché ha sul connettore della Expansion port una sola tensione di +5v, significherebbe dover realizzare un ulteriore alimentatore che generi un +5v, un -5v e un +12v.

Tutto ciò contribuisce a ridimensionare i già pochi vantaggi offerti da questo tipo di componenti, aumentando di molto sia lo spazio necessario alla realizzazione di una espansione di memoria così concepita, sia i costi finali della stessa. È bene poi tenere presente un vecchio

A7 A8 A9 A5 22 A4 21 20 OE A3 A2 A10 19 CE AI 18 AO 1/08 8 17 I/01 1/07 16 1/02 10 15 1/06 14 I/05 1/03 11 13 1/04

A0 - A 10 ADDRESS INPUT
I/01 - I/0 8 DATA INPUT/OUTPUT
CE CHIP ENABLE
WE WRITE ENABLE
OE OUTPUT ENABLE
VSS GROUND
VDD + 5 V POWER

Figura 1. Configurazione e assegnazione dei pin della Ram statica CMOS 6116 da 2 Kb x 8.

concetto sempre valido in elettronica: più un circuito risulta complesso, maggiori sono le possibilità di malfunzionamenti presenti o futuri.

Quindi nel progettare un qualsiasi circuito elettronico è meglio utilizzare il minor numero di componenti. Scartate allora le Ram dinamiche, quali sono gli inconvenienti e i vantaggi delle Ram statiche? Gli svantaggi sono presto detti: le dimensioni (normalmente hanno 24-28 pin), il costo unitario elevato e la non facile reperibilità. I vantaggi sono invece parecchi. Per prima cosa hanno una sola tensione di alimentazione di +5v, non necessitano di alcun circuito aggiuntivo di Refresh e il loro utilizzo è relativamente semplice.

Una volta deciso di utilizzare Ram statiche, rimaneva solamente da stabilire quali tra le tante esistenti avessero il miglior rapporto tra costo, spazio, prodotto finito e affidabilità. In funzione di tali considerazioni la scelta di RE&C è caduta sulle collaudatissime S Ram CMOS da 2Kx8 6116.


Come sono fatte

Le 6116 sono delle Ram statiche CMOS che si presentano esternamente come un chip con 24 pin la cui configurazione è visibile in Figura 1. Internamente queste S Ram si possono dividere in cinque parti, come mostra lo schema a blocchi interno della Figura 2. La prima parte è costituita dall'Input address buffer (buffer degli indirizzi di ingresso), dove sui segnali da A 0 ad A 10 arriva, in questo caso dal Vic 20, il valore in binario dell'indirizzo che si vuole selezionare.

La seconda parte è il X Y Decode (decodificatore di X e Y); in questo blocco funzionale della Ram viene decodificato l'indirizzo presente sulle linee A 0/A 10 come se si trattasse di rappresentare due numeri sugli assi cartesiani dove X rappresenta le righe e Y le colonne, e il punto d'incontro è esattamente la cella di memoria corrispondente all'indirizzo decodificato. Il terzo blocco è il 128x128 Memory matrix (cioè la matrice delle celle di memoria organizzate in 128 sull'asse X e 128 su quello Y, per un totale di 16.384 celle di memoria).

Poiché per rappresentare in binario una qualsiasi lettera o numero sono necessari 8 bit, detti anche





word (parola), ognuna delle Ram potrà contenere 2048 word da 8 bit. Infatti 16384:8=2048.

La quarta parte è l'Input/Output data buffer, e cioè il buffer di ingresso/uscita dei dati. Sui fili da I/O1 a I/O 8 saranno presenti di volta in





Figura 2. Schema a blocchi dell'interno di una Ram statica CMOS-6116 da 2K x 8. Si notano i cinque blocchi funzionali in cui è divisa questa Ram.

CE	OE	WE	A0 TO A10	MODE	I/01 TO I/08	DEVICE
					#01 10 #00	CURREN
Н	X	X	X	NOT SELECTED	HIGH Z	STANDB
L	L	н	STABLE	READ	DATA OUT	ACTIVE
L	н	L	STABLE	WRITE	DATA IN	ACTIVE
L	L	L	STABLE	WRITE	DATA IN	ACTIVE

L = LOW H = HIGH X = H or L

Figura 3. Tavola della verità che mostra come si comportano gli ingressi e le uscite in funzione dei tre segnali che controllano il funzionamento delle Ram statiche CMOS 6116.



volta i dati in ingresso se vorremo scrivere nella Ram o in uscita se invece vorremo leggere dalla Ram sempre naturalmente in binario e in word da 8 bit.

Il quinto e ultimo blocco è il Control logic, quella parte che assume il controllo logico della Ram senza il cui consenso la stessa non potrebbe funzionare. Per il controllo di tutta la Ram sono sufficienti tre segnali:

1) il Ce (chip enable) sul pin 18, che dà l'abilitazione alla Ram;

2) il We (write enable) sul pin 21, cioè l'abilitazione di scrittura;

3) il Oe (output enable) sul pin 20 che abilita le uscite dalla Ram quindi la lettura.

Tutti questi segnali sono negati, cioè sono attivi a un livello logico basso, in pratica zero volt (nella logica digitale che governa i microprocessori è molto più probabile un disturbo positivo tale da attivare casualmente una memoria o qualsiasi altro integrato che un livello basso casuale).

Come i tre segnali di selezione (Ce, We, Oe) riescono a gestire il controllo e la funzionalità di queste Ram? Nessuna operazione è possi-

bile finché il segnale di selezione dei chip (Ce) è a un livello logico alto (5 v); infatti, finché sarà presente questo livello logico su questo pin le Ram saranno interdette. Le operazion di scrittura e di lettura sulla Ram saranno possibili solo dopo che si sarà abilitato il chip, mettendo un livello logico 0 sul segnale Ce. Quindi con Ce basso (0 v) e We pure a 0 volt, si selezionerà quella determinata Ram e si abiliterà la scrittura dei dati nella stessa.


Con Ce a un livello logico 0 volt contemporaneamente al segnale Oe e con We invece forzato alto (5 volt) avremo la possibilità di leggere i dati contenuti nelle celle di memoria della Ram selezionata. Nel caso in cui tutti i segnali di controllo Ce, We, Oe siano contemporaneamente bassi (zero volt), prevarrà la funzione di scrittura e sarà quindi ignorato il fatto che anche il segnale Oe (abilitazione alla lettura) sia a zero volt.

Per questo, nella Super espansione di memoria il pin 20 (Oe) delle Ram è collegato direttamente a massa. Così una volta selezionata con Ce una Ram, questa è sempre abilitata alla lettura finché non verrà posto a zero volt il segnale We. Il meccanismo è più facilmente comprensibile guardando la tavola della verità di Figura 3. Tutte le operazioni di selezione e di abilitazione delle funzioni di lettura/scrittura sulle Ram vengono comunque gestite e attivate dal microprocessore (6502) del Vic 20.

Esistono diversi tipi di 6116 che si differenziano tra loro solo per i consumi e tempi di accesso in lettura-/scrittura.

Mediamente ogni Ram 6116 ha un consumo di circa 35/40 mA durante il funzionamento e di 50 microamper in standby. L'espansione di memoria maggiore da 24 Kb, che contiene 12 Ram 6116 più due decodificatori TTL 74LS139, in virtù del fatto che il Vic 20 lavora sempre e comunque con una sola Ram per volta farà assorbire al computer non più di 60/70A, un carico praticamente irrilevante.

Per i tempi di accesso alla Ram, questi possono variare a seconda del tipo da un minimo di 150 nS a un massimo di 250 nS. I tempi di abilitazione delle uscite invece variano da 60 nS a 150 nS. L'utilizzo e il



modo in cui vengono gestite dal Vic 20 le eventuali espansioni di memoria esterne consentono di utilizzare tranquillamente il tipo di 6116 più lento, visto che i vantaggi eventuali derivanti dall'uso di quelle più veloci non giustificherebbero il rilevante aumento dei costi.

La super espansione di memoria

Il circuito stampato, chiamato Super expansion board e pubblicato in Figura 4, è in vetronite, doppia faccia, con i fori metallizzati e le piste stagnate e questo per gli stessi motivi di garanzia della funzionalità spiegati in Radio Elettronica & Computer di maggio in occasione della presentazione della Super mother board. I componenti necessari alla realizzazione di questa espansione di memoria da 24 Kb (o più precisamente da 24576 b che, aggiunti ai 3583 b disponibili sul Vic 20 in configurazione base, portano il sistema a un totale notevole di 28159 b) sono:

- 1 Circuito stampato doppia faccia in vetroresina Super expansion board
- 12 Ram statiche CMOS 6116 da 2
 K × 8 (oppure 8, oppure 4)
- 2 Decodificatori 74LS139 (oppure 1)
- 12 Zoccoli da 24 pin per le Ram (oppure 8 o 4)


- 2 Zoccoli da 16 pin per i 74LS139 (oppure 1)
- 6 Condensatori ceramici di filtro da 0,1 mF (oppure 4 o 2)
- 1 Condensatore elettrolitico da 100 mF 16v.

Realizzazione pratica

Tutti i pin delle 6116 di I/O (vedere Figura 1) sono parallelati tra loro e vanno collegati sul connettore dell'Expansion port del Vic, mostrato in Figura 5, alle linee Cd, in quanto questi rappresentano le linee dei DATI.

Come per i dati anche i pin degli Indirizzi A (A0/A 10) delle Ram sono parallelati tra loro e vanno colle-


Figura 5. Qui è mostrato il connettore della Expansion port del Vic visto frontalmente e la pinatura dello stesso. I pin da CD0 a CD 7 sono le linee dei dati, mentre i pin da CA0 a CA 13 sono le linee degli indirizzi. La Super expansion memory va inserita in questo connettore con i componenti verso l'alto, oppure se disponete della Super mother board, l'espansione di memoria andrà inserita nel connettore sotto la scritta Mem della stessa e con i componenti verso sinistra.




Elenco dei segnali che escono sul connettore
del Vic 20 - Expansion Port

Pin	Tipo	descrizione
1	GND	Massa
2 3	CD0	Data Bus Line 0
3	CD1	Data Bus Line 1
4	CD2	Data Bus Line 2
5	CD3	Data Bus Line 3
6	CD4	Data Bus Line 4
4 5 6 7 8	CD5	Data Bus Line 5
8	CD6	Data Bus Line 6
9	CD7	Data Bus Line 7
10	BLKI	8K Decoded RAM/ROM
		Block 1 - Starting at \$ 2000 (Negato)
11	BLK2	8K Decoded RAM/ROM
		Block 2 - Starting at \$ 4000 (Negato)
12	BLK3	8K Decoded RAM/ROM
		Block 3 - Starting at \$ 6000 (Negato)
13	BLK5	8K Decoded ROM
		Block 5 - Starting at \$ A000 (Negato)
14	RAM	1K Decoded RAM at
		\$0400 (Negato)
15	RAM2	1K Decoded RAM at
		\$ 0800 (Negato)
16	RAM3	1K Decoded RAM at
		\$0 C00 (Negato)
17	VR/W	READ/WRITE Line from Vic
		chip (high = Read/Low = Write)
18	CR/W	READ/WRITE Line from CPU
		(high = Read / Low = Write)
19	IRQ	6502 IRQ Line
	~	(Negato)
20	NC	Non collegato
21	+5V	+ 5 V Power Line
22	GND	Massa

Pin	Tipo	Descrizione
A	GND	Massa
B	CA0	Address Bus Line 0
C	CAI	Address Bus Line 1
D	CA2	Address Bus Line 2
E	CA3	Address Bus Line 3
F	CA4	Address Bus Line 4
H	CA5	Address Bus Line 5
J	CA6	Address Bus Line 6
K	CA7	Address Bus Line 7
L	CA8	Address Bus Line 8
M	CA9	Address Bus Line 9
N	CA10	Address Bus Line 10
P	CA11	Address Bus Line 11
R	CA12	Address Bus Line 12
S	CA13	Address Bus Line 13
T	1/02	Decoded 1/0 Block 2
		Starting at \$ 9130
U	1/03	Decoded 1/0 Block 3
		Starting at \$ 9140
V	S02	Phase 2 System Clock
W	NMI	6502 NMI Line (Negato)
\boldsymbol{X}	Reset	6502 Reset Line (Negato)
Y	NC	Non collegato
Z	GND	Massa



Pinatura del 74LS139.



Schema a blocchi interno del 74LS139

PIN NAMES	DESCRIPTION
Ao, A1	Address Inputs
- N	Enable Input (Active LOW)
0o ÷ 03	Outputs (Active LOW)

Assegnazione dei pin del 74LS139.

INPUTS			OUTPUTS				
Ē	Ao	Αı	<u>6</u>	Ōı	Öz	Ō3	
н	X	X	н	н	н	н	
L	L	L	L	H	H	H	
L	н	L	н	L	H	H	
L	L	н	н	H	L	H	
L	н	H	н	H	H	L	

H = HIGH Voltage level

Tavola della verità del 74LS139.

Il 74LS139 è un DUAL 1-OF-4 DECODER. È cioè un integrato TTL che internamente è diviso in due parti uguali e separate tra loro, che consentono di decodificare le uscite in funzione dello stato degli ingressi. Per la nostra Super espansione di memoria da 24 Kb ne utilizzeremo uno completamente e la metà di un secondo, questo perché così facendo avremo a disposizione 12 uscite che sono tante quante ce ne servono per selezionare la nostra 12 Ram 6116. Il 74LS139 ha tre segnali che ne controllano il funzionamento. Questi sono i pin 1 e 15, Ea-Eb (ENABLE) abilitazione del chip, i pin 2-3 e 13-14 e cioè rispettivamente A0a - A1a e A0b - A1b che sono gli indirizzi di ingresso e le uscite 00a-01a-02a-03a e 00b - 01b - 02b - 03b. I segnali Blk1, Blk2, Blk3 che arrivano dal Vic 20 per la selezione delle memorie esterne vengono collegati ai pin E dei 74LS139. Ai pin A0 e A1 vanno invece collegati i segnali CA 11 e CA12 che sono le prime due linee di indirizzi non utilizzate per indirizzare le Ram 6116 che provengono dal connettere dell' Expansion port del Vic 20. Le uscite dei due 74LS139 vanno ai pin 18 delle Ram 6116 e cioè al segnale Ce (chip Enable).






Figura 8. Tabella della nuova mappa di memoria del Vic con l'espansione da 24 Kb inserita.

gati alle linee Ca del connettore dell'Expansion port. II pin 21 delle 6116, cioè il segnale We va collegato al connettore del Vic 20 sul segnale Vr/W, mentre, come abbiamo detto sopra, il pin 20 delle Ram, cioè il segnale Oe, è connesso direttamente a massa.

Per la selezione delle 12 Ram 6116 che compongono la SUper espansione di memoria da 24 Kb sono stati utilizzati due decodificatori 74LS139 (la pinatura è mostrata in Figura 6). Questa soluzione si è resa necessaria poiché dal Vic 20 escono tre segnali per la selezione delle espansioni di memoria esterne che sono Blk 1, Blk 2, Blk 3, ognuno dei quali può selezionare al massimo 8 Kb di Ram o di Rom.


Ognuno di questi segnali seleziona non più di 4 Ram 6116 (2Kx8x4 = 8 Kx8). Per cui collegando i segnali Blk 1, Blk 2, Blk 3, ai pin di abilitazione dei decoder 74LS139, le cui uscite generano i 12 segnali di selezione, divisi in tre gruppi di 4, che vanno collegati ai pin 18 (Ce) delle Ram 6116, il Vic non si accorge di lavorare con 4 Ram da 2 K. Non

Quanto costa la memoria

Le memorie Ram 6116 fino alla fine del 1983 si trovavano presso i rivenditori a un prezzo che variava dalle 8 alle 11 mila lire. A partire da gennaio, per una fortissima ripresa del mercato statunitense dei personal computer, le Ram 6116 sono diventate introvabili. Non solo. Alcune case giapponesi sono arrivate al punto di ricomperare i componenti che avevano venduto sul mercato europeo per rivenderli negli Stati Uniti. È questa la ragione per cui in Italia le Ram 6116 sono praticamente introvabili.

Quelle piccole partite ci sono presso i rivenditori e spuntano, in questi mesi, prezzi molto al di sopra del loro valore. Anche *Radio Elettronica & Computer* è rimasta coinvolta in questa situazione di mercato e si vede costretta a offrire per il progetto presentato in queste pagine un kit ridimensionato, in pratica privo delle Ram 6116. Il motivo di questa decisione è presto detto: dare la possibilità a chi riuscisse a trovarle di contrattare il prezzo di questi componenti. Per tutti quelli che proprio non riuscissero ad approvvigionarsi, *Radio Elettronica & Computer* potrà fornire le Ram 6116 a 19.500 lire cadauna.

Nel momento stesso in cui la situazione del mercato ritornasse normale (gli esperti interpellati da RE&C prevedono la stabilizzazione del mercato delle Ram per la prima quindicina di settembre), verrà formulata una nuova offerta per il kit della Super espansione di memoria per il Vic 20, comprensivo di tutti i componenti.



KIT 1 - Espansione da 8 Kb

N. 1 - Circuito stampato. Super expansion board.


N. 1 - 74LS139 - decodificatore

N. 4 - Zoccoli da 24 pin per le Ram 6116

N. 1 - Zoccolo da 16 pin per il 74LS139


N. 2 - Condensatori ceramici di filtro da 0,1 uF

N. 1 - Condensatore elettrolitico da 100 uF 16 U. Il Kit L. 32.500



KIT 2 - Espansione da 16 Kb

- N. 1 Circuito stampato. Super expansion board
- N. 1 74LS139 decodificatore
- N. 8 Zoccoli da 24 pin per le Ram 6116
- N. 1 Zoccolo da 16 pin per il 74LS139
- N. 4 Condensatori ceramici di filtro da 0,1 uF
- N. 1 Condensatore elettrolitico da 100 uF 16 U. Il Kit L. 37.500.



KIT 3 - Espansione da 24 Kb

- N. 1 Circuito stampato. Super expansion board
- N. 2 74LS139 decodificatori.
- N. 12 Zoccoli da 24 pin per le Ram 6116
- N. 2 Zoccoli da 16 pin per i 74LS139
- N. 6 Condensatori di filtro ceramici da 0,1 uF
- N. 1 Condensatore elettrolitico da 100 uF16V. Il kit L. 42.500

restano ora da collegare che il +5 v, pin 24 della Ram al + 5 v del Vic e la massa, pin 12 della Ram alla corrispondente massa sul connettore di uscita del Vic.

In Figura 7 è visibile lo schema a blocchi generale della espansione di memoria da 24 Kb, mentre la tabella di Figura 8 rappresenta la nuova mappa di memoria del Vic 20 così

configurato.

Poiché la basetta è sempre la stessa, sarà possibile a chi acquista l'Espansione in configurazione da 8 K, portarla in qualunque momento a 16 K o a 24 K montando semplicemente sul circuito stampato, Super expansion board, 4 o 8 Ram 6116 più un 74LS139, nel caso delle 24 Kb. Nelle rispettive configurazioni si potranno ottenere:

- con 8 K, totale a disposizione sul Vic di 11775 b.
- con 16 K, totale a disposizione 19969 b.
- con 24K, totale a disposizione di 28159 b.

Questa Super espansione di memoria può essere alloggiata direttamente nel connettore dell'Expansion port del Vic 20, facendo in modo che i componenti siano verso l'alto, oppure inserita nel connettore sotto la scritta Mem della Super mother board, con i componenti verso sinistra, attraverso la quale sarà possibile abilitarla o disabilitarla secondo la necessità con il commutatore identificato dalla scritta Memoria, senza dover per questo estrarla fisicamente. Per i possessori del Vic 20 poter usare la Super mother board e la Super expansion memory significherà ottenere dal piccolo Commodore prestazioni molto al di sopra della sua categoria. Soprattutto di lavorare meglio e con programmi sempre più impegnativi.

Kike Revelli

Per ricevere il kit

Tutti i componenti necessari alla realizzazione della Super espansione di memoria per Vic 20 direttamente a casa tua. Utilizza il buono d'ordine pubblicato alle pagine 35 e 36.



Miniricevitore

Con una manciata di componenti, pochi transistor e qualche integrato sarete in grado di costruire questo ricevitore a superreazione sintonizzabile dalle onde medio-corte alle corte. Potrete ascoltare le stazioni di radiodiffusione a onda corta, i OS0 tra radioamatori e, se siete al mare, i messaggi che si scambiano le navi.

Minispesa per Maxionda

on è una radio, perché ascolta soltanto; però sente tutto, seleziona e amplifica: consigliata per tutti gli indiscreti e per chi vuole frequenze strane.


Se oltre a essere appassionati di circuiti elettronici si è anche moderatamente poveri e smodatamente curiosi, questo apparecchietto è un trastullo ideale: si realizza agevolmente e con materiali di facile reperimento, costa poco e offre prestazioni sbalorditive e, per mani abili,

praticamente illimitate; è infatti in grado di ricevere le emissioni di mezzo mondo.

Si tratta di un ricevitore minimo, l'intramontabile circuito «reattivo» rimaneggiato con astuzia e semplicità (Figura 1), tanto sensibile da poter raggiungere 1 μV per tutta la gamma di frequenze coperte, e selettivo al punto da discernere anche segnali in SSB (singola banda laterale) e CW (telegrafici).


Prestazioni del circuito

Il cuore dell'apparecchio consiste in uno o più elementi attivi, che, opportunamente collegati, «rigenerano» attraverso un circuito accordato segnali introdotti. Se si collegano una bobina (induttanza) con un condensatore (capacità) nel modo indicato in Figura 2 si ottiene un circuito oscillante in parallelo. Lo si definisce oscillante perché una piccola quantità di Energia (E), intro-



dotta per un istante nel circuito, viene «palleggiata» fra l'induttanza e la capacità (oscillazione), fino a essere consumata, ad esempio in calore, dalle perdite resistive del circuito. L'introduzione di E può avvenire, ad esempio, attraverso un secondo avvolgimento (A, B) della bobina, che costituisce in pratica un trasformatore. La frequenza dell'oscillazione è determinata dal valore dei componenti il circuito. Se fra A e B si inseriscono le frequenze captabili con un'antenna, si potrà ritrovarle fra i punti C e D, ma esaltate in ampiezza se in accordo con la frequenza propria di oscillazione del circuito, attenuate, invece, se di frequenza distante da quella. Come indicato in Figura 3, il circuito opera dunque una selezione, tra le frequenze presentategli, tanto più accurata quanto più è rigida la sua descrizione grafica, quanto più è elevata, cioè, la Qualità (Q) del circuito stesso.

Se ora si preleva dai punti C e D una porzione del segnale introdotto da A e B, la si può amplificare e riportare parzialmente su A e B (Figura 4); in questo modo si provoca un aumento del segnale interno al circuito oscillante, quale introdotto dall'antenna, si costituisce una «reazione positiva» e si provoca un incremento artificiale del O del circuito. Poiché infatti il numero dei ricicli è illimitato, un segnale la cui fre-




quenza sia pienamente in accordo con quella di oscillazione del circuito, e la cui ampiezza sia di conseguenza massima, verrà continuamente ampliato dal fenomeno della reazione; i segnali contigui, invece, non essendo perfettamente sintonizzati, si posizionano più in basso sulla curva di ampiezza.

Ouesto avviene anche con segnali di livello notevolmente diversi fra loro, che, entro certi limiti, siano in

livello al loro ingresso d'antenna.

Il processo di rigenerazione non può però essere spinto all'infinito: se infatti la porzione di segnale reimmessa in A, B è maggiore di quella dispersa nel circuito, questo si trasforma in un oscillatore persistente e la sua capacità di distinguere e rivelare i segnali crolla improvvisamente a valori minimi. La sensibilità con cui si deve operare per evitare questo crollo rappresenta al





contempo il limite e il fascino di questo tipo di ricevitori.

Componenti e funzionamento

— Il Ricevitore. È costituito da due parti: la prima contiene la sezione a R.F. e il filtro di B.F.; l'altra contiene l'alimentatore e l'amplificatore di potenza per la B.F.

— La sezione R.F. (**Figura 5**). Il primo stadio, con un mosfet a doppia porta tipo BF961, ha la funzione





di separare l'antenna dall'ingresso del circuito oscillante, in modo da rendere più facile il controllo della reazione; funge infatti anche da schermo per il cosiddetto «effetto mano»: il punto di lavoro di TR2 e di TR3 non risulta significativamente influenzato dalla vicinanza dell'operatore all'antenna di ricezione.

Il circuito è studiato in modo da poter ottenere, col potenziometro P, il massimo campo di regolazione possibile sul guadagno di TR1 e il miglior dosaggio del segnale a L₁.

Il secondo stadio, costituito da TR2 e TR3, è il vero ricevitore: il segnale, amplificato da TR2, è nuovamente amplificato da TR3 e da questo riportato all'ingresso di L₁, assieme a quanto arriva dall'antenna per mezzo di TR1. Il diodo D1 è l'elemento di rivelazione. Il controllo della reazione è effettuato variando la polarizzazione di TR3. L'integrato IC1 preleva il segnale di B.F., ripulito dai residui della R.F., e lo

presenta all'uscita della piastrina amplificato e a bassa impedenza, rendendo così possibile pilotare una cuffia da alcuni Watt.


Il tutto va alimentato con una tensione di 10 Volt + 0,5 Volt circa; gli stadi di alta sono separati e stabilizzati con il diodo Zener DZ1 da 8,2 Volt.

— Bobina L1 (**Figura 6**). Come L1 è stata utilizzata una normale bobina di Media frequenza da 10,7 MHZ, del tipo usato sui ricevitori per FM, privata però del condensatore di accordo, situato nella parte inferiore con l'aiuto di una punta.

Si può usare qualunque altro supporto di uguale dimensioni e piedinatura, avvolgendo le due sezioni, in modo da mantenere circa lo stesso rapporto/spire: a ogni spira fra i pin 4 e 6 ne corrispondono 8 fra i pin 1 e 3.

L'inizio di ogni avvolgimento va fatto *sempre* sul pin 4 (termine al 6) per il primario e sul pin 1 (termine al 3) per il secondario.

Il primario va posto nella parte più bassa della colonnina di supporto. Per la sintonia sono stati usati dei varicap della ITT tipo BA163, reperibili presso La Semiconduttori, a Milano. Si possono usare (Figura 7) i BB509 della stessa casa, come DV1 e DV2, non montando DV3 e DV4 (reperibili, a Pavia, da REO Elettronica), o gli equivalenti BB112 della PHILIPS o ancora gli UVAM 109 della Motorola.






Figura 10. Circuito stampato sezione R.F.




Figura 11. Schema di cablaggio sezione R.F.

Con tutti questi, la gamma coperta spazia da 5 a 21 MHZ circa (con la bobina da 10,7 MHZ). Per aumentare la frequenza si possono montare i 4 pezzi di BB209, prodotti da varie ditte, oppure i BB329-BB529 della ITT.

 Sezione di B.F. e Alimentazione (Figura 8). La parte di potenza in B.F. è sviluppata attorno al minuscolo TBA820 M della SGS, l'ideale per avere il mezzo Watt in altoparlante. L'alimentatore (Figura 9), con TR1, TR2, TR3 è molto simile a quanto già presentato su RE&C (n. 12/83).

TR4 contiene nella giusta misura la potenza disponibile in B.F., limitando la tensione a IC1 e i consumi, così che il tutto possa essere, volendo, alimentato anche a pile, a 12 Volt.

Montaggio e accorgimenti

Il prototipo di laboratorio è stato realizzato scatolando la sezione R.F. (Figure 10 e 11) in un contenitore TEKO tipo 372 e uscendo con condensatori ceramici passanti per i comandi, la B.F. e l'alimentazione (non l'antenna). (Figure 12 e 13.)

Questa precauzione, un po' costosa, è probabilmente eccessiva, poiché si finirà comunque con il mettere il tutto, ricevitore e trasformatore, in un mobiletto metallico.

E importante rispettare le polari-

tà dei diodi e degli elettrolitici e staccare la spina del saldatore prima di saldare i MOSFET, che vanno orientati nel verso giusto: una volta montati, le siglature devono essere leggibili. Come antenna si può usare un pezzo di filo per cablaggi lungo da 1 ÷ 2 metri o, meglio, una antennina a stilo, probabilmente recuperabile anche tra le vostre scorte.

L'alimentazione va data, se con pile, fra i pin 3 e 4 dello stampato di B.F., col(-) al pin 4 ed il (+) al pin 3. Si deve mettere in serie un fusibile da 0,5 A 0,8A: D1 proteggerà da una eventuale inversione. Se si preferisce un trasformatore, questo deve essere del tipo "a presa centrale", da 12+12 o da 15+15 Volt e da 2,5 VA circa. Gli estremi vanno collegati ai pin 1 e 2




Figura 12. Circuito stampato sezione B.F. e alimentazione.





Figura 13. Schema di cablaggio sezione B.F. e alimentaz.



e il centro al pin 4 dello stampato di B.F. Le pile vanno lasciate in connessione con il trasformatore, ma scambiate, se presenti entrambi i sistemi di alimentazione, con un deviatore al pin 4 (Figura 14).

Come si usa il ricevitore.

Per ricevere le frequenze da 5 a 21 MHZ circa, si lascia più o meno a metà corsa il nucleo di L1. Ora, ruotato P4 in modo da sentire un discreto soffio in altoparlante, si dosa pian piano la sensibilità con P1, iniziando con il cursore tutto verso massa, mentre con P3 si controlla la reazione. La sintonia va regolata con P2, ricordando che, se si sposta P2, bisogna ritoccare P1 e P3.


— Come demoltiplicare la sintonia. Si può rendere più agevole l'uso della sintonia, aggiungendo un comando di sintonia grosso e usando P2 come fine (Figure 15 e 16).

Si può effettuare la taratura della scala di sintonia in vari modi:

— riportando di volta in volta le frequenze delle stazioni ascoltate, ripetute dall'annunciatore all'inizio e alla fine di ogni emissione.

— con l'uso di un generatore calibrato in frequenza. ricercando le armoniche di un oscillatore, magari a quarzo, di valore conosciuto.

Per l'ascolto si può usare un qualsiasi altoparlante da 80hm e da 0,1 ÷ 0,5W.






Figura 15. Due possibili usi di P2 come "fine".




Figura 16

Osservazioni

Per il tipo di circuito usato, la sensibilità del ricevitore è massima verso le frequenze maggiori (tensione elevata ai varicap) e minima alle frequenze inferiori (tensione bassa ai varicap).

Quando si montano i circuiti, bisogna inserire e saldare prima le resistenze e i diodi, poi i condensatori, poi i transistor e gli integrati, infine i varicap e per ultimi i mosfet. Vanno ben curate le saldature e, a lavoro finito, si devono pulire i residui di stagnatura con uno spazzolino molto duro e con qualche goccia di «benzina Avio».

Carlo Garberi

Per ricevere il kit

Tutti i componenti necessari alla realizzazione del Ricevitore minimo compresi i due circuiti stampati, direttamente a casa tua a lire 49.500. I soli due circuiti stampati a lire 13.000. Utilizza il buono d'ordine pubblicato alle pagine 35 e 36.

SEZIONE R.F.

RESISTENZE R1: 33K ohm 1/4W (arancio, arancio, arancio)

R2: 10K ohm 1/4W (marrone, nero, arancio) R3: 10K ohm 1/4W (marrone, nero, arancio)

R₄: 10K ohm 1/4W (marrone, nero, arancio) R₅: 150 ohm (marrone, verde, marrone)

R₆: 1M ohm (marrone, nero, verde)

R7: 47 ohm (giallo, viola, nero) R₈: 100K ohm (marrone, nero, giallo)

Rg: 4,7K ohm (giallo, viola, rosso) R₁₀: 100K ohm (marrone, nero, giallo)

R₁₁: 100K ohm (marrone, nero, giallo) R₁₂: 47 ohm (giallo, viola, nero)

R₁₃: 470 ohm (giallo, viola, marrone) R₁₄: 100K ohm (marrone, nero, giallo)

R₁₅: 22 ohm (rosso, rosso, nero) R₁₆: 2,2K ohm (rosso, rosso, rosso)

R₁₇: 47 ohm (giallo, viola, nero) R₁₈: 1K ohm (marrone, nero, rosso)

R₁₉: 22K ohm (rosso, rosso, arancio)

R20: 22K ohm (rosso, rosso, arancio)

R₂₁: 1M ohm (marrone, nero, verde) R22: 4,7K ohm (giallo, viola, rosso)

CONDENSATORI

C1: 2,2 nF; cer.; 50 VL C2: 47 nF; cer.; 50 VL C₃: 47 nF; cer.; 50 V_L C₄: 47 nF; cer.; 50 V_L C₅: 47 nF; cer.; 50 V_L C₆: 1 nF; cer.; 50 V_L C₇: 10 nF; cer.; 50 V_L C₈: 10 pF; cer.; 50 V_L C₉: 10 nF; cer.; 50 V_L

Componenti

C10: 47 nF; cer.; 50 V1

C11: 10 nF; cer.; 50 V

 C_{12} : 4,7 μ F; elettr. vert.; \geq 10 V_L C_{13} : 1 nF; cer.; 50 V_L C_{14} : 1 nF; cer.; 50 V_L

C₁₅: 10 nF; cer.; 50 V₁

 C_{16} : 22 μ F; elettr. vert.; 10 V_L C_{17} : 22 pF; cer.; 50 V_L C_{18} : 2,2 μ F; cer. o elettr. vert.;

≥ 10 V

C19: 1 nF; cer.; 50 VL

SEMICONDUTTORI

D₁: 1N 4151 o BAX13 o simile

DZ₁: 8,2V; 0,5W

DV_{1,2,3,4}: BA163 oppure DV_{1,2}

BB509 con DV_{3,4}= assenti (vedere testo) T₁ - T₂: BF960 - BF961 o simili, mosfet doppia

parte.

 $T_3=2N 918 o simili.$

IC1=LS141 SGS o simile.

L1= bobina per FM a 10,7; senza condensatore (vedi testo)

CS= circuito stampato per Rx minimo. 8 pins da saldare a stampato.

SEZIONE B.F. E ALIMENTAZIONE

RESISTENZE

 $R_1 = 4.7$ ohm 1/4W (giallo, viola, oro) $R_2 = 10K$ ohm 1/4W (marrone, nero,

R₃ = 470 ohm (giallo, viola, marrone)

 $R_4 = 470$ ohm (giallo, viola, marrone) R₅ = 100 ohm (marrone, nero, marrone) $R_6 = 2.2K$ ohm (rosso, rosso, rosso)

 $R_7 = 3.3K$ ohm (arancio, arancio, rosso)

 $R_8 = 4.7K$ ohm (giallo, viola, rosso)

R₉ = 220 ohm (rosso, rosso, marrone) $R_{10} = 100$ ohm (marrone, nero, marrone)

R₁₁ = 47K ohm (giallo, viola, arancio)

R₁₂ = 100 ohm (marrone, nero, marrone)

R₁₃ = 100 ohm (marrone, nero, marrone)

 $R_{14} = 4.7$ ohm (giallo, viola, oro)

 $R_{15} = 1.5 \text{ ohm} + 50\% \text{ (marrone, verde, oro)}$

P₁ = 10K ohm pot. miniat. lineare; sensibile

P₂ = 10K ohm pot. miniat. lineare; sintonia

P₃ = 10K ohm pot. miniat. lineare; reazione

 $P_4 = 10K$ ohm pot. miniat. log.; volume

CONDENSATORI

 $C_1 = 470 \,\mu\text{F elettr.vert.} \ge 25\text{V}$

 $C_2 = 10 \mu F \text{ elettr.vert.} \ge 16V$ $C_3 = 10 \mu F \text{ elettr.vert.} \ge 16V$

 $C_4 = 10 \mu F$ elettr.vert. $\ge 16V$

 $C_5 = 10 \,\mu\text{F elettr.vert.} \ge 16\text{V}$

 $C_6 = 100 \,\mu\text{F elettr.vert.} \ge 16\text{V}$ $C_7 = 100 \, \mu F \, \text{elettr.vert.} \ge 16 \text{V}$

 $C_8 = 47 \mu F \text{ cer. } 50V_L \text{ o film}$

 $C_9 = 10 \,\mu\text{F elettr.vert.} \ge 10\text{V}$

 $C_{10} = 10 \,\mu\text{F elettr.vert.} \ge 10\text{V}$

 $C_{11} = 0.1 \,\mu\text{F cer. o film} \ge 50\text{V}$ $C_{13} = 100 \,\mu\text{F elettr.vert.} \ge 10\text{V}$

SEMICONDUTTORI

 $D_1, D_2, D_3 = 1N4001$ o sim. $DZ_1 = Zener da 8,2 V$

 $T_2 - T_3 = BC237 \text{ o sim.}$

 $T_1 = 2N2905 \text{ o sim.}$

= 2N17110 2N3019 o sim.

IC1 = TBA820M SGS

VARIE

10 pins a saldare per c.s. 4 viti 3Mx10, 4 dadi 3M

Energizzatore LC

Vuoi mettere finalmente d'accordo bobine e condensatori? Con una manciata di transistor puoi tirar fuori da qualsiasi circuito LC tutte le frequenze alle quali può oscillare. Tu azioni un potenziometro e...



E anche la frequenza

icevitori, trasmettitori, oscillatori, radio di ogni genere. Tutti progetti affascinanti, passaporti per scoprire qualche angolo ancora inesplorato del regno dell'etere. E tutti, nessuno escluso, bisognosi di uno o più circuiti accordati a induttanza e capacità (LC).

Per accordare uno stadio amplificatore, per il circuito di sintonia, per ogni genere di filtro, bobine e condensatori si sprecano. E purtroppo, anche se si ha dimestichezza con i calcoli, non si può mai essere certi della reale frequenza cui andrà a oscillare il circuito accordato composto con quella bobina tanto faticosamente autoavvolta.


A meno di non disporre, s'intende, di tutta una complessa e costosa strumentazione fatta di oscilloscopi, frequenzimetri, generatori RF, oppure di questo semplice, economicissimo energizzatore LC.

A cosa serve l'energizzatore? Semplice: a far oscillare qualsiasi sistema a induttanza e capacità in parallelo sulla sua frequenza (o sulle sue frequenze) di risonanza. Qualsiasi possa essere, tra un minimo di pochi kHz e un massimo di oltre 70 MHz. E se invece di controllare su un frequenzimetro, su un oscilloscopio o con un ricevitore la frequenza di un LC sconosciuto si vuole costruire un generatorino RF o BF semplice ma affidabile, si potranno lasciare in sede uno o più circuiti accordati e utilizzare in questo modo il tutto.

Il circuito in teoria

Se si esamina attentamente lo schema elettrico in Figura 1 si rileva che il primo problema che s'incontra consiste nel mettere a punto un oscillatore attivo entro uno spettro di frequenze assai vasto come quello che è stato indicato.

Per risolverlo, si è fatto ricorso a una delle configurazioni più flessibili da questo punto di vista, il buon vecchio multivibratore, pilotato nella fattispecie dai due transistor Q₁ e Q₂. Poi, per ottimizzarne il



punto di lavoro alle varie frequenze, è stato previsto il potenziometro R2. Agendo su di esso, sarà sempre possibile ottenere l'innesco delle oscillazioni nonché ottenere i diversi valori di frequenza cui il circuito in prova va ad oscillare a seconda di quanto e come venga sollecitato.

Il segnale generato dal multivibratore viene prelevato mediante uno stadio separatore-amplificatore basato sul FET Q3 che, grazie all'elevata impedenza d'ingresso, non carica l'oscillatore lasciandolo in questo modo a svolgere indisturbato la propria funzione. Dal drain del FET il segnale amplificato passa tramite C₁ all'amplificatore d'uscita sia disposti a ridefinire sperimentalmente il valore di R3, sarà opportuno adottare il 2N5248 che viene consigliato. Durante l'assemblaggio occorrerà la consueta attenzione alla buona qualità delle saldature e al corretto inserimento dei componenti polarizzati, che sarà prudente verificare anche successivamente, a lavoro ultimato.

Collaudo & impiego

Collegata l'alimentazione (tre pile piatte da 4,5 V collegate in serie, oppure un alimentatorino da 12÷15 V, 500 mA) e un circuito accordato tro, oppure un oscilloscopio, si potrà verificare la presenza del segnale relativo in uscita. Per condurre il circuito in regime oscillatorio può rendersi necessario agire su R₂.

Di norma, uno stesso circuito accordato darà luogo a due diversi stati di oscillazione: uno corrispondente a una sollecitazione anomala (sovraccarico, disadattamento d'impedenza) nel quale l'onda prodotta è fortemente distorta e con frequenza molto più bassa rispetto a quella di risonanza ordinaria, l'altro di risonanza: agendo sul potenziometro si potrà facilmente raggiungere il regime di auto-oscillazione naturale nel quale l'onda prodotta è perfettamente sinusoidale, e la frequenza di risonanza appropriata e stabile. Queste condizioni rappresentano il funzionamento ottimale del circuito a induttanza e capacità in prova.

Non ci si dovrà stupire se in qualche caso si riuscirà a portare il circuito in oscillazione con la sola bobina inserita e senza condensatore. Quest'ultimo, infatti, è in questo caso sostituito dalle capacità parassite del circuito (circa 20 ÷ 30 pF), che possono benissimo essere utilizzate

è d'accordo


imbastito attorno al transistor Q4. Superato il condensatore, il segnale C₂ è finalmente disponibile con un'ampiezza sufficiente a pilotare senza difficoltà ogni carico utente o a farsi sentire dal più sordo dei ricevitori o dei frequenzimetri.

A completamento del minicircuito si nota, oltre alla consueta quantità di resistori di polarizzazione (R₃, R₄, R₅), il condensatore di bypass sull'alimentazione C3 col compito di impedire l'accesso ai segnali alternati presenti in circuito di raggiungere e disturbare l'alimentatore nonché di ridurne l'impedenza interna av .entando la reattività oscillatoria generale del circuito.


Realizzazione pratica

Ben poco da dire in merito alla costruzione dell'energizzatore, che si risolve in un batter d'occhio su una basetta millepori o meglio ancora su Ideabase mini. Anche la componentistica risulta di ordinarissima amministrazione, ed è in particolare possibile rimpiazzare sia i transistori in multivibratore Q₁ e Q₂ che il finale Q4 con ogni loro diretto equivalente, anche di minor potenza. Si veda per questo l'elenco componenti.

Critica invece risulta la sostituzione del FET Q₃. A meno che non si ai morsetti di prova (si può utilizzare la solita bobinetta di ricambio su ferrite per Onde Medie con in parallelo un ceramico da 330 o 470 pF), con un ricevitore o un frequenzime-



is applicate tu applicate voi applicate voi applicate voi applicate voi applicate voi applicano.



applicando

Per dar più polpa alla tua mela. per far oscillare le bobine e le impedenze di minor induttanza. Tra gli infiniti possibili impieghi pratici dell'energizzatore, uno di particolare interesse è quello di generatore MF per l'allineamento dei radioricevitori: per adibirlo all'uopo basterà collegare un trasformatore di media frequenza a 455 kHz o 10,7 MHz (oppure al valore che interessa), munito di condensatore interno, e agire con un cacciavite anti-induttivo sul nucleo fino a leggere su di uno strumento di misura la frequenza desiderata.

Fabio Veronese

Di questo progetto RadioELETTRONI-CA è in grado di fornire il solo circuito stampato. Usa il modulo d'ordine pubblicato alle pagine 35 e 36 della rivista. Costa 4.500 lire.

Componenti

RESISTENZE

R₁: 150 ohm — 1 W (marrone, verde, marrone)

R₂: 100 kohm trimmer lineare

R₃: 820 ohm (grigio, rosso, marrone)

R₄: 100 kohm (marrone, nero, giallo)

R₅: 330 ohm (arancio, arancio, marrone)

CONDENSATORI

C₁: 470 nF poliestere o mylar C₂: 100 nF ceramico a disco C₃: 47 nF ceramico a disco

TRANSISTORI

Q₁: 2N2905A o similari (BC204, BC205, BC308, BC328, BC557, 2N3638A, 2N2906, 2N3906)

Q₂: 2N2905A o similari Q₃: 2N5248, non sostituire

Q₄: 2N5320 o similari (2N1711, 2N1893, 2N4427, 2N2219, BC302, BC440)

VARI

Pinzette a coccodrillo Connettore BNC femmina da pannello Filo, stagno...



Capita spesso di dovere verificare lo stato di salute di un transistor, magari per poterlo riciclare in un nuovo apparecchio. Con questo provatransistor digitale puoi ottenere un preciso identikit di questi componenti.



Come fargli il terzo grado

all'epoca della comparsa del primo transistor sono stati compiuti notevoli progressi, e questi animaletti a tre terminali hanno invaso tutti i laboratori, compreso quello del dilettante. Un buon numero di transistor, tanto versatili da poterli definire passe-partout, passa da una realizzazione alla successiva, e arriva il momento nel quale essi possono creare dei dubbi al loro proprietario. Deve essere possibile in tal caso controllarne le caratteristiche essenziali, prima di riutilizzarli in un altro dispositivo.

Capita anche spesso di dovere riparare, per esempio, transistor della vicina di casa: anche in questa circostanza si impone una piccola verifica di uno dei sette o otto esseri a tre zampe ivi contenuti.

È a questo scopo che è stato realizzato il nostro apparecchio, che permette di verificare i soli transistor a giunzione, ma con ot'ima affi-

Quando si prova un transistor, il




Figura 1a: struttura di una giunzione.




Figura 1b. Giunzione polarizzata in senso diretto (conduzione), a destra, giunzione polarizzata in senso inverso (interdizione).




Figura 2a





Figura 2b. Simbolo del transistor PNP, a destra, e simbolo del transistor NPN.

parametro che in genere interessa conoscere per sapere se è adatto all'apparecchio cui il componente è destinato è il guadagno in corrente

Ma per il nostro apparecchio non ci si accontenta di misurare solamente questo parametro. A che cosa servirebbe, infatti, un transistor di forte guadagno ma con correnti di fuga rilevanti? Sarebbe l'equivalente di una canna per irrigazione di larga sezione ma bucata, il che non permetterebbe di ottenere una efficace innaffiatura...

Dato che in regime di amplificazione la giunzione BC è polarizzata in senso inverso ci si dovrà assicurare che la corrente denominata Icbo (dove l'indice O significa emettitore aperto) sia nulla o del tutto trascurabile (Figura 2e).

Dato che le correnti IC e IB sono collegate dalla relazione IC = BIB occorrerà anche assicurarsi che per IB = 0 si abbia esattamente IC = 0, e pertanto si controllerà la corrente Iceo (con la base libera), che in caso di fuga circola anche se IB = 0 (Figura 2f).

Prima di misurare il ß di qualsiasi transistor si controlleranno quindi queste due correnti di fuga, per verificare che siano nulle.

Per quanto riguarda il ß del transistor, occorre sapere che non è costante. In effetti il parametro dipende da un lato dalla corrente di collettore IC e, dall'altro, dalla frequenza, alla quale si lavora. Per ciò che concerne le variazioni di ß rispetto alla frequenza il nostro apparecchio non darà alcuna informazione, dato che lavora in regime statico. Per contro, dato che ß diminuisce quando IC aumenta, si dovrà essere in grado di misurare questo parametro per un valore di IC o di IB vicino a quello che circolerà nel dispositivo al quale il transistor è destinato. È per questa ragione che il nostro apparecchio può indicare il ß per tre valori di corrente di base (Figura 2g).

Il circuito in teoria

Lo schema a blocchi è visibile in Figura 3. Il nostro apparecchio permette di misurare sia gli NPN sia i PNP. Per questa ragione è stato impiegato un doppio deviatore che permette di modificare le polarità o




Figura 2c. Polarizzazione di un transistor, $V_{cc} > V_{bb}$.




Figura 2d. Ripartizione delle correnti in un transistor.




Figura 2e. Misura di Icho per un transistor NPN.




Figura 2f. Misura di Iceo per un transistor NPN.





Figura 2g. Variazioni di ß in funzione di IB.





il senso delle correnti negli elettrodi del transistor in prova.

Un commutatore triplo a 6 posizioni seleziona la grandezza da provare: correnti di fuga o guadagno del transistor; la prima delle posizioni, indicata con STOP, evita l'applicazione di qualsiasi tensione al transistor.

Per tutte le misure (corrente di fuga o amplificazione in corrente B) si misura in realtà la corrente di collettore IC o; più esattamente, la tensione che risulta dal suo passaggio in una resistenza RC di valore appropriato.

Dato che il voltmetro impiegato ha una risoluzione dell'ordine di 1





millivolt si è preso RC = $1 \text{ k}\Omega$ in modo da poter ottenere la rivelazione di una corrente di fuga uguale a 1 μA.

Per la misura del ß si è preferita l'indicazione diretta del valore. Questo ci ha condotti a scegliere resistenze di collettore di 1, 10 e 100Ω

Dentro la giunzione

Nella terminologia elettronica la giunzione è la zona di esiguo spessore che si ottiene quando si giustappone un semiconduttore di tipo N a un semiconduttore di tipo P (Figura 1a).

Questa giunzione ha la proprietà di lasciar passare la corrente (senso convenzionale) solo in un senso: da P verso N. Si ottiene così, quando è utilizzata da sola, un diodo (termine che significa due elettrodi) (Figura 1b).

Per ottenere un transistor si realizza una specie di sandwich con i due tipi di semiconduttore N e P, il che permette di ottenere, a seconda dei casi, un transistor NPN o un transistor PNP (Figura 2a). Negli schemi in cui figurano solamente i simboli dei componenti, la distinzione si fa mediante la freccia sulla connessione d'emettitore (Figura 2b).

La porzione centrale è chiamata base, e le altre due, rispettivamente, emettitore e collettore. Se, per la loro posizione, queste due parti sembrano identiche, in realtà non è affatto così perché il drogaggio delle due giunzioni (base-collettore e base-emettitore) è di tipo diverso.

per IB rispettivamente di 1 mA, 100 $\mu A e 10 \mu A$.

Queste resistenze dovranno essere di valore molto preciso, poiché da esso dipende anche l'attendibilità della misura.

In tutti i casi la lettura sarà diretta (per le correnti di fuga il valore è in

La tabella 1 dà il valore di RC adottato per ciascuna gamma.

Le tre sezioni del commutatore provvedono pertanto alle commutazioni necessarie su ciascun elettrodo: K₁ sulla base, K'₁ sul collettore e K"₁ sull'emettitore.

Il senso delle correnti erogate dai tre generatori di corrente dipende dalla posizione del deviatore NPN-PNP. Questo stesso deviatore viene impiegato all'ingresso del voltmetro in quanto, in funzione del tipo NPN o PNP, la tensione V_{rc} può essere positiva o negativa. Dato che il voltmetro utilizzato non può misurare che tensioni positive in rapporto alla massa, viene messo in funzione o meno uno stadio di guadagno -1.

Per evitare di danneggiare il nostro apparecchio con transistor che presentino, per esempio, un cortocircuito fra l'emettitore e il collettore (il che avrebbe come conseguenza l'applicazione di 5 volt ai terminali di RC, ossia IC = 5 A nella posizione 6), un circuito di protezione interrompe l'alimentazione del transistor in prova appena V_{rc} supera un valore indicato come V_{rif}. Il ripristino dell'alimentazione dovrà esser fatto manualmente agendo sul pulsante P. Questo circuito di protezione è realizzato mediante il comparatore e il relé che gli è associato.

Il circuito nella pratica

L'insieme dei componenti è stato disposto su quattro circuiti stampati di varie dimensioni. Uno contiene le due alimentazioni, un altro i tre indicatori, un altro ancora serve per fissare sul frontale gli zoccoli per i transistor da provare, e quanto all'ultimo raduna tutta la parte prettamente elettronica: generatori di corrente, circuito di protezione, voltmetro, ecc.


I quattro circuiti stampati sono visibili nelle Figure 5, 7, 9, 11. La disposizione dei componenti si può osservare nelle Figure 6, 8, 10, 12.

I due regolatori di tensione sono muniti di radiatori, realizzati con un ritaglio d'alluminio piegato a U.

La basetta che ospita gli indicatori viene fissata sulla basetta principale mediante due complessi di vite e dadi che fungono anche da distanziatori, in modo che gli indicatori

Posizione	Caratteristica	Valore di RC	Indicazione
2	Icbo	1 kΩ	unità µA
3	Iceo	$1 \text{ k}\Omega$	unità µA
4	β per Ib = 10 μ A	100Ω	lettura diretta
5	β per Ib = 100 μ A	10Ω	lettura diretta
6	β per Ib = 1 mA	1Ω	lettura diretta

Tabella 1



siano allineati alla superficie del contenitore.

Non si dimentichino i ponticelli richiesti (Figura 12). Si faccia anche attenzione a rispettare l'orientamento di transistor, diodi, circuiti integrati e condensatori elettrolitici.

Per gli integrati non è indispensabile l'impiego di zoccoli, ma opportuno per chi non ha molta familiarità con il saldatore.

Il collaudo

Sono necessarie alcune regolazioni, che dovranno essere eseguite nell'ordine indicato. Per farle, occorre procurarsi un tester e un piccolo cacciavite, del tipo da orologiaio, per i vari trimmer.

Regolazione dei generatori di corrente

Poiché l'alimentazione viene cablata per prima, la si colleghi al trasformatore e al circuito stampato principale.


Per regolare il generatore da 1 mA si ponga il multimetro fra il punto A e la massa, usando la portata superiore più vicina a 1 mA. Si regoli A_{J1} in modo di ottenere una deviazione esattamente uguale a 1mA. Si potrà verificare che il cambiamento di polarità NPN-PNP modifichi effettivamente il senso della corrente. Può esserci un lieve scarto fra corrente e corrente ottenuta a seconda della polarità NPN o PNP. Si proceda allo stesso modo per i generatori da 100 µA e da 10 µA, inserendo lo strumento successivamente in B e poi in C.

Se dall'inversione NPN-PNP risultasse uno scarto rilevante per uno stesso generatore si dovrà sostituire l'amplificatore operazionale associato al generatore.

Regolazione del voltmetro

Per questa regolazione si ponga K₁ in posizione 1 e K₃ (deviatore PNP-NPN) in posizione PNP.

Si agisca sul trimmer a 10 giri A₁₅ in modo di ottenere l'indicazione 000. Si metta poi K₁ in posizione 2 o 3 e si inietti una tensione nota, di



di FANTI G. & C. S.a.s. Via N. Sauro 33/A 46100 MANTOVA - Tel. (0376) 364.592

®ZX SPECTRUM SOFTWARE

Sono disponibili più di 300 programmi tra i più belli sul mercato. Forniamo LISTINO SPIEGATO inviando L. 1000 in bolli.

Harrier	48K	L. 12.000
Kong	48K	L. 12.000
Speed Duel	48K	L. 12.000
Jungle Trouble	48K	L. 12.000
Manic Miner	48K	L. 12,000
Chequered Flag	48K	L. 12,000
Death Chase	16K	L. 12,000
Atic Atac	48K	L. 12.000
Freez Bees	16K	L. 12.000
Ant Attack	48K	L. 12,000
Jet Man	48K	L. 12.000
Maziacs	48K	L. 12.000
Bugaboo	48K	L. 12.000
Fighter Pilot	48K	L. 12.000
Rommel's Revenge	16K	L. 12.000

VIC 20 SOFTWARE

Più di 150 programmi tra i migliori in commercio.

Bioritmi 2	Vic	Base	L.	12.000
Impiccato	Vic	Base	L.	12.000
Centipods	Vic	Base		12.000
Frogee	Vic	Base		12.000
Alien Blitz	Vic	Base	L.	12.000
Vic Invasion	Vic	Base		12.000
Pac Man	Vic	Base		12.000
Crazy Kong	Vic	Base		12.000
Blitz	Vic	Base	L.	12.000
Grid Runner	Vic	Base	L.	12.000
Swarm	Vic	Base		12.000
Amok	Vic	Base	L.	12.000
Tennis	Vic	Base	L.	12.000
Slalom	Vic	Base		12.000

CBM 64 SOFTWARE

Più di 300 programmi tra i migliori. Chiedere listino inviando L. 700 in bolli.

Pac Man	L. 12.000
Scacchi	L. 20.000
Basic 4.0	Da concordare
Pet Speed	Da concordare
The Last One	Da concordare
Viza Write 64	Da concordare
Jumpman	Da concordare
Ingegneria Civile	Da concordare
Sea Wolf	L. 15.000
Skhy Race	L. 15.000

SCATOLE DI MONTAGGIO C.D.E.

KIT N. 1 LUCI PSICHEDELICHE A 3 CANALI: ogni canale porta 800W. Quattro regolazioni: generale, bassi, medi, acuti. Alimentazione 220Volt L. 19.000 KIT N. 2 LUCI ROTANTI A 3 CANALI: ogni canale porta 800W. Regolazione della velocità di rotazione a mezzo potenziometro. Alimentazione 220Volt L. 19.000 KIT N. 3 MICROFONO PER LUCI PSICHEDELICHE (KIT N. 1): applicato al KIT N. 1 evita di effettuare il collegamento alla cassa acustica KIT N. 5 LUCI ROTANTI A 6 CANALI: ogni canale porta 800W. Regolazione della velocità di scorrimento a mezzo potenziometro. Alimentazione 220Volt

KIT N. 6 ALIMENTATORE REGOLABILE DA 1 A 30VOLT 2A: ottimo strumento da laboratorio. È escluso il tra-L. 17,000 KIT N. 6/A ALIMENTATORE REGOLABILE DA 1 A 30VOLT 5A: uguale al KIT N. 6 ma potenziato. Come nel precedente anche in questo vi è il controllo di corrente oltre a quello di tensione TR1 Trasformatore 30V 2,5A per KIT N. 6 L. 17.500 TR2 Trasformatore 30V 5A per KIT N. 6/A L. 29.000

SISTEMA

Sono disponibili tutti i contenitori GANZERLI di cui, su richiesta spediamo il catalogo e il listino prezzi. Inviare L. 1.200 in bolli

Spedizione Contrassegno - Le spese di spedizione e di imballo sono a carico dell'acquirente - Non vengono evasi ordini se non accompagnati da acconto pari ad almeno il 30% dell'importo dell'ordine - Prezzi comprensivi di IVA.

valore compreso fra 0 e 1 volt, fra il connettore Faston che va al collettore del transistor in prova e la massa del dispositivo. Si regoli il trimmer a 10 giri A_{J4} in modo di ottenere l'indicazione della tensione così appli-


Si riporti ora K_1 in posizione 1. L'indicazione del voltmetro dovrà essere 000 quando K₃ è in posizione PNP (regolazione precedente). Si commuti allora K3 in posizione NPN e si regoli A_{J2} in modo di ottenere ancora 000.

Regolazione del circuito di protezione

Quando la tensione V_{rc} oltrepassa 1 volt l'indicazione del voltmetro è EEE. Ciò corrisponde teoricamente a una corrente di fuga superiore a 1 mA (il che è inaccettabile per un transistor) o a un β 1000, cosa che non accade mai se non per i Darlington.

C'è un'eccezione

Fatta quindi eccezione per quest'ultimo caso, ogni valore che superi il volt all'ingresso del voltmetro evidenzia un comportamento difettoso. Si regolerà perciò A₁₃ in modo che C₁₅ commuti quando V_{rc} è superiore a 1 volt. Per ottenere questa regolazione si inserirà il multimetro fra il cursore di A₁₃ e la massa e si regolerà il trimmer in modo di ottenere l'indicazione di 1 volt.






Figura 7.




Figura 8.





Figura 9.




Qualche osservazione I regolatori di tensione


Quando si passa dalla posizione NPN alla posizione PNP la tensione di riferimento che definisce il valore delle correnti di base cambia di segno. Il suo modulo è identico: cambia solo il senso delle correnti. Si consiglia quindi vivamente di adottare regolatori di tensione +5 V dello stesso tipo, e ancor meglio della stessa marca. In caso contrario si rischia di ottenere per uno stesso generatore di corrente, per esempio, 1 mA in posizione NPN e -985 μA in posizione PNP, ossia un errore di 1,5% che si può invece evitare con una buona scelta dei regolatori.

Le resistenze di precisione

Si tratta soprattutto delle quattro resistenze R₆, R₇, R₈, R₉. Si possono acquistare direttamente del tipo con tolleranza 1%, oppure è possibile comprare dieci esemplari di ciascuna del tipo 1/4 W 5%, scegliendo poi con cura a mezzo dell'ohmetro quelle da utilizzare. Lo stesso vale per la coppia R₁₀, R₁₁; le due resistenze dovranno essere selezionate nel miglior modo possibile.



Luglio 1984 RE&C 63





Come provare i Darlington


Questi dispositivi, associazione di due transistor montati come in Figura 13, presentano un guadagno assai elevato (può superare 1000), dato che è il prodotto dei guadagni dei due transistor che li compongono. Per provare anche questi transistor basta aggiungere un pulsante e la resistenza R'7, da collegare come indica la Figura 14, per la posizione di misura del β a $I_B = 10 \mu A$.

I generatori di corrente

I generatori di corrente ad amplificatore operazionale sono previsti per l'erogazione della loro corrente fra il punto comune a R3, R4 e la massa. In questa applicazione la corrente che esce dal punto comune a R₃-R₄ attraversa la giunzione base emettitore del transistor in prova e torna non già alla massa, ma al + 0







- 5 volt dell'alimentazione, a seconda che si tratti di un NPN o di un PNP. Si raccomanda quindi di verificare con un transistor in prova che la corrente di base abbia effettivamente il valore ottenuto mediante regolazione dei trimmer AJ A'J1, A"J1.

Montaggio nel contenitore

Il modello utilizzato è del tipo a leggio, in alluminio. I circuiti stam-




Figura 15. Fissaggio dei componenti sul fondo del contenitore, scala 0,5.




Figura 16. Particolari della foratura del pannello superiore del contenitore a leggio, scala 0,5.




Figura 17. Piedinatura del relé.

pati vengono applicati sul fondo del contenitore mediante viti e dadi del diametro di 3 mm. La disposizione dei vari circuiti stampati è visibile in Figura 15 e la foratura del pannello superiore in Figura 16. Si potrà rifinire questo frontale con trasferibili fissati con vernice trasparente.

> Con la collaborazione di Radio Plans

Di questo progetto RadioELETTRONI-CA & Computer è in grado di fornire i quattro circuiti stampati. Utilizza il buono d'ordine pubblicato alle pagine 35 e Costano L. 23.000.

Componenti

RESISTENZE (1/4 W, 5% se non altrimenti indicato)

 $R_1, R_2, R_3, R''_4, R_{13}$: 100 k Ω (marrone, nero, giallo)

 R'_1 , R'_2 , R'_3 : 1 M Ω (marrone, nero, verde)

 R''_1 , R''_2 , R''_3 : 10 M Ω (marrone, nero, blu)

 R_4 , R_{12} : 1 k Ω (marrone, nero, rosso)

 R'_4 , R_{19} : 10 k Ω (marrone, nero, arancio)

 R_6 : 1 k Ω , 1/4 W 1% (v. testo)

 R_7 : 100 $\Omega,~1/4$ W 1% (v. testo) R_8 : 10 $\Omega,~1/4$ W 1% (v. testo)

 R_9 : 1 Ω , 1/4 W 1% (v. testo)

 R_{10} , R_{11} : 100 k Ω , 1/4 W 1% (v.

 R_{17} : 330 Ω (arancio, arancio, marrone)

R₅, R'₅, R"₅, R₁₄, R₁₅, R₁₆, R₁₈: 4,7 $k\Omega$ (giallo, violetto, rosso) A_{J1}, AJ'₁, AJ''₁, AJ₃: 2,2 $k\Omega$ trimmer

verticale

 AJ_2 : 10 k Ω trimmer verticale

AJ₄: 10 kΩ trimmer 10 giri

 AJ_5 : 50 k Ω trimmer 10 giri

CONDENSATORI

C₁, C'₁: 0,1 µF ceramico o mylar C_2 , C_2 : 1000 μF 25 V_L elettrolitico C_3 , C_3 : 470 μF 16 V_L , elettrolitico a montaggio verticale

C₄: 10 nF ceramico

C₅: 0,22 µF 10 V_L, elettrolitico al

C₆: 4,7 µF 10 V_L, elettrolitico al tantalio

CIRCUITI INTEGRATI

Cl₁, Cl₂, Cl₄, Cl₅: 741

Cl₃: TL 081

Cl₆: 4013

CI7: CA 3162

CI₈: CA 3161

2 regolatori a 5 V, tipo 7805

SEMICONDUTTORI

T₁: 2N2222 o equivalenti

T2, T3, T4: 2N2906, 2N2907 o equivalenti

D₁: 1N4148 o equivalenti

D₂, D₃, D₄, D₅, D₆, D'₃, D'₄, D'₅, D'₆: 1N4001 o equivalenti

DZ: diodo Zener 6,2 V/400 mV

1 diodo LED

AF₁, AF₂, AF₃: FND 565 o equivalenti

COMMUTATORI E DEVIATORI

K₁: commutatore 3 vie/4 posizioni

K₂: 3 vie/4 posizioni

K₃: deviatore bipolare

K₄: pulsante normalmente aperto

K₅: interruttore

P: pulsante normalmente aperto (vedere testo)

1 relé DIL

1 trasformatore 220 V/2x12 V, 1 A

1 contenitore a leggio in alluminio


VARI

Connettori Faston Zoccoli per IC Viti e dadi ø mm 3 3 pinze coccodrillo isolate 3 zoccoli per transistor 1 ghiera per LED

via Bocconi 9 - 20136 Milano, tel. 02/589921 COMPONENTI ELETTRONICI


CIARE ALTOPARLANTI PER AUTORADIO 4 ohm

Mod.	Dim. mm	Prot. mm	Pot. W	Freq. ns. Hz	Gamma Hz	Тіро	Lire
AM 87.20	87× 87	37,5	15	100	100/8000	Medio	8.950
AM 101.25C F×T	102×102	52	25	105	90/8000	Media	12.300
AM 101,25C FxHF	102×102	53	25	105	90/16000	Bicono	13.600
AM 101.25C FxCX	102×102	+ 61	25	105	99/20000	2 Vie coassiale	21.450
AM 129.25B FX-HF	130×130	36	20	115	80/16000	Bicono	13.600
AM 129.25B FX-CX	130×130	46	20	115	80/20000	2 Vie coassiale	21.100
AM 131.25C FX-HF	130×130	60	25	90	80/16000	Bicano	14.400
AM 131.25C FX-CX	130×130	57	25	90	80/17000	2 Vie coassiale	25.600
AM 160 32C FX-W	170	65,3	50	45	40/3500	Woofer	24.000
AM 160.32CS FX SW	170	72,3	50×2	50	30/1800	Sub-woofer	27.200
AM 200,320 FX-W	205.5	79,5	50	40	30/3500	Woofer	26.400
AM 200-32CS FX-SW	205,5	89.5	50×2	40	30/1800	Sub-wooter	28.800
AME146.25B FX-HF	96×155	39	28	130	80/16000	Bicono	15.200
AME146.25B FX CX	96×155	46	20	130	80/20000	2 Vie coassiale	22.400
M50 14A FX-JW	66	25	15	-	5000/15000	Tweeter	6.900
MD14ST-TW	27×42	25	25	-	6000/16000	Tweeter	7.700
MD268 FX TW	100	19	35	-	2000/20000	Tweeter	16.000
MD26C FX-TW	110	28	50		2000/20000	Tweeter	19.200



FILTRI PER SERIE AUTORADIO 4 ohm

Mod.	Dim mm	Pot. W	Freq inc	Vie	Lire
F40.70	70×60	50	700	2	9.450
F40.71	70×60	50	6000	2	9.050
F41.68	110×65	. 50	800/700	3	13.850
F42.98	110×65	50	800	3xsw	12.850



L. 140.500

L. 168.500

L. 48.500

OFFERTE SPECIALI AD ESAURIMENTO

3	* Confezione 100 condensatori pin-up misti	L. 3.000	CA 3161	L. 2.900	SAB 0529	L. 9.500
:!	* Confezione 50 cond. al tantalio da 0,047 a 10 UF	L. 5.000	CA 3162	L. 10.500	TDA 2002	
	* Confezione 50 cond. eletrolitici 6 ÷ 12 V	L. 3.500	HM 6116	L. 18.200		L. 2.100
	Confezione 50 trimmers normali e a filo	L. 4.000	1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		TDA 2003	L. 2.250
			ICL 7107	L. 20.000	TDA 2004	L. 4.900
	* Confezione 25 potenziometri vari	L. 5.000	ICL 7126	L. 20.000	TDA 2005	L. 5.900
	Saldatore 220 V 50/60/70 W	L. 9.800	ICM 7216	L. 48.000	TDA 2008	L. 3.500
	Saldatore 24 V 30/40/50/70 W	L. 9.800	L 146			
-				L. 2.600	TDA 2009	L. 7.350
	Saldatore 48 V 22/30/60/70 W	L. 9.800	L 200 CV	L. 4.200	TDA 7000	L. 6.500
	Punte in rame per detti	L. 2.500	L 200 CH	L. 11.200	UA 723 H	L. 1.150
	Punte a lunga durata per detti	L. 7.200	LM 335	L. 3.300		
	Aspirastagno				UA 741	L. 650
		L. 9.500	LM 336	L. 3.700	XR 2206	L. 12:000
	Dissipatore in alluminio 2×T03 mm 130×130	L. 3.000	MM 53200	L. 10.500	XR 4151	L. 7.500
	Filtro rete antidisturbo 0.3 A	L. 1.500	MC 1458			
,	Confezione 5 cassette MAGNEX C 5 o C 10			L. 900	4116	L. 7.450
		L. 7.000	NE 555	L. 650	6502	L. 15.400
	Confezione 5 cassette MAGNEX C 15 o C 20	L. 8.400	NE 5534	L 6.300	6522	1 18 000

NUOVA SERIE ALIMENTATORI

	in contenitore metallico - verniciatura a fuoco e pannelli serigrafati.		
AL 1 AL 2 AL 3 AL 4 AL 5	ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V. 2 A Dim. 150x110x75 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V. 2 A protezione conto cortocircuiti - reset di ripristino - Dim. 150x110x75 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 3 a 15 V. 2 A manopola con indice e porata serigrafate su pannello - Dim. 150x110x75. ALIMENTATORE STABILIZZATO 5 A max 10+15 V. (regolazione interna) - termica di protezione - Dim. 210x170x100. ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 15 V. 5 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro - Dim.		22.500 24.500 26.500 51.700
AL 5/B	210x170x100.	L.	70.500
	ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 15 V. 5 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro e amperometro - Dim. 210x170x100.		80.500
AL 6	ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 24 V. 5 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro - Dim. 210×170×100.	H	
AL 6/B	ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 24 V. 5 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro e amperometro	L.	84.500
Δ1 7	Dim. 210x170x100.	L.	93.500

ALIMENTATORE STABILIZZATO 10 A max 10 + 15 V. (regolazione interna) - con amperometro - autoprotetto - reset di ripristino - Dim. AL 7

ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 2,7 a 24 V. 10 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro e amperometro - protezione eletronic - Dim. 250x190x170.

CARICABATTERIE NIKELCADMIO 2 portate: 100 mA - 1 A - regolabili - corredato di amperometro - consente la carica di batterie fino a AL 8

CB 1 10 Ah - contenitore metallico con maniglia - Dim. 170x210x115

ACCESSORI

MT 1 MT 2P SP 1 ST 1 ST L ST P SC 1	MINITRAPANO 15.000 giri - corredato di 3 madrini a pinza per punte fino a 2,5 mm Alim. 9 + 16 Vcc. MINITRAPANO PROFESSIONALE in metallo 16.000 giri 80 W - con mandrino automatico per punte fino a 3,2 mm Alim. 12 + 18 Vcc. SERIE DI 5 PUNTE per minitrapano da 0,8 a 1,5 mm. COLONNA supporto per minitrapano in plastica adatta per MT 1 COLONNA supporto per minitrapano - in materiale antiurto - con lente di ingrandimento adatta per MT 1 COLONNA supporto per trapano - completamente in metallo - con cremagliera e riscontro di profondità - adatta per MT 2P SEGA CIRCOLARE a motore 12 + 18 Vcc. 40 W - lame intercambiabili - adatta per tagliare legno, plastica, metallo, vtronite - 2 lame in	LLLL	21.000 46.600 3.500 15.600 27.500 51.600
LR 2	dotazione - dimensioni piano di lavoro 115x145 mm. SERIE 3 LAME di ricambio per detta, per plastica/legno/vetronite e metalli.		57.200 12.500

Sono disponibili i nostri nuovi cataloghi 1984, richiedeteli inviando L. 3.000 per catalogo accessori illustrato - L. 2.000 per catalogo componenti. Sono entrambi completi di listino.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 20.000 o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che può essere versato a mezzo Ass. Banc., vaglia postale o anche in francobolli. Per ordini superiori a L. 50.000 inviare anticipo non inferiore al 50%. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. I prezzi potrebbero subire variazioni e non sono comprensivi d'IVA. La fattura va richiesta all'ordinazione comunicando l'esatta denominazione e partita iva, in seguito non potrà più essere emessa.

Le guide di हिंदिताता

Circuiti: come farli funzionare subito

Quando montar non nuoce

Che cosa fare se il circuito appena ultimato non scatta quando colleghi per la prima volta l'alimentazione? Le arrabbiature e le mani nei capelli non servono. Con qualche semplice trucchetto, invece...

hai scorto sull'ultimo fascicolo di RE&C fresco di stampa. L'hai rimirato, cogitato, costruito. Dopo l'ultima saldatura, hai azionato con bramosìa l'interruttore del tuo alimentatore e... nulla. Il circuito se n'è rimasto nella più assoluta inerzia. Di chi la colpa? Prima di afferrare il telefono per fare sommaria giustizia verbale di qualche povero progettista, prova a leggere le righe che seguono. Potrebbero rappresentare un risparmio di tempo, denaro e di bile. Per tutti.

Come si verifica un montaggio


Spesso dimenticata per l'umana fretta di scoprire "che cosa fa" il circuito appena finito, la fase di verifica è invece non meno importante della qualità delle saldature oppure del corretto assemblaggio della componentistica, visto che può prevenire, se ben fatta, danni e soprattutto delusioni inutili, garantendo quasi al cento per cento il successo immediato.

Ecco come, passo per passo, si deve controllare in modo attendibile il lavoro effettuato.

Circuito stampato

Gli stampati molto complessi o con numerose piste sottili o ravvicinate sono talora causa di sorprese e avarie. Per evitarle è bene controllare fin dall'inizio, prima del montaggio, la basetta acquistata o incisa e verificare sistematicamente l'assenza di fessurazioni sulle piste, di sbavature o contatti accidentali tra piste o piazzole dovuti a sottoincisione e ovviamente, nel caso che lo stampato sia stato allestito in proprio, di sviste rispetto al tracciato originale.

Dopo la saldatura, si dovrà verificare che nessuna piazzola si sia distaccata dalla basetta a causa della trazione esercitata dai reofori dei componenti, e che non vi siano cortocircuiti dovuti a goccie di stagno fuso o a sbavature delle giunzioni saldate.



Saldature

Saldare non è facile, e spesso anche la mano esperta non riesce a evitare qualche saldatura poco affidabile.

Prima regola d'oro per saldare bene è quella di utilizzare la minima quantità di stagno indispensabile per un collegamento meccanicamente efficace, che cioè resista a elementari sollecitazioni quali latrazione, gli urti ecc. È indispensabile preriscaldare contemporaneamente, con la punta del saldatore, il terminale da saldare e la piazzola del c.s., entrambi accuratamente disossidati in precedenza. Si applicherà successivamente il filo di stagno lasciandone fondere giusto quel tanto che basta per circondare il reoforo di un velo di stagno aderente alla piazzola.

La saldatura fatta bene è piccola, piatta e lucida; non vanno bene, invece, le palline di stagno attaccate al terminale e malamente aderenti alla piazzola che si ottengono quando non si preriscalda adeguatamente, e, soprattutto, quelle con la superficie grigiastra e spugnosa, di solido "fredde" e foriere di guai. Tipici, il funzionamento intermittente e gli scricchiolii. Ogni saldatura sospetta deve dunque essere rifatta senza pietà.

I componenti

Anche se può sembrare un fastidio superfluo, la verifica del valore di tutta la componentistica e del corretto orientamento dei componenti polarizzati è in un gran numero di casi spesso provvidenziale.

Resistenze. Occhio ai colori e ai codici "strani", a quattro o più bande colorate, che contraddistinguono certi elementi del surplus. Nel dubbio, sempre saggia l'abitudine di verificare direttamente con l'ohmetro. Occhio anche ai resistori bruciati o interrotti internamente: quando si usino pezzi di recupero o che presentino bolle e strane striature chiare o scure in superficie, un'occhiata con l'ohmetro non guasterà mai.

Condensatori. Attenzione a non prender cantonate con i valori, spesso indicati in modo un po' bislacco. Talora gli zeri significativi dopo il primo vengono rappresentati con il loro numero posto dopo quest'ultimo: si avrà così che un condensatore da 1000 pF sarà siglato con 102, uno




Figura 1. Le piastre a circuito stampato, specie se realizzate autonomamente, debbono essere accuratamente controllate prima dell'uso.

da 10.000 con 103, uno da 100.000 con 104 ecc. La lettera K dopo il valore numerico (così come la J ed altre) esprime solo il coefficiente di temperatura e *non* lo moltiplica per un fattore mille come si potrebbe dubitare (così, un condensatore siglato 100K è da 100 pF, e non da centomila, ecc.).

Semiconduttori. Impiegando in uno stesso circuito molti componenti di aspetto similare è possibile scambiarli tra loro con conseguenze spesso catastrofiche. Sempre, perciò, si devono verificare le sigle di identificazione accertandosi che il componente giusto si trovi al posto giusto. Grande attenzione deve essere riservata anche alle piedinature dei transistor e soprattutto dei FET, spesso bizzarramente mutevoli a seconda del Costruttore: saldando alla cieca, non è difficile far finire una base al posto di un collettore e viceversa.

Come sostituire

Rimpiazzare un componente non reperibile sul mercato è assai spesso

Figura 2. Diodi, transistor, integrati: con un po' di esperienza e di abilità si possono risparmiare quattrini sostituendo opportunamente modelli similari.






Figura 3. Per ottenere il meglio nei montaggi è indispensabile un buon saldatore con la punta sempre pulitissima.

una necessità irrinunciabile. Ciò può però essere causa del mancato funzionamento finale. Ecco perciò qualche suggerimento per sostituire correttamente.

Per quanto riguarda i componenti passivi quali resistenze e condensatori, è di norma possibile la loro sostituzione con valori dello standard immediatamente superiore o inferiore. Così una resistenza del valore nominale di 15 kohm può essere sostituita tanto con 12 che con 18 kohm, e così via.

I valori dei condensatori di bypass non sono mai troppo critici, così un elemento da 47 nF può essere tranquillamente rimpiazzato da un 10 nF come da un 100 nF; è comunque sempre consigliabile abbondare rispetto al valore originario. Tranquillamente rimpiazzabili con valori anche molto diversi dai primitivi sono i condensatori di accoppiamento: anche qui è sempre preferibile una maggiorazione.

Anche i transistor e i diodi per impieghi non eccessivamente specifici (amplificatori BF, piccoli oscillatori, circuiti di commutazione elettronica e di pilotaggio di relé o di LED, amplificatori di misura, ecc.) sono discretamente intercambiabili. Per la rettificazione di segnali alternati di livello non eccessivo e dove non vi siano richieste di corrente superiori a una ventina di mA si possono impiegare i diodi 1N4001 ÷ 4004 o 1N914, ottimi anche per proteggere piccoli relé o per bloccare tensioni non superiori a $25 \div 30$ volt. Ove si richiedano correnti maggiori si può quasi sempre ricorrere all'1N4007.

Ove si debbano trattare piccoli segnali, è di norma possibile la sostituzione con tutti i transistor della famiglia del BC107 se l'elemento da rimpiazzare è un NPN o del BC204 se si tratta di un PNP. Quasi tutti questi transistor riescono ad amplificare e oscillare tranquillamente fino a 250 ÷ 300

MHz, anche se per trattare segnali RF è preferibile ricorrere agli elementi più tradizionalmente impiegati a questo scopo, tra i quali i più comuni sono il 2N706, 2N708, 2N914, 2N2222, 2N2369, BSX 26 (NPN) e 2N2906, 2N3906, BC557 (PNP).

Qualora la potenza da dissipare superi i 100 mW senza oltrepassare il watt si può ricorrere al classicissimo 2N1711 (2N1613, 2N1893, BC 302, BC304, BC440) per gli NPN o al 2N2905 (2N3638A, 2N4036) per i PNP. Per l'alta frequenza (rientrano in questa gamma di potenze i buffer e gli stadi

pilota dei trasmettitori, nonché certi oscillatori di potenza come quelli dei radiomicrofoni) possono essere generalmente impiegati i vari 2N2219, 2N3866, 2N4427, 2N5320 (NPN), oppure 2N4036 (PNP). Salendo ancora con la potenza richiesta fino al limite dei 5 W si può ricorrere, in bassa frequenza, ai BD139 o BD155 (NPN) oppure BD136 (PNP), mentre a questi livelli di potenza le sostituzioni in stadi RF divengono proibitivamente critiche e non possono più essere effettuate se non con estrema cautela ed esclusivamente con equivalenti diretti.

Per i FET a canale N è di norma possibile l'adozione generalizzata del "capostipite" 2N3819, ottimo anche alle alte frequenze, alle quali è però preferibile l'impiego del 2N5248. Alcuni FET sono un po' riottosi a farsi sostituire da altri: in particolare si segnalano l'MPF102 e il BF245.

Difficilmente intercambiabili i ra-

Figura 4. I circuiti stampati con piste numerose e sottili debbono essere realizzati con particolare cautela, preferibilmente per via fotochimica.








Figura 5. Se non si è ancora molto abili nel saldare, è bene ricorrere agli zoccoli per il montaggio dei circuiti integrati.



Figura 6. Elettrolitici: meglio abbondare sempre nella tensione di lavoro e attenzione a inserirli in circuito con la giusta polarità...



Figura 7. I condensatori ceramici sono sempre da preferire quando si abbia a che fare con la radiofrequenza e per ottenere un efficace bypass sull'alimentazione.

ri MOSFET a gate singolo, mentre quelli a doppio gate hanno come denominatore comune lo stranoto 40673, che di regola può tranquillamente subentrare ad ogni suo simile. Altri elementi particolarmente eclettici sono il 3N204 e l'ECG222, diretto equivalente Sylvania del 40673. Per le frequenze più elevate è raccomandabile l'adozione del BF961, efficientissimo e molto economico: si presta a rimpiazzare praticamente ogni elemento della famiglia del BF900 oltre che i modelli elencati sopra.

Concludiamo la carrellata sui semiconduttori con i diodi rivelatori al Germanio, tutti indifferentemente intercambiabili tra loro (i più noti sono l'1N34A, 1N60, 0A95, AA119) e con i varicap. Tra gli elementi a bassa capacità quello universalmente adottabile è il BA102, a sua volta sostituibile col BB122 e col moderno BB105B. Difficili o impossibili da sostituire invece, i tipi multipli ad elevata

capacità.

Un ulteriore, validissimo aiuto per impiegare un transistor che si ha sottomano al posto di uno "strano" e irreperibile, sono le tabelle di sostituzione, spesso consultabili o disponibili in vendita presso i fornitori abituali. Questi manuali divengono indispensabili per le delicate e spesso impossibili sostituzioni tra circuiti integrati.

Conclusione

Tutte le variazioni fin qui dettagliate risultano possibili e non arrecano grave detrimento alle prestazioni ottenibili purché non si tenti di applicarle a circuiti particolarmente critici o a componenti esplicitamente dichiarati tali dal testo dell'articolo descrittivo del progetto che interessa, che perciò dovrà sempre essere letto con la massima attenzione e doverosamente meditato prima di dare il via a ogni operazione costruttiva.

Una rilettura dei suggerimenti del progettista è qualche volta il toccasana anche per... riportare sulla retta via i montaggi che si rifiutano di funzionare al primo colpo. Che saranno ben pochi se si seguiranno fedelmente le regolette pratiche fin qui esposte.

Fabio Veronese

OFFERTISSIMA - EXELCO -

La EXELCO vi propone due vantaggiosissime combinazioni COMMODORE Affrettatevi è un'OFFERTA irrepetibile!!!



n° 1 COMMODORE C64	L. (699.500
n° 1 Registratore «MAXTRON»	L.	82.000
n° 1 Libro «C64 EXPOSED»	L.	24.000
n° 1 Libro «Impariamo ad usare il personal computer	L.	25.000
n° 1 Cassetta Software «Garden Wars» della JCE	L.	20.000

«Garden Wars» della JCE L. 850.000



A SOLE L. 750.000



Combinazione nº 2

n° 1 COMMODORE VIC 20	L. 149.000
n° 1 JOYSTIC «TRIGA»	L. 31.000
n° 1 Libro «Impariamo ad usare il personal computer	L. 25.000
n° 1 Cassetta Software «ADVENTURELAND»	L. 49.000
n° 1 Cassetta Software «RIDE ON FORT KNOX»	L. 49.000
Totale	L. 303.000



A SOLE L. 258.000 IVA INCLUSA





Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
COMBINAZIONE 1: nº 1 COMMODORE C64 nº 1 Registratore «MAXTRON» nº 1 Libro «C64 EXPOSED» nº 1 Libro «Impariamo ad usare il personal computer» nº 1 Cassetta Software «Garden Wars» JCE		L. 750.000	
COMBINAZIONE 2: n° 1 COMMODRE VIC 20 n° 1 JOYSTIC «TRIGA" n° 1 Libro «Impariamo od usare il personal computer» n° 1 Cassetta Software «ADVENTURELAND» n° 1 Cassetta Software «RIDE ON FORT KNOX»		L. 258.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale contro assegno, al seguente indirizzo:

lome	 ++	++	++	+
ognome				1
/ia				
Città				1
Data D	C.A	P		I

A) Anticipato, mediante assegno circolare o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.

Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare l'acconto di Lire 50.000 mediante assegno circolare o vaglia postale. Il saldo sarà regolato contro assegno. UNGERE: L. 5.000 per contributo fisso. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.


Via G. Verdi, 23/25


20095 - CUSANO MILANINO - Milano

Tu & Ideabase

In punta d'antenna

Una radiospia miniaturizzatissima per captare le più segrete conversazioni... della suocera o per improvvisarsi dee-jays da sballo durante una festa in casa? Eccone una facile-facile e dal funzionamento pronto e sicuro. Impiega un vecchio PNP al germanio, recuperabile da molte anziane radioline tascabili, che oscilla alla frequenza determinata dal circuito risonante L₁/C₃ grazie all'effetto reattivo introdotto dal collegamento dell'emettitore con una presa intermedia sulla L₁ stessa. La RF generata viene prelevata direttamente sul circuito accordato e inviata all'antenna mediante C₁. Il resistore R₁ garantisce invece la corretta polarizzazione del transistor oscillatore Q1, modulato «brutalmente» in ampiezza grazie al microfono W₁ posto direttamente in





serie al negativo: il C₄ evita appunto che la RF generata vada a disturbarne il regolare funzionamento. In sede di prova, basterà munirsi di una radiolina in Onde Medie sintonizzata su di una frequenza sgombra da emittenti, avvicinarla alla radiospia e agire sul C₃ fino a che, parlando vicino a W₁, non sia possibile riascoltarsi. La portata, con un'antenna esterna lunga alcuni metri, è di 50 ÷ 100 m.


Componenti


- R₁: 47 kohm (giallo, violetto, arancio)
- C₁, C₂: 1000 pF, ceramico a disco C₃: variabile in aria o mira da 350 pF
- C₄: 4700 pF, ceramico a disco
- Q₁: AF125, AF126 o equivalenti
- L₁: 80 spire filo rame smaltato da 0,2 mm su bacchetta in ferrite; presa alla 20ma spira da massa
- W1: auricolare magnetico da 1000 ÷ 2000 ohm

Tu & Ideabase

Reflex più reazione

TIn solo, vecchio transistor per ascoltare tutte le emittenti in onde medie. Possibile? Certamente, con questo semplice ricevitore che sfrutta contemporaneamente e al meglio le performances offerte da un circuito reflex e da uno in reazione. L'apparecchietto sarebbe infatti un classico reflex (alla retrocessione dei segnali RF pensa infatti il C3, mentre la cuffia d'ascolto W1 funge anche da impedenza RF), se non si fosse provveduto a potenziare il tutto con l'anello di reazione vera e propria formato dal compensatore C₅ e dal trimmer R₃. Questi ultimi, in sede di collaudo, saranno pazientemente regolati fino a ottenere le massime prestazioni compatibilmente con un docile innesco della reazione, controllata mediante il potenziometro R2. La ricerca delle





varie emittenti, infine, si effettuerà col variabile C₁. Utili, ma non del tutto indispensabili, un'antenna esterna e una presa di terra (si riveda RE&C ottobre 1983). Inutile dire che, per ottenere il massimo da questo ricevitorino, occorre acquisire una certa pratica nell'uso...

Componenti

R₁: 22 kohm (rosso, rosso, arancio)

R₂: 100 kohm potenziometro lineare

R₃: 47 kohm trimmer lineare

C₁: 300 pF_{max} variabile in aria

C2: 10 nF ceramico a disco

C₃: 68 pF ceramico a disco

C4: 220 µF, 12 VL elettrolitico

C₅: 5 ÷ 25 pF compensatore ceramico

Q₁: SFT320, 0C44 o equivalenti

D₁, D₂: AA119 o equivalenti

L₁: 80 spire filo rame smaltato 0,5 mm su ferrite; presa alla 12ma spira da massa

W₁: cuffia magnetica da 1000 ohm.

insuperabili

MINI AMPLIFICATORE EQUALIZZATO GN 2500 M



Tasto e spia luminosa per l'accensione. Bypas Comandi di controllo frequenza a 5 slider su: 60, 250, 1.000, 3.500, 10.000 Hz - Visualizzazione a led su ogni slider - Potenza d'uscita: 2 x 30 Watts -Impedenza d'uscita: 4 — 8 Ohm - Risposta di frequenza: 20 - 30.000 Hz - Alimentazione: 12

Vc.c. negativo a massa - Dimensioni: 90 x 30 x 120 mm.

PREZZO L. 65,000

AUTORADIO-MANGIANASTRI STEREO AUTOREVERSE ACS 505



Gamme di ricezione: AM 540 — 1605 KHz - FM STE-REO 88 — 108 MHz - Potenza d'uscita: 2 x 8 Watts -Impedenza d'uscita: 4 Ohm - Controlli: volume, tono, bilanciamento, sintonia - Commutatori: AM-FM, Mono-

Stereo - Tasto per l'avanti ed indietro veloci del nastro - Tasto per l'espulsione della cassetta - Selettore ed indicatore luminoso per la direzione di marcia del nastro - Dimensioni a norme DIN: 178 x 43 x 135 mm.

PREZZO L. 122.000

RADIOOROLOGIO RS 7600



Gamme di ricezione: AM 530 - 1600 KHz - FM 88 - 108 MHz - Potenza d'uscita: 700 mW - Comandi a sensor - Regolazione lenta e veloce dei minuti - Tasto temporizzatore d'accensione della radio - Tasto di rinvio d'accensione dell'allarme - Commutatore per la sveglia con radio o con cicalino - Comandi per volume, sintonia, cambio

onda - Antenne incorporate - Batteria in tampone per il funzionamento della memoria dell'orologio in caso di mancanza di energia elettrica - Alimentazione 220 Vc.a.

PREZZO L. 35,000



AUTORADIO-MANGIANASTRI STEREO AR 005

Gamme di ricezione: AM 540 — 1605 KHz - FM STEREO 88 — 108 MHz - Potenza d'uscita: 2 x 7 Watts - Risposta di frequenza: 50 — 10.000 Hz - Impedenza d'uscita: 4 Ohm - Controlli: volume, tono, bilanciamento, sintonia - Commutatori: AM — FM, Mono — Stereo - Tasto per l'avanzamento veloce ed espulsione della cassetta - Spie luminose per il funziona mento del mangianastri e per l'inserimento del MPX della radio - Dimensioni a norme DIN: 160 x 44 x 120 mm

PREZZO L. 79,000



AMPLIFICATORE EQUALIZZATO SE 10

Tasto e spia d'accensione - Bypass - Bilanciamento fra gli altoparlanti anteriori e posteriori - Comandi controllo

frequenza a 10 slider su 30, 60, 120, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000 Hz - Potenza d'uscita: 2 x 30 Watts - Risposta di frequenza: 20 — 22.000 Hz - Impedenza d'uscita: 4 — 8 Ohm - Indicatori a led per la potenza d'uscita sui 2 canali Alimentazione: 12 Vc.c. con negativo a massa - Dimensioni: 140 x 30 x 130 mm.

PREZZO L 80 000

AMPLIFICATORE EQUALIZZATO SE 7

Tasto e spia luminosa di accensione - Prese jack per 2 paia di cuffie - Tasto per l'esclusione degli altoparlanti Bilanciamento fra gli altoparlanti anteriori e posteriori

catori a led per la potenza d'uscita - Comandi controllo frequenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1,000, 2,400, 6,000, 15,000 Hz - Impedenza d'uscita: 4 — 8 Ohm - Potenza d'uscita: 2 x 30 Watts - Risposta di frequenza: 20 — 20.000 Hz - Alimentazione: 12 Vc.c. con negativo a massa Dimensioni: 140 x 30 x 130 mm.

PREZZO L. 68,000

AUTORADIO-MANGIANASTRI STEREO REVERSE AMPLIFICATO ED EQUALIZZATO CON FREQUENZIMETRO ED OROLOGIO DIGITALI **INCORPORATI ACS 3000**



Gamme di ricezione: AM 535 - 1605 KHz - FM STEREO 88 - 108 MHz - La frequenza del segnale ricevuto è indicata dal frequenzimetro digitale che

per mezzo di un commutatore si trasforma in orologio - Potenza d'uscita: 2 x 25 Watts - Impedenza d'uscita: 4 — 8 Ohm - Risposta di freguenza: 40 — 12000 Hz - Comandi controllo frequenza a 5 slider su 60, 250, 1.000, 3.500, 10,000 Hz - Controlli: volume, bilanciamento, fader, sintonia - Commutatore: AM — FM - Selettore ed indicatore luminoso per la direzione di marcia del nastro - Tasti per l'avanti ed indietro veloci del nastro - Tasto per l'espulsione della cassetta - Dimensioni: 178 x 44 x 130 mm. PREZZO L. 257.000

AUTORADIO-MANGIANASTRI STEREO CON AMPLIFICATORE



ACS 505

L. 122.000

Gamme di ricezione: AM 540 - 1605 KHz - FM 88 108 MHz - Potenza d'uscita: 2 x 25 Watts - Impe-

denza d'uscita: 4 — 8 Ohm - Controlli: volume, sinto-Comandi a 5 slider sulle frequenze: 60, 250, 1.000, 3.500, 10.000 Hz Commutatori: AM-FM, Mono-Stereo - Tasto muting per la radio - Tasti per l'avanti ed indietro veloce del nastro - Tasto per l'espulsione della cassetta - Spie luminose delle varie funzioni dell'apparecchio - Selettore ed indicatore luminoso per la direzione di marcia del nastro -Dimensioni: 178 x 44 x 130 mm.

EQUALIZZATO INCORPORATO ACS 2560

□ACS 3000

L. 257.000

PREZZO L. 204.000

Sì! per mia maggior comodità, inviatemi a casa il materiale indicato con una crocetta, che pagherò direttamente al postino in contrassegno. Resta inteso che avrò 8 giorni di tempo per restituirvelo qualora non ne fossi pienamente soddisfatto e in tal caso sarò completamente rimborsato.

	□ AR 005 □ RCR 7000	L. 79.000 L. 210.000	□ RS 7600 □ ACS 2560	L. 35.000 L. 204.000	
	☐ RAE 170 ☐ ACS 2550 ☐ SE 7		□ SE 10 □ GN 2500 M	L. 80.000 L. 65.000	
Cog	nome e Nome				
Via				N	
Сар		Città	Pro)V	

Data Firma

AUTORADIO-MANGIANASTRI STEREO CON AMPLIFICATORE



EQUALIZZATO INCORPORATO ACS 2550 Gamme di ricezione: AM 535 - 1605 KHz - FM 88 -108 MHz Stereo - Potenza à uscita: 2 x 25 Watts - Impedenza d'uscita: 4 Ohm - Comandi a slider sulle

frequenze: 60, 250, 1.000, 3.500, 10.000 Hz - Controlli: volume, sintonia, bilanciamento, fader-Commutatori: AM-FM, Mono-Stereo - Tasto muting per la radio - Tasti per l'avanti ed indietro veloci del nastro - Tasto per l'espulsione della cassetta - Selettore ed indicatore luminoso per la direzione di marcia del nastro - Dimensioni a norme DIN: 178 x 44 x 150 mm.

PREZZO L. 192.000

MANGIANASTRI STEREO AUTOREVERSE CON AMPLIFICATORE **EQUALIZZATO INCORPORATO RAE 170**



Controlli: volume e bilanciamento - Selettore ed indicatore luminoso per la direzione di marcia del nastro Tasti per l'avanti ed indietro veloci del nastro - Tasto

per l'espulsione della cassetta - Potenza d'uscita: 2 x 30 Watts - Impedenza d'uscita: 4 — 8 Ohm - Risposta frequenza: 30 — 15.000 Hz - Comandi di controllo a 5 slider sulle frequenze: 60, 250, 1.000, 3.500, 10.000 Hz - Attenzione: 12,5 Vc.c. con negativo a massa

PREZZO L. 139.000

RADIOREGISTRATORE STEREO RCR 7000


Con box a 2 vie staccabili per aumentare l'effetto stereo - Gamme di ricezione: AM 535 — 1605 KHz -FM STEREO 88 — 108 MHz - Potenza d'uscita: 2 x 5 Watts - Risposta di frequenza: 100 - 12.000 Hz -Controlli a slider per volume, tono, bilanciamento


Spia luminosa per l'inserimento del MPX - Registra-tore con autostop, pausa e contagiri - Microfoni incorporati - Prese per microfoni esterni, cuffia, giradischi - Commutatore per cassette normali o al metal - Alimentazione: 9 Vc.c. oppure 220 Vc.a. PREZZO L. 210.000 PREZZO L. 210.000



Il piccoletto si fa sentire

ue transistor, ed è subito nota. E in altoparlante, con appena un volt e mezzo di alimentazione. L'amplificatore di bassa frequenza formato dai transistor Q1 e Q2 in cascata viene rinchiuso reattivamente su se stesso dal condensatore C1: ne scaturisce un'oscillazione audio, la cui frequenza varia coi valori di R₁ e di C₁ stesso, di ampiezza più che sufficiente per pilotare con buon livello sonoro un altoparlantino magnetico (Ap). Il valore del C1 può variare tra appena 1000 pF (sibilo acutissimo) e 100 nF (quasi un muggito: la forma d'onda è, infatti, pressappoco quadra). Per ottenere i 1000 Hz necessari per esercitarsi in Morse occorrono 10 nF, più naturalmente un tasto telegrafico da inserirsi in serie al negativo. Con 47 nF e un pulsante al posto del tasto, è in-





vece possibile simulare abbastanza fedelmente la sirena di una nave; inserendo infine oltre il pulsante un elettrolitico da 1000 o 2200 µF,6 V_L, con il terminale positivo collegato all'omonimo ramo dell'alimentazione, si possono ottenere, in corrispondenza di ogni pressione, strani suoni simili a una risata demoniaca o, riducendo il C₁ a poche migliaia di pF, a strazianti urla di spavento. È anche possibile ottenere un controllo di frequenza continuo: basta ridurre la R₁ a 100 KΩ e inserirvi in serie un potenziometro lineare da 220 KΩ.

Componenti

R₁: 330 kohm (arancio, arancio, giallo)

C1: 10 nF (vedasi testo)

Q1: AC127 o equivalenti

Q2: AC132 o equivalenti Ap: altoparlante magnetico da 4 ÷ 8

ohm. Pila stilo 1.5 V.

Vorrei Sapere, Vorrei Proporre...

Consumi senza segreti

Il programma per Spectrum «Consumi senza segreti» pubblicato nel numero di maggio è uguale, anche se migliorato, a quello pubblicato sul bollettino Sinclair club Bologna, da me ideato. È perfettamente inutile mettersi a inventare qualcosa se poi due tizi qualsiasi si accaparrano tutto il merito senza neanche citare la fonte. Naturalmente nessun appunto viene fatto a Radio Elettronica & Computer, la sempre bella rivista che ormai, da dieci o più anni, compro regolarmente.

Luigi Monardi Imola

Risponde Giuseppe Meglioranzi:

Caro Luigi, ho effettivamente preso spunto nella realizzazione del programma sui consumi di auto e moto dal tuo lavoro. Ma anche da quello fatto da altri e per altre macchine. Così il programma (il tuo viene pubblicato in figura 1) è stato ampliato, perfezionato, corretto. È stato effettuato l'allineamento decimale e sono state aggiunte altre opzioni. Infine è stato scritto un testo redazionale...

Con la valvola ci piace di più

Vagabondando tra le bancarelle di un mercatino delle pulci, ho scovato una certa quantità di vecchie valvole octal siglate 6SL7 e 6SN7, dal buon aspetto e praticamente in regalo. Ne ho acquistate alcune, appurando poi che si tratta di doppi triodi con accensione del filamento a 6,3 V. Un amico vecchio radioamatore mi ha anche detto che un tempo circolavano ottimi schemi di radioricevitori che ne facevano uso. Potreste segnalarmene uno?

Roberto Poggetti Pontedera (PI)

Caro Roberto, eccoti accontentato: sfidando autentiche tempeste di polvere archiviale abbiamo scovato il progetto di questo ricevitore in grado di coprire (in due gamme selezionabili mediante l'interruttore S3) tutta la gamma delle Onde Medie e, aprendo S2 anche le Onde Corte fino a 4 MHz circa: la gamma coperta può variarsi leggermente inserendo mediante S1 il compensatore C3, da regolarsi una volta per tutte in sede di taratura. È però possibile salire ulteriormente almeno fin verso i 30 MHz riducendo il numero delle spire della bobina L₁ e spostando in proporzione la presa intermedia, il tutto ovviamente sperimentando con un briciolo di pazienza. Il montaggio dovrà essere eseguito su un piccolo telaio metallico o in legno munito di pannello frontale. E le prestazioni? Di tutto rispetto, almeno nel

suo genere: provare per credere...

Ma la massa dov'è?

In vari articoli inerenti a progetti apparsi su RE&C, si prescrive di collegare la massa del circuito in costruzione a una presa di terra. Mi riferisco soprattutto a numerosi schemi di trasmettitori e ricevitori. Ma, chiedo io: come si fa a trovare la massa di un circuito e che cos'è una presa di terra?

Marco Minotti Roma

Caro Marco, si definisce massa ovvero ritorno comune di un circuito quel suo ramo che si assume come riferimento di zero per la tensione, vale a dire, in pratica, quello connesso al negativo dell'alimentazione per i cir-

cuiti equipaggiati con transistor NPN o con circuiti integrati, oppure il positivo per quelli che ancora montano i vecchi e rari PNP. Perché il ritorno comune risulti effettivamente a tensione zero, lo si dovrebbe collegare a una presa di terra costituita da un'ampia massa metallica interrata (rivedi in proposito il servizio sulle antenne pubblicato su RE&C di Ottobre 1983). Tale operazione, sempre utile, diventa indispensabile con i piccoli radioricevitori e trasmettitori.

Acido e vecchie basette

Il mio problema è quello del percloruro ferrico, la soluzione (o come si dice in gergo tecnico, l'acido) che si usa per incidere questi benedetti stampati. La acquisto già pronta, ma dev'essere molto diluita visto che dopo tre bagni diviene regolarmente inutilizzabile. Se poi dimentico di proteggerla dall'aria, dopo poche ore diviene torbida, scura e del tutto inefficace. Potreste suggerirmi la ricetta di un superacido potente e sempre attivo?

> Paolo Ghiselli Vigevano (PV)

Caro Paolo, la ricetta c'è. eccome. Ma innanzitutto, lascia stare le diluitissime soluzioni già pronte e procurati del percloruro ferrico solido presso un rivenditore di materiali elettronici ben fornito (ne produce, tra gli altri, la Else Kit di Genova) o presso un dettagliante di prodotti chimici, acquistando in questo secondo caso il preparato a minor grado di purezza, più economico e sempre perfettamente idoneo per l'uso che se ne vuole fare. Fai poi bollire dell'acqua in una vecchia pirofila in vetro e aggiungi il percloruro, agitando, fino a che non rifiuta di sciogliersi. A questo punto, la soluzione concentrata di percloruro, che dovrai proteggere dall'aria per evitare che si deteriori

```
1 REM Controllo consum: auto
                                                    ©Luigi Mongardi
@Ginclair Club Bologna
Via Molino Vecchio 10/P
40026 IMOLA ( 00/)
               S BORDER 7: PAPER 7: INK 0
10 INPUT "Km con un litro: ";c
20 PRINT "Km con un litro:....
     . 30 INPUT "Kilometri percorsi:
   40 PRINT "Kilometri percorsi:
   50 INPUT "Giorni di funzioname
nto
60 PRINT "Giorni funzion, auto
| Colored | Colo
    Kilometri percorsi:....7500
    Giorni funzion. auto:...151
    Km at giorno:.....50.331
    L.di benzina al giorno: .5208
    L.di benzina all'anno:..1900984
   L.al Kilometro: ..... 103
    Km ogni ora di vita:...2.097
    Ore di guida a 60 km/h: . 126
    Ore di guida at giorno: .0.838
    figura 1
```

ossidandosi, è pronta e la potrai usare normalmente per incidere tutti i tuoi stampati. Quando poi sarà esaurita e si presenterà torbida e di colore verdastro, aggiungi dell'acido cloridrico (si trova in drogheria col nome di acido muriatico: attenzione, è molto caustico) fino a che non torna limpida. A questo punto, versa a freddo, agitando, del solfato ferroso (è una polvere color verde chiaro largamente usata in viticoltura come disinfestante: si trova presso i rivenditori di materiali per l'agricoltura a prezzi molto bassi) fino a che cessa di sciogliersi. Aggiungi quindi qualche altro centimetro cubo di acido cloridrico, e la soluzione-bomba (ricavabile, per inciso, anche da ogni altra soluzione di percloruro esaurita, anche commerciale) è fatta. Molto più efficiente della soluzione di percloruro originale, permette di incidere alla perfezione ogni basetta nel giro di 3÷5 minuti, e non si deteriora all'aria né alle alte temperature estive. Però, è molto corrosiva. Dovrai quindi sempre trattarla con i guanti di gomma, evitando ogni tipo di contatto e soprattutto che ti finisca negli occhi. Ogni 10÷12 mesi d'impiego, potrai rigenerarla ripetendo le operazioni illustrate oppure, se ancora non è del tutto fuori uso, aggiungendo 8÷10 grammi per litro di percloruro ferrico solido. E anche bene aggiungere un po' d'acqua comune di quando in quando.

Computer, accessori e...

Pur non possedendo un personal computer sono invaso dalla voglia di acquistarne uno, perché mi sembra ormai divenuto parte integrante della vita di tutti i giorni. Vi chiedo perciò dei consigli per poter fare un acquisto razionale che mi possa soddisfare nel tempo. Desidererei inoltre sapere quali funzioni svolgono gli «accessori» (stampante, interfaccia, ecc.) che fanno parte di ogni computer, e possibilmente il costo orientativo di una macchine completa di tutti questi optionals.

Luigi Iorio Marano

Caro Luigi, non è possibile così a distanza consigliarti quale personal procurarti per iniziare la modernissima arte del Basic, visto il mare magnum di nuove macchine che il mercato sforna in continuazione. Bisognerebbe sapere che cosa vorresti fare con il computer. Se lo vuoi usare per hobby, per la casa, per il lavoro, per lo studio o per tutto questo insieme. Che dirti allora? Segui fedelmente la rubrica delle novità, dove ogni personal neonato è puntualmente segnalato e analizzato nelle sue prestazioni e che potrà ispirarti per un eventuale acquisto, oppure orientati sulle macchine più economiche (e quindi con prestazioni di minor pretese) con le quali ci si inizia tradizionalmente alla microinformatica: lo ZX81 e lo Spectrum, il VIC20 e il C64, il TI99/4A, i tascabili Sharp, lo Sharp 700, e tutti gli altri elaboratori per i quali trovi i programmi pubblicati su RE&C. Per quanto riguarda gli accessori (o, più propriamente, le periferiche) dei ???, la più diffusa, la più necessaria, è una stampante, che consente di imprimere su carta i risultati dei vari programmi e, volendo, il listato o altri elementi ad esso relativi: grafici, tabelle, ecc.

Le interfacce consentono invece di accoppiare il personal a una periferica oppure di svolgere funzioni per le quali non erano previsti originariamente. Con opportune interfacce (ne sono apparse diverse anche su RE&C) si possono pilotare un monitor ad alta risoluzione, una stampante, un joystick, oppure si può comandare un servomeccanismo quale una pompa, un relè, un telefono, ecc.

Un chiarimento? Un problema? Un'idea? Scriveteci Gli esperti di RadioELETTRONICA sono a vostra disposizione per qualunque quesito. Indirizzate a RadioELETTRONICA LETTERE Corso Monforte 39 20122 Milano.

L'abc dei transistor

Ho notato che, dopo la sigla di identificazione di vari transistor in mio possesso, appaiono di volta in volta le lettere A, B o C. Così, per esempio, possiedo un BC109C, un 2N720A, un BC148B e via dicendo. Quale significato hanno queste lettere (ammesso che ne abbiano uno) e, soprattutto, quali conseguenze comportano ai fini dell'impiego pratico di questi componenti?

Ciro Scognamiglio Portici (NA)

Caro Ciro, le lettere che seguono la sigla di un transistor servono a definirne la categoria di guadagno. Ma attenzione: a differenza di quanto accade per le serie nelle quali vengono raggruppate le squadre di calcio, il beta (e dunque le prestazioni generali) del transistor in esame sarà tanto maggiore quanto più la lettera che lo contraddistingue sarà lontana dalla A. In questo caso, infatti, il guadagno cresce man mano che si procede dalla A alla B e alla C: così un BC238C offrirà un guadagno senz'altro maggiore di un BC238A e anche di un BC238B. Esiste anche la categoria D, riservata a speciali e costosi elementi a elevatissimo guadagno. Già, perché il prezzo del transistor sale col beta: e non è detto che un guadagno esagerato sia sempre auspicabile visto che, in presenza di segnali molto ampi o in condizioni poco favorevoli ciò può dar luogo a distorsioni, autoscillazioni e altri fastidi. Meglio dunque attenersi al modello specificato per ciascun progetto.

Che combina la serratura

Ho costruito l'eletroserratura a cmbinazione apparsa su R.E. del Novembre 1982 proprio con lo scopo di impedire al pestifero fratellino che si intrufola sempre dappertutto di rovinare i miei tanto costosi dischi; quando sembrava che tutto risolvesse i miei problemi ho notato che il mio impianto Hi-Fi veniva manomesso.

Ho scoperto così che c'è un sistema noto momto efficace per neutralizzare queste elettroserrature; si tratta di staccrae e riattaccare velocemente anche un solo contatto della spina di alimentazione dell'apparato, e il relè magicamente si chiude. Come posso fare a rendere questa serratura veramente sicura?

> Gian Pietro Quattrocchi Roma

Caro Gian Pietro, c'è un'unica soluzione al tuo problema: un alimentatore in tampone in grado di rimpiazzare prontamente la rete-luce allorché il perfido fratellino stacchi la spina. A tal proposito, puoi rivedere RE&C di Agosto '83 dove troverai il progetto del superalimentatore per Sinclair che sembra fatto apposta per la tua malcapitata elettroserratura.

Nastro rosa

Giovedì sette giugno 1984 è venuta alla luce Chiara Garberi, secondogenita di Carlo, noto nell'etere come 12GOO. Alla signora Floriana, mamma della bimba, alla piccola Chiara, a Carlo Garberi, prezioso collaboratore, i migliori auguri della redazione di RE&C.

SE HAI PERSO UN NUMERO

HAI PERSO UN TESORO

Le plo diffuse rivale di abetrante

Come fai se l'arretrato non ce l'hai? Ti sei perso un numero — o addirittura più numeri — nel corso di quest'anno? RadioELETTRONICA ti offre l'opportunità di rimetterti in pari. Di ogni arretrato troverai l'elenco dei progetti pubblicati quel mese. Affrettati a spedire la richiesta utilizzando il buono pubblicato nella pagina accanto: riceverai subito a casa il numero o i numeri che ti interessano senza aggravio di spese postali.

Febbraio 83 - L. 5.000 - Programmi per Apple II: per compilare la schedina del Totocalcio; per vedere quanta memoria c'è ancora nel dischetto. Programmi per Atom: un orologio che segna ore, minuti e secondi. Atari 400 e 800: per controllare il conto in banca. Programmi per ZX81: per mettere tutto in ordine alfabetico; per disegnare sul video; una dieta su misura; anagrammi a tutto andare; traduttore morse; tiro al piattello. Progetti: voltmetro digitale per l'alimentatore regolabile in tensione corrente. Comando per scambi ferroviari. Logica do it yourself. Monitor di batteria scarica. Sonda per logica TTL. Monostabile improvvisato. Raddrizzatore di precisione. Complesso ricetrasmittente a quattro canali: il ricevitore. Allarme antidistrazione per auto. Baby TX, microtrasmettitore. Miniricevitore per onde cortissime e CB. Interfono per moto.

Marzo 83 - L. 5.000 - Programmi per Apple II: per cambiare il carattere della stampante. Programmi per ZX81: Slot machine; Tombola; un gioco di memoria; gioco di dadi. Programmi per VIC20: Briscola. Un programma per qualsiasi computer: la legge di Ohm. Progetti: semaforo antitut. Preamplimicrofonico OM e CB. Telecomando apparecchi elettrici. Luce automatica notturna. Alimentatore auto. Bottoncino accendi e spegni. Minigeneratore BF. Oscillatore morse. Sirena monotonale. Adattatore per contagiri. Luci psichedeliche. Spaventapasseri elettronico. Rivelatore di allargamento. Miniamplificatore BF. Antifurto a ultrasuoni per automobile.

Aprile 83 - L. 5.000 - Programmi per ZX81: per progettare con il timer 555. Programmi per Apple II: un database per la tua biblioteca. Programma per tutti i personal: indovina la parolina. Progetti: cardiotachimetro visivo e sonoro. Microtrasmettitore telegrafico a onde corte. Interruttore a combinazione. Generatore di onde quadre. Amplioperazionale lampeggiante, Esplosione da integrato. Doppio interruttore. Per fare squelch. Rivelatore di presenze infrarossi. Metal detector. Wattmetro per RF. Micropinze macroeconomiche. Amplificatore per superbassi.

Maggio 83 - L. 5.000 - Programmi per ZX81: bioritmi; controllo del codice fiscale; il gioco del salvadanaio. Programmi per Vic 20: Othello; occhio alle aste (gioco). Progetti: antifurto professionale per abitazione. Regolatore accensione elettronica. Scambio ferroviario elettronico. Baby spia. Music synt. LED connection. Allarme antipioggia. Ciuf-ciuf elettronico. Serratura a codice segreto. Texter universale a LED. Amplitelefonico. Tutto sugli IC digitali.



Giugno 83 - L. 5.000 - Programmi per ZX81: Meteore; Formula 1; Bombardiere; Il numero nascosto; Segnatempo; dimensionatore di circuito risonante e individuavalore di bobina; esplosione. Programmi per Apple II: per scoprire quanto a lungo puoi vivere. Progetti: percussioni elettroniche. Alimentatore duale 20+20. Amplistereo 33 W. Analizzatore riflessi. Barra di LED. Prova integrati sonoro. Amplimicrofonico. Minivoltmetro a LED. Filtro audio. Centrale conteggio ottico. Supersirena modulata 12 V.

Luglio 83 - L.5.000 - Programmi per Apple II: i tronchi del tesoro. Programmi per ZX81: stimon (gioco di memoria); fantasmi; controllo del codice di partita IVA; bowling; battaglia spaziale. Programmi per Texas Ti99': orologio digitale. Progetti: minimixer. Trasmettitore sperimentale FM. Cloche per lo ZX81. Elettroscopio con display a LED. Modulatore musicale. Generatore di oscillogrammi video. La casa stregata. Lampeggiatore magico. Ricevitore di segnali ottici. Due radio FM con il TDA7000. Sveglia del campeggiatore e allarme intermittente. Caricabatterie al nickel-cadmio. Come attrezzare il laboratorio.

Agosto 83 - L. 5.000 - Programmi per ZX81: calcolo dell'impedenza di un circuito in serie e in parallelo; la schedina del Totocalcio; per far comparire sul video una alla volta. Programmi per Apple //: tris. Progetti: frequenzimetro digitale. Sonda logica TL con indicazione a LED. Alimentazione protetta per ZX81. Continuità, controllo rapido. Oscillatore di nota milleusi. Funk box per chitarra. Mi eccito col segnale. Allarme antifurto. Telecomando con lampada a

pila. Ricetrasmittente ad ultrasuoni. Convertitore 12 V/220 V-50 Hz, potenza 220 W. Interruttore fotoelettrico. Capacimetro analogico universale.

Settembre 83 - L.5.000 - Programmi per ZX81: Labirinto. Programmi per Spectrum e per ZX81: Pelota; Roulette russa, Grafici a colori. Programmi per Vic 20: Roulette. Programmi per Apple //: generatore di istogrammi. Progetti: frequenzimetro digitale 2ª parte. Micropreamplificatore universale a FET. Trasmettitore AM per Citizen Band. Pari o dispari? Termostato a diodi. La serratura di Re Mida. E' buono il cristallo? Organo elettronico con tasti a sfioramento. Superoscillofono morse. Sequenziatore musicale.

Ottobre 83 - L.5.000 - Programmi per ZX81: Calendario. Programmi per Vic 20: Battaglia navale. Programmi per Apple //: Dadi e punti. Progetti: display musicale a LED per auto. Scheda a 20 uscite per ZX81. Applicazione pratica della scheda. Allarme alta temperatura. Occhiorobot CMOS. Apriti Sesamo. Parla al telefono. Timer elettronico per tempi lunghi. Frequenzimetro digitale: 3ª parte. Tre ricevitori OM per chi comincia. Antenne e prese di terra.

Novembre 83 - L.5.000 - Programmi per Apple //: Indovina il numero. Programmi per ZX81: L'isola del tesoro; Black Jack. Programmi per Spectrum: Autodiagnosi per computer e accessori. Programmi per Vic 20: Slot Machine. Progetti: doppio comando per Apple. ZX81 e ZX80: la nostra memoria aumenta così. Ricevitore CB canalizzato. Ampliaudio 5W. Fotografia: programmatore d'agitazione. Frequenzimetro digitale: ultima parte. Generatore di rumore a RF. Temporizzatore a ciclo ripetitivo. Acceso o spento?

Dicembre 83 - L.5.000 - Programmi per ZX81: dimensionatore per filtri passabasso, passaalto e passabanda; Battaglia aerea. Programmi per TI99/A: la schedina del Totocalcio; i numeri uguali di Monica. Sharp PC-1211: anagrammi. Programmi per Vic 20: lo sciatore. Programmi per Spectrum: La grande sfida. Progetti: generatore di suoni per ZX81. Antifurto ad ultrasuoni. Ricevitore UHF: banda aeronautica. Interruttore ottico. Tutto sull' HI-FI: il suono (amplificatore media frequenza). Montecarlo sul CIP. Stetoscopio.

Gennaio 84 - L.6.000 - Programmi per ZX81: formule per realizzare circuiti stampati; bioritmi; a domanda risponde... Programmi per Spectrum: Marilyn (gioco grafico); il salto del muro. Programmi per Vic 20: Invaders; Slogans e scritte sul video; Videopittore. Programmi per Apple //: per ripassare la geometria. Progetti: Interfaccia morse per ZX81. Ampliantenna auto M/FM. Salvavita differenziale. Baby RX, ricevitore OM. Misuratore di livello ultrasonico. Tutto sull'HI-FI: 2ª parte. Ricevitore calibrato, ascolto assicurato. Energizza cristalli. Elevatore di cariche elettrostatiche. Generatore di audio e radiofrequenze. Converter sommergibili e radiofari.

Febbraio 84 - L.6.000 - Programmi per Vic 20: un orologio di precisione; la palla che rimbalza; biliardo. Programmi per Apple //:

Battaglia navale. Programmi per Spectrum: Ranocchio. Programmi per ZX81: Equivalenze tra sistemi di unità di misura diversi; Caccia al numero; La corsa dei cavalli. Programmi per Commodore 64: Per tradurre un numero decimale nel suo equivalente in base diversa. Tanti consigli per trarre il massimo dal vostro Personal. Progetti: interfaccia joystick per lo Spectrum. Due sirene elettroniche. Voltmetro digitale per auto. Modulo amplirivelatore. Applausometro a LED. Preampli stereo RIIA. Tutto sull'HI-FI: gli altoparlanti (3). Minigeneratore BF. Il prestampli. Ricevitore antibatteria. Reflexando s'impara.

Marzo 84 - L.6.000 - Programmi per Commodore 64: calcolo del consumo calorico. Programmi per ZX81: la schedina dell'Enalotto e del Totip. Programmi per HP85: i puffi. Programmi per Vic 20: Indovina il numero; Prova riflessi; Flipper. Programmi per Apple //: Le fasi lunari e gli anni bisestili. Consigli utili per trarre il massimo dal tuo Personal. Progetti: Interfaccia monitor universale SuperVU-Meter a LED. Gli strumenti di RE&C: il rack. Trasmettitore OM/10W. Ricevitore geodinamico VLF. Psicomodulatore ottico. Tuangami il tango. CMSO+cristallo=oscillatore. Sincroflash audio. Melaradio. Tuoni, fulmini e LED.

Aprile 1984 - L.6.000 - Programmi per Commodore 64: rubrica telefonica; Formule elettroniche. Programmi per Spectrum: tris. Programmi per tutti i personal: sort numerico e alfabetico. Programmi per Vic 20: la schedina vincente; Impariamo la dattilografia. Programmi per ZX81: motoslalom; ZX pittore. Programmi per Sharp MZ-700: calcolo dell'equo canone. Programmi per TI 99/4A: il biscione (supergioco). Progetti: Interfaccia seriale RS-232 per C 64. Ricevitore multigamma in reazione. Interfaccia nastri per Vic 20 e C 64. Clarinetto digitale. Che cosa c'è nel cristallo. Se mi tocchi scatto. L'oscillatutto.



Per ricevere subito a casa, senza aggravio di spese postali, l'arretrato o gli arretrati che ti interessano, compila e spedisci subito questo tagliando in busta chiusa a:



C.so Monforte, 39 20122 Milano

Tagliando di richiesta arretrati

Si! Inviatemi i seguenti numeri arretrati di RadioELETTRONICA.							
mese/mesi di							
Cognome e nome							
Via							
CapCittàProvincia							
☐ Allego Lin francobolli							
☐ Allego ricevuta di versamento di L sul conto corrente postale n.							
19740208 intestato a Editronica srl - corso Monforte, 35 - 20122 Milano							
☐ Allego assegno di Lnon trasferibile intestato a Editronica srl.							
Data Firma							

Vendo, Compro, Cerco, Scambio...

VENDO o scambio software per ZX-Spectrum da L. 500 in poi. Enorme scelta fra oltre 650 programmi di ogni genere e per ogni uso (quasi tutto quello che c'è in commercio). Chiedere/inviare liste gratuite ad Antonio Esposito, Via Calefati, 249 - 70122 Bari. Tel. 080/239693 preferibilmente circa ore 15.00 o dopo le

- CERCO schema Radio Lambda Torino - Serie E 646 - tipo M - anni trenta e una valvola mancante. Scrivere a: Gianfranco Saturno, Case F.S. - 07010 Chilivani (SS).
- VENDO consolle di videogiochi marca "Hanimex" a L. 230.000, comprese spese postali, più 6 casset-te in regalo. Valtorta Danilo, Via Giovanni XXIII, 8 - Mariano Comense (CO). Tel. 031/746302.
- · CAMBIO software per CBM 64. Posseggo giochi stupendi ed interessanti utility su disco o su nastro. Inviatemi vostra lista invierò la mia con i programmi che mi interessano. Valente Giuseppe, Via G. Di Vitto-rio, 8 - 72100 Brindisi.
- VENDO per C 64 programma Easy Script su disco con istruzioni in italiano a Lire 40.000. Per accordi comunicare per lettera. Vittoria Carmela, Via G. Piazzi, 39D -Napoli.
- · ACQUISTO programmi di qualsiasi tipo su cassetta per CBM 64. Scrivere inviando elenco e prezzi. Amato Augusto, Via Rodolfo Morandi, 3 - 00139 Roma.
- VENDO per CBM 64 favolosi programmi su disco o cassetta: The last one, Pascal, Twin Kingdom, e tanti altri tutti tra le 15 e le 30.000 lire. Anche Vic 20. Borreo Carlo, Via G. Berio, 34 - 18100 Imperia. Tel. 0183/21833.
- VENDO TI-99/4A (3 mesi di vita) + modulatore + trasformatore + cavo registratore + manuali + 2 libri "Imparare il Basic con il TI 99/4A" e "35 programmi in TI Basic" + moltissimo software vario. Il tutto come nuovo a L. 300.000 trattabili. Formato Sergio, Via Nazionale, 233 -83031 Ariano Irpino (AV). Tel. 0825/871194 ore pasti.
- · POSSIEDO vasta nastroteca di programmi per Vic 20 inespanso e/o espanso e per CBM 64. Scrivere, ottimi prezzi. Listino completo L. 1.500. Risposta assicurata. Ferrari Andrea, Via Gorizia, 23 - 22100
- · VENDO giochi per Vic 20 (anche su cassette), e computer vari. Prezzo per ogni listato L. 5.000; eventuali prezzi da concordare. Massima serietà. Frisone Fabio, Via Padova, 2-34074 Monfalcone (GO).
- VENDO a L. 1000 fotocopie di listati per ZX81, TI 99/4A, Vic 20, Spectrum 48K (anche cassette, Lire 6000 due programmi). Richiedere lista inviando francobollo per rispo-

- sta. Ferrante Fabio, Via A. Vespucci - 03043 Cassino (FR).
- VENDO e scambio programmi su cassetta per Spectrum 48K. Ne ho circa 50. Per informazioni ed elenco inviare solo francobollo per risposta. Ferrante Fabio, Via A. Vespucci, 2 - 03043 Cassino (FR).
- VENDO a L. 25.000 una cassetta con vari giochi, utility, software di vario genere, in tutto circa 60 programmi. Scrivere o telefonare solo di lunedì mattina. Grossi Giovanni, Via Canaletto, 13 - Gardigiano di Scorzé (VE). Tel. 041/449086.
- VENDO TI 99/4A completo accessori + manuale + 2 testi + casset-ta "Basic per principianti" + listati. Tutto in garanzia. Lire 270.000 trattabili + registratore accessoriato, con contagiri Lire 350.000. Gamba Federico, Via C. di Malta, 12 - Cremona. Tel. 0372/435873.
- VENDO una vastissima scelta di programmi sia di utilità che giochi da 16K e da 48K. Sono disponibili anche gli ultimissimi giochi tipo Atic. Attack, Manic Manie, Jet set Wilci, ecc. Richiedere il catalogo dettagliato o telefonare. Girolimetti Giovanni, Via Stazione, 157 - 18011 Arma (IM). Tel. 0184/448081.
- · VENDO cambio, compro programmi per ZX Spectrum di ogni genere. Inviare lista a: Giulio Guidotti, Via del Popolo, 54 - 56036 Palaia (PI). Tel. 0587/622178.
- VENDO listati giochi per Vic 20 a L. 2.000 cadauno. Invio listino programmi agg. L. 1.000 per affrancatura. Ghirini Luca, Via Livorno, 276/A - 20099 Sesto San Giovanni
- VENDO Commodore Vic 20 praticamente nuovo. Vendo anche numeroso Software (su cartuccia e su nastro). Per informazioni e per il catalogo del Software scrivere a: Giglio Davide, Via Angelo Carrara, 128 - Genova Quarto. Oppure tele-fonare allo 010/381151 (ore pasti).
- CERCO, solo per scambi, programmi per CBM/64 su nastro (normali o turbo). Inviare liste con possibilmente i titoli esatti. Risposta sicura. Vercesi Ernesto, Via Cavour, 27 - 27043 Broni (PV).
- VENDO cartuccia-gioco per CBM/64 (Lazarian) a L. 50.000. Tratterei preferibilmente con la zona di Torino. Per informazioni tel. allo 011/484474. Ore pomeridiane. Vetere Walter, Via Tenivelli, 19/8 -
- VENDO programmi per ZX Spectrum di ogni tipo a prezzi veramente bassi. Fino a L. 1000 per programma scelto in un vasto elenco. Molti giochi sono tra i più conosciuti in linguaggio macchina. Richiedete il catalogo allegando possibilmente L. 300 in bolli.

Zenone Luigi, Via Perloso 12, Verona.

Queste pagine sono a disposizione dei lettori che desiderano acquistare, vendere, scambiare materiale elettronico. Verranno pubblicati soltanto gli annunci che ci perverranno scritti a macchina o a stampatello sull'apposito tagliando corredati da nome, cognome e indirizzo. Gli abbonati sono pregati di allegare la fascetta con il loro indirizzo tratta dall'ultimo numero che hanno ricevuto: i loro annunci verranno evidenziati rispetto agli altri. RadioElettronica non si assume responsabilità circa la veridicità e i contenuti degli annunci, né risponde di eventuali danni provocati da involontari errori di stampa.

- VENDO cassetta gioco-scacchi per Sinclair ZX81. L. 15.000 trattabili. Zunino Fabio, Via G. Verdi, 94 Novi Ligure (AL). Tel. 0143/744549 (ore pasti).
- VENDO programmi per computer Vic 20. Disponibili circa 150 programmi, tra cui una ventina in I. M. Per una lista scrivere a: Tancini Giovanni, Via Pian d'Ovile, 39 - 53100 Siena
- VENDESI ZX80, causa passaggio sistema superiore, in perfette condizioni, manuale inglese e italiano, inverse video, cavetti, alimentatore, con imballaggio originale a Lire 80.000. Tognon Davide, Via Grego-ri, 23 - Grado (GO). Tel. 0431/82681.
- VENDO rx Hallicraffers mod. S 120 con B.F.O. funzionante, televisore Saba 14 pollici B/N funzionante senza antenna, molto materiale radio anni 39-50, valvole, altoparlanti ecc. in blocco Lire 300.000 trattabili. Spezia Mario, Via del Camminello, 2/1 - 16033 Lavagna (GE). Tel. 0185/380008 (dopo le 21).
- VENDO tastiera Armon 1 anno di vita: 5 ottave con batteria per 8 tempi incorporata. Scelta strumenti (10 per 3 ottave e 4 per 2 ottave basse). Effetti speciali come il vibrato e il timbro. Offerta dalle 250.000 lire in su. Sampaolesi Stefano, Via Aldo Moro, 15 - 63021 Amandola (A.P.).
- VENDO ZX81 più alimentatore, più appositi cavi, più manuale originale inglese, il tutto a sole L. 80.000.

Spinazzi Lorella, Via Cadore - Parabiago. Tel. 0331/552345.

- VENDO Vic 20 (2 mesi di vita usato pochissimo) + registratore C2N + joystick Commodore + cas-setta originale Arcadia + cassetta con corso e 2 giochi + cassetta con giochi. Il tutto in confezione originale a Lire 360.000 (valore Lire 440.000). Telefonare dopo le 20 allo 070/40255. Possibilmente zona Cagliari e dintorni. Giglio Pierandrea, Via Bandello, 15 - Cagliari.
- COMPRO per il mio TI 99/4A modulo TI Extended Basic. Telefonare ore pasti. Scalas Mario, Via Togliatti, 58/A - 09030 Villasor (CA). Tel. 070/964288.
- VENDO a L. 30.000, 11 video games eccezionali per Vic 20 versione base (tutti in ling. macchina). Per informazioni più precise telefonare ore pasti allo 0425/757430 e chiedere di Daniele. Roncato Daniele, Via Bruno Buozzi, 21/3 - Santa Maria Maddalena (RO).
- VENDO Software Vic 20. I migliori programmi per questo eccezionale home computer, dai videogames ai gestionali, a condizioni davvero strepitose. Richiedere ricco e dettagliato catalogo a: Musicò Vincenzo, Via Paolo Blandino, 12 -98100 Messina. Tel. 090/2938626.
- ATTENZIONE possessori del Vic 20, nasce l'Associazione Victoriana che con L. 13.000 mensili vi ffre ogni mese 2 concorsi con premi, 2 programmi di video games, 1 programma educativo, un grande scambio di idee e delle barzellette sui computer. Mazzarisi Marco, Via Enrico Fermi, 10 -Castellana Grotte. Telefonare allo 080/735728 dalle 18,00 alle 21,00.
- · REGALO ZX81 con la funzione slow non funzionante completo di tutto a chi acquista la ZX printed ed espansione da 64K RAM per ZX81. Il tutto a L. 300.000 trattabili. Martino Colucci, Via De Pretis, 1/H -74015 Martina Franca (TA). Tel. 080/703284 (ore 21.00/24.00).
- VENDO Alimentatore 8A duale digitale L. 160.000; Elettrostimolatori 4 uscite portatili L. 45.000; Tipo professionale L. 350,000; Timer 3 uscite programmabili via telefono L. 250.000; Metronomo proff. L. 100.000; IC, strumenti, varie. Chiedere informazioni. Pozzi Marco, Via Mazzini, 89 - 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. 055/4492923.
- VENDO Vic 20 + Gabinet espansione per 7 schede + super expander + scheda 8K Ram + scheda per operare in linguaggio macchina + giochi + manuali uso + libro sul 6502 + Joystick, a L. 700.000 trattabili. Picciolo Piero, Via Umberto I, 65 -98057 Milazzo (ME). Tel. 090/921141.
- · VENDO prezzo di copertina annate complete o numeri singoli di Radio Elettronica - Elettronica 2000 - Elettronica Pratica - ecc. a chi ac-

quista in blocco regalo dizionario di elettronica e materiale vario! Panvini Pasquale, Via Crucillà - Serradi-falco (CL). Tel. 0934/931184 (ore 13,30-15,00).

- · SCAMBIO cartuccia per Vic "Jupiter Lander" con cartuccia "Sargon II Chess" sempre per Vic o vendo a L. 30.000 sempre che sia in buone condizioni! Perrone Giovanni, Via di Rosine, 7 - Scarperia (FI).
- · SCAMBIO o vendo giochi e utility per Commodore 64 su nastro o disco. Scrivere o telefonare a: Parissi Eraldo, Viale dei Mughetti, 36 -10151 Torino. Tel. 011/734354.
- VENDO progetto completo "Laser per fori, tagli ecc." L. 8.000. Cerco valvole e libri vecchi di radiotecnica disposto anche a scambi con materiale più recente; svendo 2 autoradio nuove ed usate a prezzo ottimo. Serietà massima. Papale Antimo, Piazza I Ottobre, 4 - 81055 S. Maria C.V. (CE).
- · OCCASIONE!! Newbrain AD, ancora in garanzia, completo di alimentatore, cavo registratore, cavo monitor o TV, manuale d'uso in italiano, manuali inglesi, prezzo com-merciale L. 789.000 + IVA, vendo a L. 730.000 trattabili. Scalia Maurizio, Via Imperiale, 15 - Genova. Tel. 010/512731.

- VENDO programmi per ZX Spectrum a prezzi stracciati. Catalogo gratuito a richiesta. Pagnini Marco, Via S. Biagio, 212 - Borgonovo
- SCAMBIO software per Apple II e Apple III. Sono interessato in particolar modo a programmi di ingegneria. Inviatemi la vostra lista. Rispondo a tutti. Ponti Roberto, Via Flavio Ottaviani, 9 - 06034 Foligno
- VENDO ZX81 + esp. 64K + manuali inglese e italiano + libro 66 programmi per ZX81 + alimentatore + 1 cassetta giochi Sinclair + varie fotocopie di listati a L. 300.000. Palazzini Imperio, Via Pisino, 36 -00177 Roma. Tel. 06/2593893.
- COMPRO o cambio per Vic 20 programmi di giochi in L.M. su cassetta. Si assicura la massima serietà, pertanto inviate la vostra lista, noi vi manderemo la nostra. Si ricerca inoltre il cartridge "Vicmon" da comprare o scambiare. Areste Francesco, Via Antonio Gramsci, 4 -70051 Barletta (BA).
- SCAMBIO CB ricetrasmittente electronica 360 canali AM-USB-LSB + alimentatore 10A + amplificatore lineare 100-200W con ZX Spectrum 48K o Commodore 64 od equivalenti alla pari, con aggiunta se

più importante. Amicabile Graziano, Via Roma, 6-37058 Sanguinetto (VR). Tel. 0442/81470.

- CAMBIO o vendo programmi per Vic 20 V.B. S.E. e 16K. Vasta gamma tra utility videogames e L.M. Rispondo a tutti. Prezzi vantaggiosi. Per lo scambio inviare le proprie liste. Annuncio sempre valido. Andreozzi Marco, Via Genzano, 60 -
- VENDO programmi per ZX Spectrum 16K L. 5.000, 48K L. 6.000. Spedire per avere la lista com-pleta. Biondi Lorenzo, Via Gramsci, 50 - 40066 Pieve di Cento (BO).
- VENDO Computer Atari 400, 16K, alta risoluzione grafica + registratore Atari 410 + Cartridge scacchi + Cartridge Music composer + Light Pen + Joystick + Stampante ad aghi 40 colonne + 5 manuali per Atari + tantissimi programmi di giochi stupendi e di utility varie; in blocco a L. 700.000, oppure separata-mente. Bozzi Gianni, Via Savona, 16/S - 20099 Sesto S. Giovanni (MI). Tel. 02/2407825.
- · VENDO causa doppio regalo, Commodore 64 nuovo non ancora usato a L. 625,000. Iva compresa. Brambillasca Maria Luisa, Via Gramsci 23/2 - 20041 Agrate Brianza.

- CERCO espansioni 8K o 16K per Vic 20 usate. Possibilmente a buon mercato cerco anche programmi gestionali (fatturazione, I.V.A., ecc.) per Vic 20. Bartoli Cristian, Via Nova, 5 - Novellara (Reggio E.). Tel. 0522/654587.
- SVENDO 110 programmi per ZX Spectrum. Prezzi bassissimi (20 programmi a scelta L. 30.000!), tutti in L.M. Per diverse quantità, o per scambiare, o per lista gratuita, scrivere a: Bernarducci Romano, Via Gorizia, 13 - 05100 Terni.
- SCAMBIO programmi per TI 99/4A (giochi, didattici, ecc.). Bosi Enrico, Via Gran Sasso, 14 - 00141
- VENDO software TI99 a prezzi modici, anche in extended. Unire bollo per la lista. Barca Giuseppe, Via Tre Re, 29 - 20047 Brugherio
- VENDO Vic 20 + registratore C2N + qualche programma + libro istruzioni (il Vic 20 ha ancora 2 mesi di vita). Il tutto a L. 350.000 semitrattabili. Inoltre cerco Commodore 64. Burderi Gianluca, Corso Umberto I, 418 - 97015 Modica (RG). Tel. 0932/941963.
- VENDO per Vic 20, cassetta contenente 10 bellissimi videogames in

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA **VI ASSICURANO UN AVVENIRE BRILLANTE**

in base alla legge 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20-2-1963

c'e un posto da INGEGNERE anche per Voi Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di conseguire tramite esami, Diplomi

INGEGNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico.

una CARRIERA splendida ingegneria CIVILE - ingegneria MECCANICA

un TITOLO ambito

ingegneria ELETTROTECNICA - ingegneria INDUSTRIALE

un FUTURO ricco di soddisfazioni ingegneria RADIOTECNICA - ingegneria ELETTRONICA





Per informazioni e consigli senza impegno scriveteci oggi stesso

BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.

Italian Division - 10125 Torino - Via Giuria 4 T Tel. 011 - 655.375 (ore 9 - 12) Sede Centra le Londra - Delegazioni in tutto il mondo.

I componenti dei Kit proposti sono reperibili alla HOBBY elettronica

Via Saluzzo 11 6-10125 TORINO -Tel.011/655050

Un esempio dei nostri prezzi?.....

	ILLI IVA	Compresa	• • •		
2N 3055	L. 1.250	4011	L. 650		
2N 1711	L. 600	74 C 922	L. 9.150		
BC 237	L. 100	MM 53200	L. 12.500		
LPC 1185H	L. 8.200	Potenziometri	L. 1.100		
ILPC 575 C 2	L. 2.600	Aliment. stabiliz. da	L. 22.000		
TDA 2004	L. 4.950	Connettori BNC da	L. 18.500		
TDA 7000	L. 5.500	Minicuffie stereo	L. 11.000		
XR 2216	L. 6.000	TRIAC 6 A 400 V	L. 2.450		
TL 082	L. 1.900	SCR 10 A 400 V	L. 2.650		
L 200	L. 4.350	Ponti 2 A 800 V	L. 2.150		
UA 78	L. 1.850	Deviatori Feme	L. 2.350		
10 Led assortiti	L. 2.200	Led rettangolari	L. 450		
TAA 611 B	L. 1.350	Trimmer multigiri	L. 1.300		
LM 324	L. 1.600	Zoccoli 14 pin	L. 300		
NE 556	L. 900	Trasformatori da	L. 8.200		
7400	L. 1,450	Saldatori stilo da	L. 18.750		
. ed inoltre BUST	E ASSORTITE IN	QUANTITÀ			
	ONDENSATORI NUOVI 30-40 pezzi				
	ATERIALE VARIO (C.I., trimmer, pot., ecc.)				
POTENZIOMETRI 1			L. 6.000		

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO

immediatamente ed in tutta Italia RITAGLIA E SPEDISCI IL SEGUENTE TAGLIANDO! Ti FAREMO UNO SCONTO DEL 5% per ordini non inferiori a L. 10.000.

Vendo, Compro, Cerco, Scambio...

- L.M. il tutto per L. 35,000 contrassegno. Inviate vostre richieste al mio indirizzo. Assicuro massima serietà. Di Lorenzo Francesco, Corso Umberto I, 9 - Conversano (BA).
- VENDO ZX81 completo di cavi, manuale, espansione 16K, libro 66 programmi per ZX81 o ZX80 a sole L. 200.000 + regalo listati e i primi 3 numeri '84 di RE&C. Al primo che telefona allo 079/501160. Rais Sandro, Via Pacinotti, 34 - Porto Torres.
- VENDO Colecovision nuovissimo con 6 cassette + modulo turbo L. 600.000. Oppure cambio con Commodore 64. Telefonare ore serali allo 0935/91163. Franzone Riccardo, Via Dott. Palazzolo - 94011 Agira (EN).
- CERCO listati per Vic 20 apparsi su RE&C antecedenti Febbraio '84. Scambierò con altri. Cerco espansione 16K in buone condizioni max L. 35.000. Raineri Antonio, Via Mazzini, 1 - 20077 Melegnano (MI). Tel. 02/9833788.
- VENDO per Vic 20, bellissime cassette e cartucce. Tutte originali. Prezzi ottimi. Per richiedere lista inviare L. 1.000 in francobolli. Dossena Pierluigi, Via Arquà, 20 - 20131 Milano. Tel. 02/6463503 (10-12 14-

- SCAMBIO o vendo per Vic 20 moltissimi programmi. Per ricevere le liste (gratis) inviare le proprie o richiederle a: Francesco De Colle, P.le Capolinaro, 11 - 00053 Civitavecchia (Roma).
- · VENDO 50 riviste circa di Radio Elettronica dal 1973 al 1978 a L. 30.000. Tel. 06/6285374 (ore serali). Di Domenico Adelio, Via Stefano Borgia, 84 - 00168 Roma.
- VENDO ZX 81/1000 completo di cavi, alimentatore + espansione 16K + loader + manuali italiano e inglese + cassette Assembler/disass./Debugger + altri giochi vari + Monitor TV/BN autocostruito + volume programmi. Tutto L. 280.000. Di Domenico Adelio, Via Stefano Borgia, 84 - 00168 Roma. Tel. 06/6285374 (ore serali).
- VENDO ma soprattutto cambio giochi per TI 99/4A. Per invio lista, mandare richiesta + francoboloo a: Cresci Andrea, Via Latina, 57/i -00179 Roma.
- VENDO computer Commodore Vic 20 con 9 videogiochi e un libro con 29 programmi. Per informazioni telefonare allo 095/441447. Carrubba Arturo, Via Cesare Vivante, 69 -
- · CAMBIO Vic 20 giochi e utility su

- nastro o listati. A principianti cedo software solo contro rimborso spese. Rispondo a tutti. Annuncio sempre valido. Ceccarini Alvaro, Via Di Vittorio, 10 - 58022 Follonica (GR).
- VENDO Sinclair ZX81 (1K) + alimentatore Sinclair + cavetti TV e registratore + manuali in inglese e italiano + cassetta software a Lire 100.000. Cellini Gianmarco, Via Firenze, 7 - Altopascio (LU). Tel. 0583/25535 (ore serali).
- VENDO CBM 64 mai usato + registratore + 15 giochi a L. 700.000. Vendo anche programmi per CBM 64, Spectrum, Vic 20. Elenchi gratis a richiesta. Calcaterra Stefano, Via Marconi, 34/2 - 40122 Bologna. Tel. 051/521063.
- VENDO programmi per Vic 20 e CBM 64. Per Vic 20 molti giochi in linguaggio macchina L. 10.000 a cass., per C64 giochi vari a L. 5.000 cad. (calcio, ski race, biliardo, ecc.). Telefonare dalle 16 alle 19 allo 02/4222307. Lellamare Domenico, Via Leone Tolstoi, 31 - Milano.
- VENDO cassetta Videopac Philips n. 4, Battaglia aereoplani e Battaglia carriarmati per L. 30.000. Calabria Davide, Via Carvasaglio, 5 -Pontoglio (BS).
- VENDO autoradio Sharp Asts stereo FM-MW-LW auto stop -Philps FM-MW auto stop stereo. Vendo programmi per Vic 20 da ricopiare oppure registrati in cassette. Vendo programmi per CBM 64, ZX81. Scrivere per informazioni. Caramaschi Renato, Via Rizza, 22 -42010 Villarotta (RE).
- VENDO TI 99/4A + coppia joystick + alimentatore TV + 2 cassette software (Munchman - The attack) + diversi programmi di giochi e 2 per la scuola (tutti in TI Basic) + 2 manuali del Basic + cavo registrato-re. Tutto a sole L. 400.000. Per informazioni, scrivere o telefonare a: De Rosa Sergio, Via Statilio Ottato, 86 - Roma. Tel. 7471143.
- · NOVITÀ a tutti i possessori del grande Vic 20. A Napoli si apre un nuovo club. Scriveteci senza impegno. Vi risponderemo subito. Cacciapuoti Ciro, Via Napoli, Parco Hawaiano D-3 - Villaricca (NA).
- VENDO videopak G 7000 Philips come nuovo + 5 cassette di cui una tridimensionale valore 200,000 Lire. Cecchi Francesco, Via Cavalcanti, 9/B - Signa (FI). Tel. 055/874770 (ore pasti).
- · CERCO un trasmettitore ed un ricevitore per modellismo navale. La portata di trasmissione del trasmettitore deve raggiungere i 50 metri, dovrà essere a 3 canali distinti con 7 funzioni separate oltre a quelle normali di avanzamento, indietreggiamento, virata a destra ed a sinistra. Questo trasmettitore deve montare integrati della serie TTL er la modulazione e la decodifica. Entrambi gli apparecchi devono

- funzionare a pile. Il trasmettitore deve essere comandato da due cloche per le funzioni di avanzamento indietreggiamento, virata a destra ed a sinistra e da pulsanti per le altre 7 funzioni facoltative. Il ricevitore non deve superare per dimensioni i 10x8 cm e deve funzionare con pila a 9 V (o più pile se necessario). Le prestazioni devono essere professionali. Castellani Andrea, Via dei Pampini - 06060 Castel Rigone (PG).
- SINCLEARISTI!! contattatemi per scambi programmi, idee, consigli. Dispongo di molti programmi di gioco e utilità. Giustivi Daniele, Via Gramsci, 7 - 20075 Lodi (MI). Tel. 0371/54989 (tra le 13.00 è le 13.40 oppure dopo le 19.30).
- VENDO joystick L. 20.000 trattabili (solo 1 mese di vita, seminuovo) per ZX Spectrum. Vendo inoltre gioco scacchi a L. 15.000 (48K), Defender a L. 10.000 (16K), Biliardo a L. 15.000 (16K). Giustivi Daniele, Via Gramsci, 7 - 20075 Lodi (MI). Tel. 0371/54989.
- VENDO computer TI 99/4A (causa acquisto e regalo) con vari cavetti, interfaccia per registratore, cassetta programmi, libri, programmi (foto-copie), foderina, imballo originale. Iaculo Massimo, Via Cucciarella, 43 Maddaloni (CE). Tel. 0823/434554.
- VENDO compro e soprattutto scambio programmi per Apple II. Rispondo a tutti, scrivete a: Lugli Federico, Via Bolognese 1 - Reggio Emilia.
- VENDO cambio programmi su cassette per Vic 20 tra cui: Snak e Byte, Frogger, Meteore. Per ricevere lista programmi inviare L. 800 anche in francobolli. Telefonare a: Lo Piccolo Davide, Via Montello, 5 20094 Corsico (MI). Tel. 02/4475861 (solo pomeriggio).
- VENDO a 170.000 lire lo ZX 81 con cavetti, alimentatore, espansione da 16K ram, manuale in inglese, manuale in italiano, libri, 66 programmi per ZX81, imparate il Basic con lo ZX 81 e una cassetta con programmi vari. Lusito Domenico, Via Cap. De Gennaro, 44 - Molfetta (BA). Tel. 942316 (chiedi di Mimmo).
- VENDO listati giochi: "Puffi" per HP-85, "Biscione" per TI per HP-85, "Biscione" per TI 99/4A, "Serpentone" per CBM 64, "Babilonia" per TI 99/4A, "Colle-zionista" per CBM 64, "T zionista" per CBM 64, "Turbom" per TI 99/4A, "Corsa mortale" per ZX Spectrum. Lettizi Andrea, Via Gadana, 93 - 61029 Urbino (PS).
- COMPRO interfaccia VCX-1001 per collegare un normale registrato-re a cassetta sul Vic 20. Vendo rivire a cassetta sui vie 20. Vendo hvista "Videogiochi" n. 14 e 15 a L. 3.000. Vendo rivista "Radio Elettronica & Computer" n. 3 e 4 a L. 2.000. Lettizi Andrea, Via Gadana, 93 - 61029 Urbino (PS).


Ritagliare e spedire in busta chiusa a: Annunci di RadioELETTRONICA 20122 Milano - Corso Monforte 39



ı	Cognome		 	
-	Nome		 	
ı	Via			
ı	Città			
ı	Testo dell'annuncio			
ı			 	
ı	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	
•			 	
1			 •••••	
	Sono abbonato		Verranno pubblicati solo gli annunci scritti	1
1	Sì 🗆 🛚 🖊	Vo	in stampatello o a macchina.	C
L			A ROLL OF THE PARTY	



Il costante aumento delle vendite e nuove attrezzature ci hanno permesso di mantenere inalterati i prezzi dal 1981



PLC BISONTE

Frequenza 27 MHz. Impendenza 52 Ohm. SWR: 1,1 centro banda. Potenza massima 200 W. Stilo m. 1 di colore nero con bobina di carico a due sezioni e stub di taratura inox. Particolarmente indicata per il montaggio su mezzi pesanti.

Lo stilo viene fornito anche separatamente: Stilo Bisonte.

PLC 800

Frequenza 27 MHz. Impendenza 52 Ohm. SWR: 1,1 centro banda. Potenza massima 800 W RF continui. Stilo in fiberglass alto m. 1,70 circa con doppia bobina di carico a distribuzione omogenea immersa nella fibra di vetro (Brev. SIGMA) e tarato singolarmente. Lo stilo viene fornito anche separatamente: Stilo caricato.


PLC 100 R

Frequenza 27 MHz. Impendenza 52 Ohm. SWR: 1,1 centro banda. Potenza massima 80 W. Stilo alto m. 1. Bobina di carico verso l'alto e stub di taratura inox. Lo stilo viene fornito anche separatamente senza molla: Stilo 100 R.



BASE MAGNETICA

Base magnetica del diametro di cm. 12 con flusso molto elevato, sulla quale è previsto il montaggio di tutte le nostre antenne da barra mobile. Guarnizione protettiva in gomma.



SUPPORTO A SPECCHIO PER AUTOCARRI

Supporto per fissaggio antenne allo specchio retrovisore.

Il montaggio può essere effettuato indifferentemente sulla parte orizzontale o su quella verticale del tubo porta specchio. Realizzazione completamente in acciaio inox



SUPPORTO GOCCIOLATOIO

Questo supporto permette il montaggio di tutte le nostre antenne da barra mobile su qualsiasi automezzo munito di gocciolatoio. Per facilitare il montaggio dell'antenna, il piano di appoggio è orientabile di 45° circa.

Blocco in fusione finemente sabbiato e


cromato.

Bulloneria in acciaio inox e chiavetta in dotazione. Larghezza mm. 75. Altezza mm. 73.



SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667

Regressioni e previsioni Lezioni, seminari, conferenze Circuiti elettronici



Micro-Cap. Ideale per il progettista elettronico, è uno strumento che consente di disegnare il circuito direttamente sul monitor, attingendo da una libreria di componenti, e di simularne il funzionamento elettrico, rilevando le stesse misure e forme d'onda che un oscilloscopio ricaverebbe dal montaggio realizzato. In edizione originale americana, con manuale d'uso, Demo diskette, Data diskette e Program diskette, è disponibile per Apple//. Lire 990.000 + Iva (Abbonati ad Applicando lire 900.000 + Iva).

Inviatemi, senza aggravio di spese postali, i seguenti programmi McGraw-Hill: ☐ Micro-Cap ☐ HyperGraphics ☐ MicroTSP Cognome e nome Provincia... Via ☐ Sono abbonato ☐ Non sono abbonato ☐ Allego assegno non trasferibile di L. intestato a Editronica Srl. ☐ Allego ricevuta di versamento di L. sul CC postale N. 19740208 intestato a Editronica Srl. Corso Monforte 39, 20122 Milano. ☐ Pago fin d'ora con la mia carta di credito Bankamericard N ☐ Desidero fattura. Il mio Codice Fiscale/Partita Iva scadenza

HyperGraphics. Ideale per chi deve creare conferenze, lezioni interattive, seminari, presentazioni di sicuro effetto con grafica, testi, suoni, colori, animazioni. In edizione originale americana. Lire 600.000 + Iva (Abbonati ad Applicando lire 550.000 + Iva).

MicroTSP. Ideale per previsioni di vendite, analisi e previsioni dei costi, analisi finanziaria e previsioni macroeconomiche. Offre la possibilità di conservare, manipolare e trasferire serie di dati, applicando tutte le più note tecniche statistiche. In edizione originale americana. Lire 600.000 + Iva (Abbonati ad Applicando lire 550.000 + Iva).

Ritagliare e spedire a: Editronica Srl, Corso Monforte 39, 20122 Milano.





